

(**Ecomat**

Ø

Original-Programmierhandbuch SmartController


ecomatico

CR2530

mit integriertem E/A-Modul: CR2532

Laufzeitsystem ≥ V03.02 CODESYS® ≥ V2.3.9.33

Deutsch



7391003_05_DE 2015-03-26

Inhaltsverzeichnis

1		Über diese Anleitung	4
	1.1	Copyright	4
	1.2	Übersicht: Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte	5
	1.3	CODESYS-Programmierhandbuch	
	1.4	Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?	6
	1.5	Wie ist diese Dokumentation aufgebaut?	7
	1.6	Historie der Anleitung (CR253n)	
	1.0	Thistoric del Americany (Crizosii)	
2		Sicherheitshinweise	9
	2.1	Beachten!	
	2.2	Welche Vorkenntnisse sind notwendig?	
	2.3	Anlaufverhalten der Steuerung	10
3		Systembeschreibung	11
	3.1	Angaben zum Gerät	
	3.2	Hardware-Beschreibung	
	3.2.1	Hardware-Aufbau	
	3.2.2	Eingänge (Technologie)	
	3.2.3	Ausgänge (Technologie)	
	3.2.4	Hinweise zur Anschlussbelegung	
	3.2.5 3.2.6	Sicherheitshinweise zu Reed-RelaisStatus-LED	
	3.2.0	Schnittstellen-Beschreibung	
	3.3.1	CAN-Schnittstellen	
	3.4	Software	
	3.4.1	Software-Module für das Gerät	
	3.4.2	Programmierhinweise für CODESYS-Projekte	
	3.4.3	Betriebszustände	
	3.4.4	Leistungsgrenzen des Geräts	
4		Konfigurationen	38
	4.1	Laufzeitsystem einrichten	
	4.1.1	Laufzeitsystem neu installieren	
	4.1.2	Laufzeitsystem aktualisieren	
	4.1.3	Installation verifizieren	
	4.2	Programmiersystem einrichten	
	4.2.1		
	4.2.2	Programmiersystem über Templates einrichten	
	4.3	Funktionskonfiguration, allgemein	
	4.3.1	Systemvariablen	
	4.4	Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge	
	4.4.1 4.4.2	Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung)	
	4.4.2	Eingänge konfigurieren	
	4.4.3	Variablen	
	4.5.1	Retain-Variablen	
	4.5.1	Netzwerkvariablen	

5		ifm-Funktionselemente	60
	5.1	ifm-Bibliotheken für das Gerät CR2530	60
	5.1.1	Bibliothek ifm_CR2530_V03yyzz.LIB	
	5.1.2	Bibliothek ifm RAWCan NT Vxxyyzz.LIB	
	5.1.3	Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB	63
	5.1.4	Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB	65
	5.2	ifm-Bausteine für das Gerät CR2530	66
	5.2.1	Baustein-Ausgänge	
	5.2.2	Bausteine: RAW-CAN (Layer 2)	68
	5.2.3	Bausteine: CANopen	
	5.2.4	Bausteine: SAE J1939	
	5.2.5	Bausteine: Eingangswerte verarbeiten	
	5.2.6	Bausteine: Ausgangsfunktionen	
	5.2.7	Bausteine: System	191
6		Diagnose und Fehlerbehandlung	209
	6.1	Diagnose	200
	6.2	Fehler	
	6.3	Reaktion auf Fehlermeldungen	
	6.3.1	Beispielablauf für Reaktion auf Fehlermeldungen	
	6.4	CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung	210
7		Anhang	211
	7.1	Systemmerker	
	7.2	Adressbelegung und E/A-Betriebsarten	
	7.2.1	Adressbelegung Ein-/Ausgänge	
	7.2.2	Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge	
	7.3	Integriertes E/A-Modul: Beschreibung	
	7.3.1	Systembeschreibung E/A-Modul ExB01	
	7.3.2	Konfiguration des E/A-Moduls	
	7.3.3	Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls	
	7.3.4	Betrieb des E/A-Moduls	
	7.3.5	Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB01	
	7.3.6	Fehlermeldungen für das E/A-Modul	282
	7.4	Fehler-Tabellen	285
	7.4.1	Fehlermerker	
	7.4.2	Fehler: CAN / CANopen	285
8		Begriffe und Abkürzungen	287
0		Degrine und Abkurzungen	201
9		Index	301
			301
10)	Notizen • Notes • Notes	305
		W 10 W 11 11 W 10 11 11 14 4 1	
11		ifm weltweit • ifm worldwide • ifm à l'échelle internationale	309

Über diese Anleitung Copyright

1 Über diese Anleitung

Inhalt	
Copyright	4
Übersicht: Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte	<u>[</u>
CODESYS-Programmierhandbuch	
Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?	6
Wie ist diese Dokumentation aufgebaut?	
Historie der Anleitung (CR253n)	
	20

1.1 Copyright

6088

© Alle Rechte bei ifm electronic gmbh. Vervielfältigung und Verwertung dieser Anleitung, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der ifm electronic gmbh.

Alle auf unseren Seiten verwendeten Produktnamen, -Bilder, Unternehmen oder sonstige Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber:

- AS-i ist Eigentum der AS-International Association, (→ www.as-interface.net)
- CAN ist Eigentum der CiA (CAN in Automation e.V.), Deutschland (→ www.can-cia.org)
- CODESYS™ ist Eigentum der 3S Smart Software Solutions GmbH, Deutschland (→ www.codesys.com)
- DeviceNet™ ist Eigentum der ODVA™ (Open DeviceNet Vendor Association), USA (→ www.odva.org)
- EtherNet/IP® ist Eigentum der →ODVA™
- IO-Link® (→ www.io-link.com) ist Eigentum der →PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Microsoft® ist Eigentum der Microsoft Corporation, USA (→ www.microsoft.com)
- PROFIBUS[®] ist Eigentum der PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland (→ www.profibus.com)
- PROFINET® ist Eigentum der → PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Deutschland
- Windows® ist Eigentum der → Microsoft Corporation, USA

1.2 Übersicht: Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte

17405

Die Dokumentation für **ecomat** *mobile*-Geräte besteht aus folgenden Modulen:

1.	Datenblatt				
Inhalt:	Technische Daten in Tabellenform				
Quelle:	le: → <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR2530 > [Technische Daten im PDF-Format]				
2. Montageanleitung / Betriebsanleitung					
Inhalt:	Anleitung für Montage, elektrische Installation, (Inbetriebnahme*), Technische Daten				
Quelle:	lle: Anleitung wird mit dem Gerät mitgeliefert Auch zu finden auf der ifm-Homepage: → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR2530 > [Betriebsanleitungen]				
3.	Programmierhandbuch + Online-Hilfe				
Inhalt: Beschreibung der Konfiguration und der Funktionen der Geräte-Software					
Quelle: → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR2530 > [Betriebsanleitungen]					
4.	Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile"				
Inhalt:	Hintergrundwissen zu folgenden Themen: • Übersicht Templates und Demo-Programme • CAN, CANopen • Ausgänge steuern • User-Flash-Speicher • Visualisierungen • Übersicht Dateien und Bibliotheken				
Quelle: → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR2530 > [Betriebsanleitungen]					

^{*)} Die in Klammern gesetzten Beschreibungen sind nur in den Anleitungen bestimmter Geräte enthalten.

1.3 CODESYS-Programmierhandbuch

17542

Im ergänzenden "Programmierhandbuch CODESYS V2.3" der 3S GmbH erhalten Sie weitergehende Informationen über die Nutzung des Programmiersystems.

Dieses Handbuch steht auf der ifm-Homepage als kostenloser Download zur Verfügung:

 \rightarrow <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Service] > [Download] > [Systeme für mobile Arbeitsmaschinen] Handbücher und Online-Hilfen für **ecomat***mobile* finden Sie auch hier:

→ ecomatmobile-DVD "Software, tools and documentation"

1.4 Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?

203

Folgende Symbole oder Piktogramme verdeutlichen Ihnen unsere Hinweise in unseren Anleitungen:

⚠ WARNUNG

Tod oder schwere irreversible Verletzungen sind möglich.

⚠ VORSICHT

Leichte reversible Verletzungen sind möglich.

ACHTUNG

Sachschaden ist zu erwarten oder möglich.

1	Wichtige Hinweise auf Fehlfunktionen oder Störungen		
1	Weitere Hinweise		
>	Handlungsaufforderung		
>	Reaktion, Ergebnis		
→	"siehe"		
<u>abc</u>	Querverweis		
123 0x123 0b010	Dezimalzahl Hexadezimalzahl Binärzahl		
[]	Bezeichnung von Tasten, Schaltflächen oder Anzeigen		

1.5 Wie ist diese Dokumentation aufgebaut?

16416 1508

Diese Dokumentation ist eine Kombination aus verschiedenen Anleitungstypen. Sie ist eine Lernanleitung für den Einsteiger, aber gleichzeitig auch eine Nachschlageanleitung für den versierten Anwender. Dieses Dokument richtet sich an die Programmierer der Anwendungen.

Und so finden Sie sich zurecht:

- Um gezielt zu einem bestimmten Thema zu gelangen, benutzen Sie bitte das Inhaltsverzeichnis.
- Mit dem Stichwortregister "Index" gelangen Sie ebenfalls schnell zu einem gesuchten Begriff.
- Am Anfang eines Kapitels geben wir Ihnen eine kurze Übersicht über dessen Inhalt.
- Abkürzungen und Fachbegriffe → Anhang.

Bei Fehlfunktionen oder Unklarheiten setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung: → www.ifm.com > Land wählen > [Kontakt].

Wir wollen immer besser werden! Jeder eigenständige Abschnitt enthält in der rechten oberen Ecke eine Identifikationsnummer. Wenn Sie uns über Unstimmigkeiten unterrichten wollen, dann nennen Sie uns bitte diese Nummer zusammen mit Titel und Sprache dieser Dokumentation. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Im Übrigen behalten wir uns Änderungen vor, so dass sich Abweichungen vom Inhalt der vorliegenden Dokumentation ergeben können. Die aktuelle Version finden Sie auf der ifm-Homepage:

- → www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download]
- ⇒ Unsere Online-Hilfen sind meist "tagesaktuell".
- ⇒ Die PDF-Handbücher aktualisieren wir nur in großen zeitlichen Abständen.

16420

① HINWEIS

Diese Anleitung gilt für das Gerät ohne und mit integriertem E/A-Modul.

- ▶ In beiden Fällen die Steuerungskonfiguration unbedingt für das Gerät CR2530 einrichten! Die Beschreibung zum integrierten E/A-Modul finden Sie hier:
- → Kapitel Integriertes E/A-Modul: Beschreibung (→ Seite 218) im Anhang dieser Dokumentation.

1.6 Historie der Anleitung (CR253n)

15326

Was hat sich wann in dieser Anleitung geändert? Ein Überblick:

Datum	Thema	Änderung
2014-02-03	integriertes E/A-Modul	Beschreibung CR2532 hinzugefügt
2014-04-28	diverse FBs	Beschreibung FB-Eingang CHANNEL präzisiert
2014-04-29	FB CAN_REMOTE_RESPONSE	Beschreibung FB-Eingang ENABLE präzisiert
2014-05-12	Leistungsgrenzen CAN	Leistungsgrenzen ergänzt für CAN, CANopen und CAN J1939
2014-06-30	Name der Dokumentation	"Systemhandbuch" umbenannt zu "Programmierhandbuch"
2014-08-08	Kapitel "Eingänge integriertes E/A-Modul"	ergänzt um Abschnitte "Analog-Eingänge" und "Binär-Eingänge"
2014-08-08	Kapitel "Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls"	in den Überschriften "SDOs" ersetzt durch "Objektverzeichnis"
2014-08-08	Kapitel "Eingangsgruppe I1 (IN04IN05"	ergänzt um Abschnitt "Widerstandsmessung"
2014-08-08	FB PERIOD	ergänzt um Betriebsart "Phasenmessung" (ab LZS V03.02.zz)
2014-08-26	Beschreibung Eingänge, Ausgänge	highside / lowside ersetzt durch plusschaltend / minusschaltend
2014-11-12	Kapitel "Ausgänge (Technologie)"	Abschnitt "Diagnose der binären Ausgänge" ergänzt oder korrigiert
2015-01-13	Dokumentationsstruktur Fehlercodes, Systemmerker	Fehlermerker: nur noch im Anhang, Kapitel Systemmerker CAN / CANopen Fehler und Fehlerbehandlung: nur noch im Systemhandbuch "Know-How" Fehlercodes, EMCY-Codes: nun im Anhang, Kapitel Fehler-Tabellen
2015-03-10	Verfügbarer Speicher	Darstellung verbessert

Sicherheitshinweise Beachten!

2 Sicherheitshinweise

Inhalt	
Beachten!	g
Welche Vorkenntnisse sind notwendig?	10
Anlaufverhalten der Steuerung	10
· ·	21

2.1 Beachten!

6091 11212

Mit den in dieser Anleitung gegebenen Informationen, Hinweisen und Beispielen werden keine Eigenschaften zugesichert. Die abgebildeten Zeichnungen, Darstellungen und Beispiele enthalten weder Systemverantwortung noch anwendungsspezifische Besonderheiten.

- ▶ Die Sicherheit der Maschine/Anlage muss auf jeden Fall eigenverantwortlich durch den Hersteller der Maschine/Anlage gewährleistet werden.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften des Landes, in welchem die Maschine/Anlage in Verkehr gebracht werden soll!

⚠ WARNUNG

Bei Nichtbeachten der Hinweise in dieser Anleitung sind Sach- oder Körperschäden möglich! Die ifm electronic gmbh übernimmt hierfür keine Haftung.

- ▶ Die handelnde Person muss vor allen Arbeiten an und mit diesem Gerät die Sicherheitshinweise und die betreffenden Kapitel dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.
- ▶ Die handelnde Person muss zu Arbeiten an der Maschine/Anlage autorisiert sein.
- ▶ Die handelnde Person muss für die auszuführende Arbeit über die erforderliche Ausbildung und Qualifikation verfügen.
- ▶ Beachten Sie die Technischen Daten der betroffenen Geräte! Das aktuelle Datenblatt finden Sie auf der ifm-Homepage:
 - \rightarrow <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Datenblattsuche] > (Artikel-Nr.) > [Technische Daten im PDF-Format]
- ▶ Beachten Sie die Montage- und Anschlussbedingungen sowie die bestimmungsgemäße Verwendung der betroffenen Geräte!
 - → mitgelieferte Montageanleitung oder auf der ifm-Homepage:
 - → <u>www.ifm.com</u> > Land wählen > [Datenblattsuche] > (Artikel-Nr.) > [Betriebsanleitungen]
- ▶ Beachten Sie die Korrekturen und Hinweise in den "Release-Notes" zur vorhandenen Hardware, Software und Dokumentation auf der ifm-Homepage:
 - → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > (Artikel-Nr.) > [Betriebsanleitungen]

2.2 Welche Vorkenntnisse sind notwendig?

215

Das Dokument richtet sich an Personen, die über Kenntnisse der Steuerungstechnik und SPS-Programmierkenntnisse mit IEC 61131-3 verfügen.

Zum Programmieren der SPS sollten die Personen zusätzlich mit der Software CODESYS vertraut sein.

Das Dokument richtet sich an Fachkräfte. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer einschlägigen Ausbildung und ihrer Erfahrung befähigt sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden, die der Betrieb oder die Instandhaltung eines Produkts verursachen kann. Das Dokument enthält Angaben zum korrekten Umgang mit dem Produkt.

Lesen Sie dieses Dokument vor dem Einsatz, damit Sie mit Einsatzbedingungen, Installation und Betrieb vertraut werden. Bewahren Sie das Dokument während der gesamten Einsatzdauer des Gerätes auf.

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

2.3 Anlaufverhalten der Steuerung

15233

⚠ WARNUNG

Gefahr durch unbeabsichtigtes und gefährliches Anlaufen von Maschinen- oder Anlagenteilen!

- ▶ Der Programmierer muss bei der Programmerstellung verhindern, dass nach Auftreten eines Fehlers (z.B. NOT-HALT) und der anschließenden Fehlerbeseitigung unbeabsichtigt Maschinenoder Anlagenteile gefährlich anlaufen können!
 ⇒ Wiederanlaufsperre realisieren!
- ▶ Dazu im Fehlerfall die in Frage kommenden Ausgänge im Programm logisch abschalten!

Ein Wiederanlauf kann z.B. verursacht werden durch:

- Spannungswiederkehr nach Spannungsausfall
- Reset nach Watchdog-Ansprechen wegen zu langer Zykluszeit
- Fehlerbeseitigung nach NOT-HALT

So erreichen Sie sicheres Verhalten der Steuerung:

- ▶ Spannungsversorgung im Anwendungsprogramm überwachen.
- Im Fehlerfall alle relevanten Ausgänge im Anwendungsprogramm ausschalten.
- Aktuatoren, die zu gefahrbringenden Bewegungen führen können, zusätzlich im Anwendungsprogramm überwachen (Feedback).

6827

- ► Relaiskontakte, die zu gefahrbringenden Bewegungen führen können, zusätzlich im Anwendungsprogramm überwachen (Feedback).
- ▶ Bei Bedarf im Anwendungsprojekt sicherstellen, dass verschweißte Relaiskontakte keine gefahrbringenden Bewegungen auslösen oder fortführen können.

Systembeschreibung Angaben zum Gerät

3 Systembeschreibung

<u>Inhalt</u>	
Angaben zum Gerät	11
Hardware-Beschreibung	11
Schnittstellen-Beschreibung	25
Software	
	0.

3.1 Angaben zum Gerät

15329

Diese Anleitung beschreibt aus der Gerätefamilie für den mobilen Einsatz, **ecomat**mobile der **ifm electronic gmbh**:

- SmartController: CR2530
- SmartControllerXL CR2532 (= CR2530 mit integriertem E/A-Modul)

3.2 Hardware-Beschreibung

Inhalt	
Hardware-Aufbau	12
Eingänge (Technologie)	13
Ausgänge (Technologie)	
Hinweise zur Anschlussbelegung	
Sicherheitshinweise zu Reed-Relais	
Status-LED	24
	1409

3.2.1 Hardware-Aufbau

n		

15332

Verfügbarer Speicher

13736

FLASH-Speicher

13053

FLASH-Speicher (nichtflüchtiger, langsamer Speicher) insgesamt im Gerät vorhanden	1 536 kByte
Davon sind folgende Speicherbereiche reserviert für	
maximale Größe für das Anwendungsprogramm	512 kByte
Daton außerhalb des Anwendungenregramms	64 kPyto

Daten außerhalb des Anwendungsprogramms Daten mit FB *FLASH_READ* (→ Seite <u>193</u>) lesen (bei Files: abzüglich 128 Byte für Header)

64 kByte

Der verbleibende Speicher ist reserviert für system-interne Zwecke.

SRAM

14027

SRAM (flüchtiger, schneller Speicher) insgesamt im Gerät vorhanden SRAM steht hier allgemein für alle Arten von flüchtigen, schnellen Speichern.	592 kByte
Davon sind folgende Speicherbereiche reserviert für	
vom Anwendungsprogramm reservierte Daten	128 kByte

Der verbleibende Speicher ist reserviert für system-interne Zwecke.

FRAM

2262

FRAM (nichtflüchtiger, schneller Speicher) insgesamt im Gerät vorhanden FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern.	2 kByte
Davon sind folgende Speicherbereiche reserviert für	

im Anwendungsprogramm als VAR_RETAIN deklarierte Variablen128 Bytefest als remanent definierte Merker (%MB0...127)128 Byte

Der verbleibende Speicher ist reserviert für system-interne Zwecke.

3.2.2 Eingänge (Technologie)

14090

Analog-Eingänge

15444

Die Analog-Eingänge können über das Anwendungsprogramm konfiguriert werden. Der Messbereich kann zwischen folgenden Bereichen umgeschaltet werden:

- Stromeingang 0...20 mA
- Spannungseingang 0...10 V
- Spannungseingang 0...32 V
- Widerstandsmessung 16...30 000 Ω (Messung gegen GND)

Die Spannungsmessung kann auch ratiometrisch erfolgen (0...1000 ‰, über FBs einstellbar). Das bedeutet, ohne zusätzliche Referenzspannung können Potentiometer oder Joysticks ausgewertet werden. Ein Schwanken der Versorgungsspannung hat auf diesen Messwert keinen Einfluss.

Alternativ kann ein Analog-Kanal auch binär ausgewertet werden.

Dei ratiometrischer Messung müssen die angeschlossenen Sensoren mit VBBs des Geräts versorgt werden. Dadurch werden Fehlmessungen durch Spannungsverschiebungen vermieden.

(CR) (1) (2) (3a) (3b) (4b)

In = Anschluss Multifunktions-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = analoge Strommessung

(3a) = Binär-Eingang plus-schaltend

(3b) = Binär-Eingang minus-schaltend


(4a) = analoge Spannungsmessung 0...10 V (4b) = analoge Spannungsmessung 0...32 V

(5) = Spannung

(6) = Referenz-Spannung

Grafik: Prinzipschaltung Multifunktions-Eingang

8972



Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = Konstantstromquelle

(3) = Spannung


Binär-Eingänge

1015 7345


Der Binär-Eingang kann in folgenden Modi betrieben werden:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal

Je nach Gerät können auch die Binär-Eingänge unterschiedlich konfiguriert werden. Neben den Schutzmechanismen gegen Störungen werden die Binär-Eingänge intern über eine Analogstufe ausgewertet. Das ermöglicht die Diagnose der Eingangssignale. Im Anwendungsprogramm steht das Schaltsignal aber direkt als Bit-Information zur Verfügung.



Grafik: Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend / plus-schaltend für negative und positive Gebersignale



Prinzipschaltung Binär-Eingang plus-schaltend (BL) für positives Sensorsignal:
Eingang = offen ⇒ Signal = Low (Supply)

Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend (BH) für negatives Sensorsignal:
Eingang = offen ⇒ Signal = High (GND)

Bei einem Teil dieser Eingänge (→ Datenblatt) kann das Potential gewählt werden, gegen das geschaltet wird.

Eingangsgruppe I0 (IN00...IN03)

15339

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- analoger Eingang 0...20 mA
- analoger Eingang 0...10 V
- analoger Eingang 0...32 V
- Spannungsmessung ratiometrisch 0...1000 ‰
- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)

Alle Eingänge zeigen das gleiche Verhalten bei Funktion und Diagnose.

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT (→ Seite 178) > Eingang MODE
- > Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (23 mA für ≥ 40 ms) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet und im FB INPUT der Ausgang RESULT entsprechend gesetzt. Nach etwa einer Sekunde schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

Eingangsgruppe I1 (IN04...IN05)

15341

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- Eingang für Widerstandsmessung (z.B. Temperatursensoren oder Tankgeber) (mit/ohne Diagnose)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)
- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT (→ Seite 178) > Eingang MODE


Widerstandsmessung

9773

Typische Sensoren an diesen Eingängen:

- Tankpegel
- Temperatur (PT1000, NTC)

8972




Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

- In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n
- (CR) = Gerät
- (1) = Eingangsfilter
- (2) = Konstantstromquelle
- (3) = Spannung

8970

Bei diesem Gerät ist die Auflösung nicht linear abhängig vom Widerstandswert, \rightarrow Grafik:



Um wieviel Ohm ändert sich der Messwert, wenn sich das Signal des A/D-Wandlers am Eingang um 1 ändert? Beispiele:

- Im Bereich 1...100 Ω beträgt die Auflösung 1,2 Ω .
- Im Bereich bei 1 k Ω beträgt die Auflösung ca. 2 Ω .
- Im Bereich bei 2 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 3 $\!\Omega.$
- Im Bereich bei 3 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 6 $\!\Omega.$
- Im Bereich bei 6 k Ω beträgt die Auflösung ca. 10 Ω .
- Im Bereich bei 10 k Ω beträgt die Auflösung ca. 11 Ω
- Im Bereich bei 20 k Ω beträgt die Auflösung ca. 60 Ω .

Eingangsgruppe I2 (IN06...IN11)

15344

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)

Diagnosefähige Sensoren nach NAMUR können ausgewertet werden.

- Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB INPUT (→ Seite 178) > Eingang MODE

Eingangsgruppe I3 (IN12...IN15)

15346

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- schneller Eingang für z.B. Inkrementalgeber und Frequenz- oder Periodendauermessung
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)

Alle Eingänge zeigen das gleiche Verhalten bei Funktion und Diagnose.

- Detaillierte Beschreibung → Kapitel Adressbelegung Ein-/Ausgänge (→ Seite 212)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 - FB *INPUT* (→ Seite 178) > Eingang MODE

3.2.3 Ausgänge (Technologie)

Inhalt		
Schutzfunk	ctionen der Ausgänge	18
	gruppe Q0 (OUT00, OUT01)	
Ausgangs	gruppe Q1 (OUT02OUT07)	21
Ausgangso	gruppe Q2 (OUT08OUT09)	22
Ausgangso	gruppe Q4 (OUT10OUT11)	22
	gruppe Q5 (OUT12OUT15)	
3 3 3 3 3) · () · · · · · · · · · · · · ·	1409

Schutzfunktionen der Ausgänge

15248

Die Ausgänge dieses Geräts sind in Grenzen gegen Überlast und Kurzschluss geschützt. → Datenblatt

Definition: Überlast

15249

Überlast kann nur an einem Ausgang mit Strommessung erkannt werden.

Überlast ist definiert als ...

"nominaler Maximalstrom laut Datenblatt + 12,5 %".

Definition: Kurzschluss

15644

Ein Kurzschluss kann an allen diagnosefähigen Ausgängen erkannt werden und ist wie folgt definiert: Kurzschluss ist definiert als ...

"Absinken der Ausgangsspannung unter 93,5 % (± 2,0 %) der zugehörigen Versorgungsspannung."

> Ein Schluss gegen Masse kann nur erkannt werden bei Ausgang = TRUE.

Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss

Eigenschutz des Ausgangs

15253

Unabhängig von der Betriebsart des Ausgangs und der Fehlererkennung schützt sich die Hardware selbst. Bei zu hoher thermischer Belastung (durch Kurzschluss oder Überlast) beginnt der Ausgangstreiber zu takten.

 Bei zu lange andauerndem Takten des Ausgangs (mehrere Stunden) kann der Treiber beschädigt werden!

Wir empfehlen deshalb:

Diagnosefähige Ausgänge des Geräts unbedingt mit folgenden Einstellungen betreiben, da hier die Software zusätzlich die Treiber durch Abschalten schützt:

• FB *OUTPUT* (→ Seite <u>187</u>) > Eingang MODE = 16

Dies ist auch dann voreingestellt, wenn nur die Merker in der Steuerungskonfiguration verwendet werden.

Reaktion abhängig von Betriebsart des Ausgangs

Im Falle von Überlast oder Kurzschluss hängt das Verhalten des Ausgangs von dessen Betriebsart ab $(\rightarrow FB \ OUTPUT \ (\rightarrow Seite \ 187) > Eingang MODE)$:

- MODE=2: binary output plus-schaltend: keine Diagnose und kein Schutz > der Ausgang wird weiter betrieben.
- MODE=15: binary output plus-schaltend with diagnosis
 - > Fehler wird erkannt und vom FB OUTPUT am Ausgang RESULT gemeldet:
 - z.B.: RESULT = 128, 141, 142 oder 145.

Das hängt vom Ausgangstyp und dem Strom oder der Spannung am Ausgang ab.

Der Programmierer kann im Programm auf den Fehler reagieren.

- MODE=16: binary output plus-schaltend with diagnosis and protection
 - > Fehler wird erkannt und vom FB OUTPUT am Ausgang RESULT gemeldet.
 - > Der betreffende Ausgang wird abgeschaltet.
 - > ① Der logische Zustand des Ausgangs bleibt davon unverändert!

Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL

15254

Anders verhält es sich bei Einsatz der FBs PWM oder CURRENT CONTROL: Hier gibt es keine Diagnose. Der →Eigenschutz des Ausgangs wird aktiv.

Bei Ausgängen mit Stromrücklesung: Im Anwendungsprogramm den typischen Strom für den Ausgang abfragen! Hier ist der Programmierer verantwortlich, auf das Ereignis zu reagieren.

Ausgangsgruppe Q0 (OUT00, OUT01)

15351

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.


Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit Diagnosefunktion und Protection
- · analoger Ausgang, stromgeregelt (PWMi)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 → FB OUTPUT (→ Seite 187) > Eingang MODE
 PWM-Ausgang: → FB PWM1000 (→ Seite 189)
 Stromregelung und Anzeigen der Lastströme → FB CURRENT_CONTROL (→ Seite 185)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Diagnose: binäre Ausgänge (via Spannungsmessung)

19403 19397

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Spannungsmessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2) Rücklesekanal für Diagnose
- (3) Anschluss Ausgang n
- (4) Last

Diagnose: Überlast

19448

Die Ausgänge haben keine Strommessung, keine Überlasterkennung.

Diagnose: Leiterbruch

19404

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei gesperrtem Ausgang (Qn=FALSE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn der Widerstand R_u den Rücklesekanal auf HIGH-Potential (VBB) zieht. Ohne den Leiterbruch würde die niederohmige Last (R_L < 10 kOhm) LOW (logisch 0) erzwingen.

Diagnose: Kurzschluss

19405

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn der Rücklesekanal auf LOW-Potential (GND) gezogen wird.

Ausgangsgruppe Q1 (OUT02...OUT07)

15353

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.


Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm: → FB OUTPUT (→ Seite 187) > Eingang MODE PWM-Ausgang: → FB PWM1000 (→ Seite 189)

Diagnose: binäre Ausgänge (via Spannungsmessung)

19403 19397

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Spannungsmessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2) Rücklesekanal für Diagnose
- (3) Anschluss Ausgang n
- (4) Last

Diagnose: Überlast

19448

Die Ausgänge haben keine Strommessung, keine Überlasterkennung.

Diagnose: Leiterbruch

19404

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei gesperrtem Ausgang (Qn=FALSE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn der Widerstand R_u den Rücklesekanal auf HIGH-Potential (VBB) zieht. Ohne den Leiterbruch würde die niederohmige Last (R_L < 10 kOhm) LOW (logisch 0) erzwingen.

Diagnose: Kurzschluss

19405

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn der Rücklesekanal auf LOW-Potential (GND) gezogen wird.

Ausgangsgruppe Q2 (OUT08...OUT09)

15355

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM), spannungsgeregelt
- · Die Ausgänge sind nicht diagnosefähig.
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 → FB OUTPUT (→ Seite 187) > Eingang MODE
 PWM-Ausgang: → FB PWM1000 (→ Seite 189)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Ausgangsgruppe Q4 (OUT10...OUT11)

15362

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- · Die Ausgänge sind nicht diagnosefähig.
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm: → FB OUTPUT (→ Seite 187) > Eingang MODE PWM-Ausgang: → FB PWM1000 (→ Seite 189)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Ausgangsgruppe Q5 (OUT12...OUT15)

15364

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Kanälen mit fest eingestellter Funktion.

Diese Ausgänge sind fix eingestellt wie folgt:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- Die Ausgänge sind nicht diagnosefähig.
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

3.2.4 Hinweise zur Anschlussbelegung

1426

Die Anschlussbelegungen (→ Montageanleitungen der Geräte, Kapitel "Anschlussbelegung") beschreiben die Standard-Gerätekonfigurationen. Die Anschlussbelegung dient der Zuordnung der Ein- und Ausgangskanäle zu den IEC-Adressen und den Geräteanschlussklemmen.

Die einzelnen Kürzel haben folgende Bedeutung:

Α	Analog-Eingang
ВН	Binärer highside-Eingang: minus-schaltend für negatives Sensorsignal Binärer highside-Ausgang: plus-schaltend für positives Ausgangssignal
BL	Binärer lowside-Eingang: plus-schaltend für positives Sensorsignal Binärer lowside-Ausgang: minus-schaltend für negatives Ausgangssignal
CYL	Eingang Periodendauermessung
ENC	Eingang Drehgebersignale
FRQ	Frequenzeingang
H-Bridge	Ausgang mit H-Brücken-Funktion
PWM	Pulsweiten-moduliertes Signal
PWMi	PWM-Ausgang mit Strommessung
IH	Impuls-/Zählereingang, highside, minus-schaltend für negatives Sensorsignal
IL	Impuls-/Zählereingang, lowside, plus-schaltend für positives Sensorsignal
R	Rücklesekanal für einen Ausgang

Zuordnung der Ein-/Ausgangskanäle: → Katalog, Montageanleitung oder Datenblatt

3.2.5 Sicherheitshinweise zu Reed-Relais

7348

Beim Einsatz von nichtelektronischen Schaltern Folgendes beachten:

- ① Kontakte von Reed-Relais können (reversibel) verkleben, wenn sie ohne Vorwiderstand an den Geräte-Eingängen angeschlossen werden.
- ▶ Abhilfe: Vorwiderstand zum Reed-Relais installieren:

Vorwiderstand = max. Eingangsspannung / zulässiger Strom im Reed-Relais

Beispiel: 32 V / 500 mA = 64 Ohm

▶ Der Vorwiderstand darf 5 % des Eingangswiderstands RE des Geräte-Eingangs (→ Datenblatt) nicht überschreiten. Sonst wird das Signal nicht als TRUE erkannt.

Beispiel:

RE = 3 000 Ohm

⇒ max. Vorwiderstand = 150 Ohm

3.2.6 Status-LED

7998

Die Betriebszustände werden durch die integrierte Status-LED (Voreinstellung) angezeigt.

LED-Farbe	Blinkfrequenz	Beschreibung
aus	konstant aus	keine Betriebsspannung
Orange	kurzzeitig ein	INIT-Zustand, Reset-Checks
Grün	5 Hz	kein Laufzeitsystem geladen
Grün	2 Hz	RUN-Zustand: Anwendungsprogramm läuft
Grün	konstant ein	STOP-Zustand: Anwendungsprogramm angehalten
Rot	5 Hz	STOP-Zustand mit Fehler: Anwendungsprogramm angehalten Ursache: Unterspannung
Rot	10 Hz	STOP-Zustand mit Fehler: Anwendungsprogramm angehalten Ursache: Laufzeitüberschreitung des Anwendungsprogramms oder der Visualisierung: ► Anwendungsprogramm löschen! ► PowerOn-Reset ► Anwendungsprogramm neu ins Gerät laden
Rot	konstant ein	FATAL-ERROR: Anwendungsprogramm angehalten Ursache: Software-Watchdog ist ausgefallen ▶ PowerOn-Reset Wenn ohne Erfolg: ▶ Goto Bootloader ▶ PowerOn-Reset ▶ BasicSystem neu ins Gerät laden ▶ Anwendungsprogramm neu ins Gerät laden Wenn ohne Erfolg: ▶ Hardware-Fehler: Gerät an ifm einsenden!

Die Betriebszustände STOP und RUN können vom Programmiersystem geändert werden.

LED im Anwendungsprogramm steuern

1548

Mit SET_LED (\rightarrow Seite 205) können im Anwendungsprogramm für den RUN-Zustand Frequenz und Farbe der Status-LED geändert werden.

① Der Einsatz des LED-Bausteins im Anwendungsprogramm ersetzt im RUN-Zustand die System-Voreinstellung der Status-LED.

Systembeschreibung Schnittstellen-Beschreibung

3.3 Schnittstellen-Beschreibung

Inhalt	

3.3.1 CAN-Schnittstellen

Inhalt

Anschlüsse und Daten → Datenblatt

CAN: Schnittstellen und Protokolle

14589 15238

Die Geräte werden je nach Aufbau der Hardware mit mehreren CAN-Schnittstellen ausgerüstet. Grundsätzlich können alle Schnittstellen unabhängig voneinander mit folgenden Funktionen genutzt werden:

- RAW-CAN (Layer 2): CAN auf Ebene 2 (→ Kapitel Bausteine: RAW-CAN (Layer 2) (→ Seite 68))
- CANopen-Master / CANopen-Slave (→ Kapitel Bausteine: CANopen (→ Seite 94))
- CANopen-Netzwerkvariablen (via CODESYS) (→ Kapitel Netzwerkvariablen (→ Seite <u>58</u>))
- SAE J1939 (für Antriebsmanagement, → Kapitel Bausteine: SAE J1939 (→ Seite 140))
- · Buslast-Erkennung
- Errorframe-Zähler
- Download-Schnittstelle
- 100 % Buslast ohne Paketverlust

1459

In diesem ecomatmobile-Gerät sind folgende CAN-Schnittstellen und CAN-Protokolle verfügbar:

CAN-Schnittstelle	CAN 1	CAN 2	CAN 3	CAN 4
voreingestellte Download-ID	ID 127	ID 126	ID 125	ID 124
CAN-Protokolle	CAN Layer 2	CAN Layer 2		
	CANopen	CANopen		Schnittstelle nicht vorhanden
	SAE J1939	SAE J1939		

Standard-Baudrate = 250 kBit/s

Alle CAN-Schnittstellen können zeitgleich mit allen CAN-Protokollen arbeiten. Die verwendeten IDs dürfen sich nicht beeinträchtigen!

3.4 Software

<u>Inhait</u>	
Software-Module für das Gerät	26
Programmierhinweise für CODESYS-Projekte	29
Betriebszustände	33
Leistungsgrenzen des Geräts	
	14107

3.4.1 Software-Module für das Gerät

Inhalt	
Bootloader	27
Laufzeitsystem	27
Anwendungsprogramm	27
Bibliotheken	
	14110

Die Software in diesem Gerät setzt wie folgt auf der Hardware auf:

Software-Modul	Anwender kann das Modul ändern?	womit?
Anwendungsprogramm mit Bibliotheken	ja	CODESYS, MaintenanceTool
Laufzeitsystem (LZS) *)	Upgrad <mark>e ja</mark> Downgrade ja	MaintenanceTool
Bootloader	nein	
(Hardware)	nein	

^{*)} Die Laufzeitsystem-Versionsnummer muss der Target-Versionsnummer in der CODESYS-Zielsystemeinstellung entsprechen! \rightarrow Kapitel **Target einrichten** (\rightarrow Seite <u>42</u>)

Nachfolgend beschreiben wir diese Software-Module:

Bootloader

14111

Im Auslieferungszustand enthalten ecomatmobile-Controller nur den Bootloader.

Der Bootloader ist ein Startprogramm, mit dem das Laufzeitsystem und das Anwendungsprogramm auf dem Gerät nachgeladen werden können.

Der Bootloader enthält Grundroutinen...

- zur Kommunikation der Hardware-Module untereinander,
- · zum Nachladen des Laufzeitsystems.

Der Bootloader ist das erste Software-Modul, das im Gerät gespeichert sein muss.

Laufzeitsystem

14112

Grundprogramm im Gerät, stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und dem Anwendungsprogramm.

→ Kapitel Software-Module für das Gerät (→ Seite 26)

Im Auslieferungszustand ist im Normalfall kein Laufzeitsystem im Controller geladen (LED blinkt grün mit 5 Hz). In diesem Betriebszustand ist nur der Bootloader aktiv. Dieser stellt die minimalen Funktionen für den Laufzeitsystem-Ladevorgang zur Verfügung, u.a. die Unterstützung der Schnittstellen (z.B. CAN).

Der Laufzeitsystem-Download muss im Normalfall nur einmalig durchgeführt werden. Das Anwendungsprogramm kann anschließend (auch mehrmals) in den Controller geladen werden, ohne das Laufzeitsystem zu beeinflussen.

Das Laufzeitsystem wird zusammen mit dieser Dokumentation auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann auch die aktuelle Version von der Homepage der ifm electronic gmbh heruntergeladen werden:

→ www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download]

Anwendungsprogramm

14118

Software, die speziell für die Anwendung vom Hersteller in die Maschine programmiert wird. Die Software enthält üblicherweise logische Sequenzen, Grenzwerte und Ausdrücke zum Steuern der entsprechenden Ein- und Ausgänge, Berechnungen und Entscheidungen.

8340

⚠ WARNUNG

Für die sichere Funktion der Anwendungsprogramme, die vom Anwender erstellt werden, ist dieser selbst verantwortlich. Bei Bedarf muss er zusätzlich entsprechend der nationalen Vorschriften eine Abnahme durch entsprechende Prüf- und Überwachungsorganisationen durchführen lassen.

Bibliotheken

15409

ifm electronic bietet passend für jedes Gerät eine Reihe von Bibliotheken (*.LIB) an, die Programmmodule für das Anwendungsprogramm enthalten. Beispiele:

Bibliothek	Verwendung
ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB	gerätespezifische Bibliothek Muss immer im Anwendungsprogramm enthalten sein!
ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB	(optional) wenn eine CAN-Schnittstelle des Geräts mit CAN Layer 2 betrieben werden soll
ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB	(optional) wenn eine CAN-Schnittstelle des Geräts als CANopen-Master oder als CANopen-Slave betrieben werden soll
ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB	(optional) wenn eine CAN-Schnittstelle des Geräts mit einer Motorsteuerung kommunizieren soll

Detailinformationen: → ifm-Bibliotheken für das Gerät CR2530 (→ Seite 60)

3.4.2 Programmierhinweise für CODESYS-Projekte

innait	
FB, FUN, PRG in CODESYS	29
Zykluszeit beachten!	
Anwendungsprogramm erstellen	31
ifm-Maintenance-Tool nutzen	32
Verteilen des Anwendungsprogramms	32
	7426

Hier erhalten Sie Tipps zum Programmieren des Geräts.

- ▶ Beachten Sie die Hinweise im CODESYS-Programmierhandbuch
 - → www.ifm.com > Land wählen > [Datenblattsuche] > CR2530 > [Betriebsanleitungen],
 - → ecomatmobile-DVD "Software, tools and documentation".

FB, FUN, PRG in CODESYS

15410

In CODESYS unterscheiden wir folgende Typen von Bausteinen (POUs):

FB = function block = Funktionsbaustein

- Ein FB kann mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge haben.
- Ein FB darf in einem Projekt mehrmals aufgerufen werden.
- Für jeden Aufruf muss eine Instanz deklariert werden.
- Erlaubt: Im FB aufrufen von FB und FUN.

FUN = function = Funktion

- Eine Funktion kann mehrere Eingänge, aber nur einen Ausgang haben.
- Der Ausgang ist vom gleichen Datentyp wie die Funktion selbst.

PRG = program = Programm

- Ein PRG kann mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge haben.
- Ein PRG darf in einem Projekt nur einmal aufgerufen werden.
- · Erlaubt: im PRG aufrufen von PRG, FB und FUN.

① HINWEIS

Funktionsbausteine dürfen NICHT in Funktionen aufgerufen werden!

Sonst: Bei der Ausführung stürzt das Anwendungsprogramm ab.

Alle Bausteine (POUs) dürfen NICHT rekursiv aufgerufen werden, auch nicht indirekt!

Eine IEC-Anwendung darf maximal 8000 Bausteine (POUs) enthalten, in diesem Gerät maximal 512 Bausteine (POUs)!

Hintergrund:

Alle Variablen von Funktionen...

- · werden beim Aufruf initialisiert und
- · werden nach der Rückkehr zum Aufrufer ungültig.

Funktionsbausteine haben 2 Aufrufe:

- · einen Initialisierungsaufruf und
- · den eigentlichen Aufruf, um irgend etwas zu tun.

Folglich heißt das für den FB-Aufruf in einer Funktion:

- jedesmal erfolgt ein zusätzlicher Initialisierungsaufruf und
- · die Daten des letzten Aufrufs gehen verloren.

Zykluszeit beachten!

8006

Bei den frei programmierbaren Geräten aus der Controller-Familie **ecomat***mobile* stehen in einem großen Umfang Bausteine zur Verfügung, die den Einsatz der Geräte in den unterschiedlichsten Anwendungen ermöglichen.

Da diese Bausteine je nach Komplexität mehr oder weniger Systemressourcen belegen, können nicht immer alle Bausteine gleichzeitig und mehrfach eingesetzt werden.

ACHTUNG

Gefahr von zu trägem Verhalten des Geräts! Zykluszeit darf nicht zu lang werden!


- ▶ Beim Erstellen des Anwendungsprogramms die oben aufgeführten Empfehlungen beachten und durch Austesten überprüfen.
- ▶ Bei Bedarf durch Neustrukturieren der Software und des Systemaufbaus die Zykluszeit vermindern.

Anwendungsprogramm erstellen

8007

Das Anwendungsprogramm wird mit dem Programmiersystem CODESYS erstellt und während der Programmentwicklung mehrfach zum Testen in die Steuerung geladen: In CODESYS: [Online] > [Einloggen] > das neue Programm laden.

Für jeden derartigen Download via CODESYS wird dazu der Quellcode neu übersetzt. Daraus resultiert, dass auch jedes Mal im Speicher der Steuerung eine neue Prüfsumme gebildet wird. Auch für Sicherheitssteuerungen ist dieses Verfahren bis zur Freigabe der Software zulässig.



ifm-Maintenance-Tool nutzen

8492

Das **ifm**-Maintenance-Tool dient dem einfachen Übertragen des Programmcodes vom Programmierplatz in das Gerät. Grundsätzlich kann jedes Anwendungsprogramm mit dem **ifm**-Maintenance-Tool auf die Geräte kopiert werden. Vorteil: Dazu ist kein Programmiersystem mit einer CODESYS-Lizenz erforderlich.

Hier finden Sie das aktuelle ifm-Maintenance-Tool:

- → www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download] > [Systeme für mobile Arbeitsmaschinen]
- → ecomatmobile-DVD "Software, tools and documentation" im Register "R360 tools [D/E]"

Verteilen des Anwendungsprogramms

8493

Wir empfehlen folgenden Ablauf, wenn das Anwendungsprogramm auf Serienmaschinen kopiert wird und zum Einsatz kommt:

- Sichern der Software
 Nach Abachtung der F
 - Nach Abschluss der Programmentwicklung muss die letzte Version des in das Gerät geladenen Anwendungsprogramms mit dem ifm-Maintenance-Tool zunächst aus dem Gerät ausgelesen und auf einem Datenträger unter dem Namen projektdatei.RESX gespeichert werden. Nur dieses Verfahren gewährleistet, dass das Anwendungsprogramm mit den entsprechenden Prüfsummen gesichert ist.
- Download der Software
 Um in der Serienproduktion alle Maschinen mit einer einheitlichen Software auszurüsten, darf nur diese Datei mit dem ifm-Maintenance-Tool in die Geräte geladen werden.
- Ein Fehler in den Daten dieser Datei wird durch die integrierte Prüfsumme beim erneuten Laden durch das ifm-Maintenance-Tool automatisch erkannt.

3.4.3 Betriebszustände

1075

Nach Anlegen der Versorgungsspannung kann sich das **ecomat***mobile*-Gerät in einem von fünf möglichen Betriebszuständen befinden:

- BOOTLOADER
- INIT
- STOP
- RUN
- SYSTEM STOP

INIT-Zustand (Reset)

1076

Voraussetzung: ein gültiges Laufzeitsystem ist installiert.

Dieser Zustand wird nach jedem Power-On-Reset durchlaufen:

- > Das Laufzeitsystem wird initialisiert.
- > Verschiedene Checks werden durchgeführt, z.B. Warten auf gültige Versorgungsspannung.
- > Dieser nur temporäre Zustand wird vom RUN- oder STOP-Zustand abgelöst.
- > Die LED leuchtet orange.

Wechsel aus diesem Zustand in einen der folgenden Zustände möglich:

- RUN
- STOP

STOP-Zustand

8288

Wechsel in diesen Zustand in folgenden Fällen möglich:

- Aus dem INIT-Zustand, wenn kein Anwendungsprogramm geladen ist.
- · Aus dem RUN-Zustand, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:
 - STOP-Kommando kommt über die CODESYS-Schnittstelle.

Im STOP-Zustand:

- > Die Ausgänge des Geräts sind abgeschaltet.
- > Das Abarbeiten des Anwendungsprogramms ist angehalten.
- > Die LED leuchtet grün.

Wechsel aus diesem Zustand in einen der folgenden Zustände möglich:

- RUN
- ERROR
- FATAL ERROR
- INIT (nach Power-On-Reset)

RUN-Zustand

8287

Wechsel in diesen Zustand in folgenden Fällen möglich:

- Aus dem INIT-Zustand (Autostart), wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Die Betriebsspannung hat einen Mindestwert erreicht. UND:
 - Das Anwendungsprogramm ist vorhanden.
- Aus dem STOP-Zustand:
 - durch das CODESYS-RUN-Kommando.
 - Die Betriebsspannung hat einen Mindestwert erreicht oder überschritten.

Im RUN-Zustand:

- > Das Laufzeitsystem läuft.
- > Das Anwendungsprogramm läuft.
- > Die LED blinkt grün mit 2 Hz. Die LED kann vom Anwendungsprogramm abweichend gesteuert werden → FB SET_LED (→ Seite 205).

Wechsel aus diesem Zustand in einen der folgenden Zustände möglich:

- INIT (nach Power-On-Reset)
- STOP
- ERROR
- FATAL ERROR

ERROR-Zustand

8290

Wechsel in diesen Zustand in folgenden Fällen möglich:

• bei zu geringer Versorgungsspannung.

Im ERROR-Zustand:

- > Die Ausgänge des Geräts sind ausgeschaltet.
- > Das Abarbeiten des Anwendungsprogramms ist angehalten.
- > Systemparameter werden gespeichert.
- > Die LED blinkt rot mit 5 Hz.

Wechsel aus diesem Zustand in einen der folgenden Zustände möglich:

- RUN
- STOP
- FATAL ERROR
- INIT (nach Power-On-Reset)

FATAL-ERROR-Zustand

8289

Wechsel in diesen Zustand in folgenden Fällen möglich:

- Speicherfehler (RAM / Flash)
- Ausnahmezustand
- Laufzeitsystem-Fehler

Im FATAL-ERROR-Zustand:

- > Die Ausgänge des Geräts sind abgeschaltet.
- > Das Anwendungsprogramm ist beendet.
- > Das Laufzeitsystem ist beendet.
- > Die LED leuchtet rot.

Wechsel aus diesem Zustand in einen der folgenden Zustände möglich:

• INIT (nach Power-On-Reset)

3.4.4 Leistungsgrenzen des Geräts

7358



Leistungsgrenzen des Geräts beachten! → Datenblatt

Verhalten des Watchdog

15365

Ein Watchdog überwacht in diesem Gerät die Programmlaufzeit der CODESYS-Anwendung.

Wird die maximale Watchdog-Zeit (100 ms) überschritten:

- > Gerät geht in den Zustand "Timeout Error"
- > alle Prozesse werden angehalten (Reset)
- > alle Ausgänge werden ausgeschaltet
- > die Status-LED blinkt rot mit 10 Hz

Störung beseitigen:

- ► Anwendungsprogramm löschen!
- ► PowerOn-Reset
- ▶ Anwendungsprogramm neu ins Gerät laden

Sollte der beschriebene Watchdog ausfallen, dann:

- > ein zweiter Watchdog führt das Gerät in den Zustand "Fatal Error"
- > die Status-LED leuchtet rot

Störung beseitigen:

▶ PowerOn-Reset

Wenn ohne Erfolg:

- ► Goto Bootloader
- ▶ PowerOn-Reset
- ► Laufzeitsystem neu ins Gerät laden
- ► Anwendungsprogramm neu ins Gerät laden

Wenn ohne Erfolg:

► Hardware-Fehler: Gerät an ifm einsenden!

Systembeschreibung Software

Grenzen für CAN in diesem Gerät

17975

FIFO (First In, First Out) = Arbeitsweise des Stapelspeichers: Das Datenpaket, das zuerst in den Stapelspeicher geschrieben wurde, wird auch als erstes gelesen. Pro Identifier steht ein solcher Zwischenspeicher (als Warteschlange) zur Verfügung.

Einige RAW-CAN-Bausteine ermöglichen das Versenden und Empfangen mehrerer Nachrichten innerhalb eines SPS-Zyklus, da die Nachrichten in einem FiFo zwischengespeichert werden:

- CAN TX..., → Bausteine: RAW-CAN Daten senden
- CAN_RX_ENH_FIFO (→ Seite 78)
- CAN_RX_RANGE_FIFO (→ Seite 82)

Die Anzahl der FiFo-Nachrichten ist begrenzt. Es gelten folgende Leistungsgrenzen der Geräte:

Gerät Kriterium	BasicController: CR040n, CR041n, CR043n BasicDisplay: CR045n SmartController: CR253n	PDM360 NG: CR108n
max. FiFo senden - mit FB CAN_TX mit FB CAN_TX_ENH	4 Nachrichten 16 Nachrichten	4 Nachrichten 16 Nachrichten
max. FiFo empfangen - mit FB CAN_RXFIFO	32 Nachrichten	32 Nachrichten

Grenzen für CANopen in diesem Gerät

17976

Es gelten folgende Leistungsgrenzen der Geräte:

Gerät Kriterium	BasicController: CR040n, CR041n, CR043n BasicDisplay: CR045n SmartController: CR253n	PDM360 NG: CR108n
max. Guarding-Fehler	32 Meldungen	128 Meldungen
max. SDO-Daten	2 048 Bytes	2 048 Bytes

Grenzen für CAN J1939 in diesem Gerät

17977

Es gelten folgende Leistungsgrenzen der Geräte:

Gerät	BasicController: CR040n,	PDM360 NG: CR108n	
Kriterium	CR041n, CR043n BasicDisplay: CR045n SmartController: CR253n		
max. FiFo senden - mit FB J1939_TX - mit FB J1939_TX_ENH	4 Nachrichten 16 Nachrichten	4 Nachrichten 16 Nachrichten	
max. FiFo empfangen - mit FB J1939_RX_FIFO	32 Nachrichten	32 Nachrichten	
max. DTCs	64 Meldungen	64 Meldungen	
max. Daten J1939	1 785 Bytes	1 785 Bytes	

Konfigurationen Laufzeitsystem einrichten

4 Konfigurationen

Inhalt	
Laufzeitsystem einrichten	
Programmiersystem einrichten	
Funktionskonfiguration, allgemein	
Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge	
Variablen	
	1806: 101

Die in den jeweiligen Montage- und Installationsanweisungen oder dem *Anhang* (→ Seite <u>211</u>) dieser Dokumentation beschriebenen Gerätekonfigurationen stehen als Standardgeräte (Lagerware) zur Verfügung. Diese decken bei den meisten Anwendungen die geforderten Spezifikationen ab.

Entsprechend den Kundenanforderungen bei Serieneinsatz ist es aber auch möglich, dass andere Gerätekonfigurationen z.B. hinsichtlich der Zusammenstellung der Ein- und Ausgänge und der Ausführung der Analogkanäle eingesetzt werden.

16420

! HINWEIS

Diese Anleitung gilt für das Gerät ohne und mit integriertem E/A-Modul.

► In beiden Fällen die Steuerungskonfiguration unbedingt für das Gerät CR2530 einrichten! Die Beschreibung zum integrierten E/A-Modul finden Sie hier:

 \rightarrow Kapitel Integriertes E/A-Modul: Beschreibung (\rightarrow Seite 218) im Anhang dieser Dokumentation.

4.1 Laufzeitsystem einrichten

Inhalt Laufzeitsystem neu installieren 39 Laufzeitsystem aktualisieren 40 Installation verifizieren 40

Konfigurationen Laufzeitsystem einrichten

4.1.1 Laufzeitsystem neu installieren

14635 8486

Im Auslieferungszustand ist im Normalfall kein Laufzeitsystem im Gerät geladen (LED blinkt grün mit 5 Hz). In diesem Betriebszustand ist nur der Bootloader aktiv. Dieser stellt die minimalen Funktionen für den Laufzeitsystem-Ladevorgang zur Verfügung, u.a. die Unterstützung der Schnittstellen (z.B. RS232, CAN).

Der Laufzeitsystem-Download muss im Normalfall nur einmalig durchgeführt werden. Das Anwendungsprogramm kann anschließend (auch mehrmals) in das Gerät geladen werden, ohne das Laufzeitsystem zu beeinflussen.

Das Laufzeitsystem wird zusammen mit dieser Dokumentation auf einem separaten Datenträger zur Verfügung gestellt. Zusätzlich kann auch die aktuelle Version von der Homepage der ifm electronic gmbh heruntergeladen werden:

→ www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download] > [Systeme für mobile Arbeitsmaschinen]

ACHTUNG

Gefahr von Datenverlust!

Bei Spannungsausfall während der Datenübertragung können Daten verloren gehen, so dass das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist. Reparatur ist nur bei ifm electronic möglich.

Für ständige Spannungsversorgung während der Datenübertragung sorgen!

! HINWEIS

Es müssen immer die zum gewählten Target passenden Software-Stände zum Einsatz kommen:

- des Laufzeitsystems (ifm_CR2530_Vxxyyzz.RESX),
- der Steuerungskonfiguration (ifm CR2530 Vxx.CFG),
- der Gerätebibliothek (ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB) und
- der weiteren Dateien

V Version xx: 00...99 Versionsnummer yy: 00...99 Release-Nummer zz: 00...99 Patch-Nummer

Dabei müssen der Basisdateiname (z.B. "CR2530") und die Software-Versionsnummer "xx" (z.B. "01") überall den gleichen Wert haben! Andernfalls geht das Gerät in den STOP-Zustand

Die Werte für "yy" (Release-Nummer) und "zz" (Patch-Nummer) müssen nicht übereinstimmen.

4368

- Folgende Dateien müssen ebenfalls geladen sein:
- · die zum Projekt erforderlichen internen Bibliotheken (in IEC 61131 erstellt),
- die Konfigurationsdateien (* . CFG)
- und die Target-Dateien (* . TRG).

Es kann vorkommen, dass das Zielsystem mit Ihrer aktuell installierten Version von CODESYS nicht oder nur teilweise programmiert werden kann. Im diesem Fall wenden Sie sich bitte an den technischen Support der ifm electronic gmbh.

Das Laufzeitsystem wird mit dem eigenständigen Programm "Maintenance Tool" in das Gerät übertragen. (Das Programm befindet sich auf der **ecomat***mobile*-DVD "Software, tools and documentation" oder kann bei Bedarf von der **ifm**-Homepage heruntergeladen werden:

→ www.ifm.com > Land wählen > [Service] > [Download] > [Systeme für mobile Arbeitsmaschinen])

Das Anwendungsprogramm wird im Normalfall über das Programmiersystem in das Gerät geladen. Es kann aber ebenfalls mit dem "Maintenance Tool" geladen werden, wenn es zuvor aus dem Gerät ausgelesen wurde.

Konfigurationen Laufzeitsystem einrichten

4.1.2 Laufzeitsystem aktualisieren

13269

Auf dem Gerät ist bereits ein älteres Laufzeitsystem installiert. Nun möchten Sie das Laufzeitsystem auf dem Gerät aktualisieren?

14158

ACHTUNG

Gefahr von Datenverlust!

Beim Löschen oder Aktualisieren des Laufzeitsystems werden alle Daten und Programme auf dem Gerät gelöscht.

▶ Alle erforderlichen Daten und Programme sichern, bevor das Laufzeitsystem gelöscht oder aktualisiert wird!

3084

Immer, wenn es zu wesentlichen Verbesserungen in der Betriebsystem-Software oder des CODESYS-Laufzeitsystems kommt, gibt ifm davon eine neue Version heraus. Die Versionen werden fortlaufend durchnummeriert (V01, V02, V03, ...).

Welche neuen Zusatzfunktionen die neue Softwareversion enthält, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Dokumentation. Beachten Sie, ob in der Dokumentation auf besondere Anforderungen an die Hardware-Version hingewiesen wird.

Wenn Sie im Besitz eines Gerätes mit einer älteren Version sind und wenn die Bedingungen für die Hardware und Ihr Projekt stimmen, können Sie Ihr Gerät durch Aktualisieren der Software auf den neuen Software-Stand bringen.

Prinzipiell gelten für diesen Vorgang die gleichen Hinweise, wie zuvor im Kapitel 'Laufzeitsystem neu installieren' gegeben wurden.

4.1.3 Installation verifizieren

14637

- Nach dem Laden des Laufzeitsystems in die Steuerung:
 - Prüfen, ob das Laufzeitsystem korrekt übertragen wurde!
 - Prüfen, ob sich das richtige Laufzeitsystem auf der Steuerung befindet!
- 1. Prüfung:

mit dem ifm-Maintenance-Tool prüfen, ob die richtige Laufzeitsystem-Version geladen wurde:

- · Name und Version des Laufzeitsystems im Gerät auslesen!
- Diese Daten manuell mit den Soll-Daten vergleichen!
- 2. Prüfung (optional):

Im Anwendungsprogramm prüfen, ob die richtige Laufzeitsystem-Version geladen wurde:

- Name und die Version des Laufzeitsystems im Gerät auslesen!
- Diese Daten mit fest vorgegebenen Werten vergleichen!

Zum Auslesen der Daten dient folgender FB:

GET_SW_INFO (→ Seite 197)

liefert Informationen über die System-Software des Geräts:

• Software-Name,

• Software-Version,

• Build-Nummer,

• Build-Datum

4.2	Programmiersystem einrichten	
Inhalt		
Programm	niersystem manuell einrichten	41
Programm	niersystem über Templates einrichten	45
4.2.1	Programmiersystem manuell einrichten	14461
	. 109.4	
Inhalt		
Target ein	richten	42
Steuerung	gskonfiguration aktivieren	43
	nittstellen deklarieren (z.B. CR1080)	
		3963

Target einrichten

13136 11379

Beim Erstellen eines neuen Projektes in CODESYS muss die dem Gerät entsprechende Target-Datei geladen werden.

- ► Im Dialog-Fenster [Zielsystem Einstellungen] im Menü [Konfiguration] die gewünschte Target-Datei wählen.
- > Die Target-Datei stellt für das Programmiersystem die Schnittstelle zur Hardware her.
- > Gleichzeitig mit Wahl des Targets werden automatisch einige wichtige Bibliotheken und die Steuerungskonfiguration geladen.
- ▶ Bei Bedarf im Fenster [Zielsystem Einstellungen] > Reiter [Netzfunktionen] > [Parameter-Manager unterstützen] und / oder [Netzvariablen unterstützen] aktivieren.
- ▶ Bei Bedarf geladene (3S-)Bibliotheken wieder entfernen oder durch weitere (ifm-)Bibliotheken ergänzen.
- ► Immer die passende Geräte-Bibliothek ifm CR2530 Vxxyyzz.LIB manuell ergänzen!

! HINWEIS

Es müssen immer die zum gewählten Target passenden Software-Stände zum Einsatz kommen:

- des Laufzeitsystems (ifm_CR2530_Vxxyyzz.RESX),
- der Steuerungskonfiguration (ifm_CR2530_Vxx.CFG),
- der Gerätebibliothek (ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB) und
- der weiteren Dateien

V Version xx: 00...99 Versionsnummer yy: 00...99 Release-Nummer zz: 00...99 Patch-Nummer

Dabei müssen der Basisdateiname (z.B. "CR2530") und die Software-Versionsnummer "xx" (z.B. "01") überall den gleichen Wert haben! Andernfalls geht das Gerät in den STOP-Zustand

Die Werte für "yy" (Release-Nummer) und "zz" (Patch-Nummer) müssen nicht übereinstimmen.

4368

- l Folgende Dateien müssen ebenfalls geladen sein:
- die zum Projekt erforderlichen internen Bibliotheken (in IEC 61131 erstellt),
- die Konfigurationsdateien (*.CFG)
- und die Target-Dateien (* . TRG).
- Es kann vorkommen, dass das Zielsystem mit Ihrer aktuell installierten Version von CODESYS nicht oder nur teilweise programmiert werden kann. Im diesem Fall wenden Sie sich bitte an den technischen Support der ifm electronic gmbh.

Steuerungskonfiguration aktivieren

10079


Die Steuerungskonfiguration wird automatisch zusammen mit dem Zielsystem geladen. Die Steuerungskonfiguration bildet den Inhalt der Datei CR2530.cfg in CODESYS ab. Der Programmierer hat dadurch einfachen Zugriff auf vordefinierte System- und Fehlermerker, Ein- und Ausgänge sowie die CAN-Schnittstellen des Geräts.

Um auf die Steuerungskonfiguration zuzugreifen (Bsp.: CR1080):




Im Ressourcen-Baum: Doppelklick auf [Steuerungskonfiguration]

> Editor-Fenster zeigt aktuelle Steuerungskonfiguration des Geräts (Beispiel → folgendes Bild):



Der Programmierer hat über die Steuerungskonfiguration einfachen Zugriff auf folgende Komponenten:

- System- und Fehlermerker
 Je nach Anwendung und Anwendungsprogramm müssen diese Merker bearbeitet und
 ausgewertet werden. Der Zugriff erfolgt über deren symbolischen Namen.
- Struktur der Ein- und Ausgänge
 Diese können im Fenster [Steuerungskonfiguration] (→ Bild unten) direkt symbolisch bezeichnet
 werden (sehr empfohlen!) und stehen als globale Variablen im gesamten Projekt zur Verfügung.




CAN-Schnittstellen deklarieren (z.B. CR1080)

10080

In der CODESYS-Steuerungskonfiguration müssen Sie nun die CAN-Schnittstelle(n) deklarieren.


- Rechtsklick auf [CANopen Interface [FIX]] der gewünschten CAN-Schnittstelle.
- ► Klick auf [Unterelement anhängen].
- Auch wenn das Gerät als CANopen-Slave betrieben wird: Klick auf [CANopen Master...]:



Info

Wenn das Gerät als Slave betrieben wird, wäre die Auswahl [CanSlave_Device] ebenfalls möglich. Bei der insgesamt einfacheren Konfiguration als Master können auch alle CAN-Layer2- und Netzwerkvariablen-Funktionen genutzt werden.

> Die CAN-Parameter der Steuerungskonfiguration erscheinen. Hier sind bereits einige CAN-Parameter voreingestellt:



- ► Wenn das Gerät via Netzwerkvariablen oder CAN_RX / CAN_TX auf CAN-Layer 2 oder als Slave betrieben wird:
 - Prüfen, ob für das Gerät die richtige Baudrate eingestellt ist (Baudrate muss für alle Teilnehmer identisch sein).
- ► Wenn das Gerät als CANopen-Master betrieben wird: Alle Parameter-Einstellungen prüfen.
- ▶ Das Fenster [Steuerungskonfiguration] schließen.
- ▶ Mit Menü [Datei] > [speichern unter...] dem Projekt einen sinnvollen Namen geben und das Projekt im gewünschten Verzeichnis speichern.
- ► Im Anwendungsprogramm für jede CAN-Schnittstelle immer eine eigene Instanz des FBs CANOPEN_ENABLE (→ Seite 95) anlegen!

4.2.2 Programmiersystem über Templates einrichten

13745

ifm bietet vorgefertigte Templates (Programm-Vorlagen), womit Sie das Programmiersystem schnell, einfach und vollständig einrichten können.

970

- Beim Installieren der **ecomat** "Software, tools and documentation" wurden auch Projekte mit Vorlagen auf Ihrem Computer im Programmverzeichnis abgelegt: ...\ifm electronic\CoDeSys V...\Projects\Template DVD V...
- ► Die gewünschte dort gespeicherte Vorlage in CODESYS öffnen mit: [Datei] > [Neu aus Vorlage...]
- > CODESYS legt ein neues Projekt an, dem der prinzipielle Programmaufbau entnommen werden kann. Es wird dringend empfohlen, dem gezeigten Schema zu folgen.

4.3 Funktionskonfiguration, allgemein

Inhalt	
Systemvariablen	 . 46
	39

4.3.1 Systemvariablen

15576

Alle Systemvariablen (\rightarrow Kapitel **Systemmerker** (\rightarrow Seite <u>211</u>)) liegen auf festen, nicht verschiebbaren Adressen.

4.4 Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge

Inhalt	
Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung)	
Eingänge konfigurieren	48
Ausgänge konfigurieren	53
	799 133

Bei bestimmten Ein- und Ausgängen sind zusätzliche Diagnosefunktionen aktivierbar. Damit kann das jeweilige Ein- und Ausgangssignal überwacht werden und im Fehlerfall kann das Anwendungsprogramm darauf reagieren.

Je nach Ein- und Ausgang müssen bei der Nutzung der Diagnose bestimmte Randbedingungen beachtet werden:

- Anhand des Datenblattes prüfen, für welche Ein- und Ausgänge des Geräts welche Diagnosemöglichkeit zur Verfügung steht!
- Zur Konfiguration der Ein- und Ausgänge sind in den Gerätebibliotheken
 (ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB) Konstanten vordefiniert (z.B. IN_DIGITAL_H).
 Ausführliche Angaben → Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (→ Seite 215).

4.4.1 Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung)

2249

- Alle Ein-/Ausgänge sind im Auslieferungszustand im Binär-Modus (plus-schaltend!).
- · Die Diagnosefunktion ist nicht aktiv.
- Der Überlastschutz ist aktiv.

4.4.2 Eingänge konfigurieren

Inhalt	
Sicherheitshinweise zu Reed-Relais	48
Software-Filter der Eingänge konfigurieren	49
Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose	50
Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose	
Schnelle Eingänge	
	397

Zulässige Betriebsarten \rightarrow Kapitel Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge (\rightarrow Seite $\underline{215}$)

Sicherheitshinweise zu Reed-Relais

7348

Beim Einsatz von nichtelektronischen Schaltern Folgendes beachten:

Montakte von Reed-Relais können (reversibel) verkleben, wenn sie ohne Vorwiderstand an den Geräte-Eingängen angeschlossen werden.

► Abhilfe: Vorwiderstand zum Reed-Relais installieren:

Vorwiderstand = max. Eingangsspannung / zulässiger Strom im Reed-Relais

Beispiel: 32 V / 500 mA = 64 Ohm

▶ Der Vorwiderstand darf 5 % des Eingangswiderstands RE des Geräte-Eingangs (→ Datenblatt) nicht überschreiten. Sonst wird das Signal nicht als TRUE erkannt.

Beispiel:

RE = 3 000 Ohm

⇒ max. Vorwiderstand = 150 Ohm

Software-Filter der Eingänge konfigurieren

15418

Über den Eingang FILTER im FB *INPUT* (→ Seite <u>178</u>) kann ein Software-Filter konfiguriert werden, das die gemessene Eingangsspannung an den Analogeingängen filtert.

Das Filter verhält sich wie ein Tiefpassfilter, wobei die Filterfrequenz durch den in FILTER eingetragenen Wert eingestellt wird. Für FILTER sind Werte von 0...8 zulässig.


Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am Analogeingang

FILTER	Eilteufreguene [U=]	Sprungantwort [ms] für			Hinweise
FILTER	Filterfrequenz [Hz]	070 %	090 %	099 %	niliweise
0	Filter deaktiviert				
1	120	2	4	7	
2	47	5	9	17	
3	22	10	18	35	
4	10	19	36	72	empfohlen
5	5	38	73	146	
6	2,5	77	147	293	
7	1,2	154	294	588	
8	0,7	308	589	1177	

Folgende Aussagen der Sprungantwort sind relevant:

• Input analog: 0...90 % und 0...99 %

• Input binär: 0...70 %



Grafik: Zeitverlauf binäres Signal am Eingang beim Einschalten / beim Ausschalten

Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose


14656

8971

Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:

- FB *INPUT* (→ Seite <u>178</u>) > Eingang MODE
- Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (23 mA für ≥ 40 ms) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet und im FB INPUT der Ausgang RESULT entsprechend gesetzt. Nach etwa einer Sekunde schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

Alternativ kann ein Analog-Kanal auch binär ausgewertet werden.



Grafik: Prinzipschaltung Multifunktions-Eingang

In = Anschluss Multifunktions-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = analoge Strommessung

(3a) = Binär-Eingang plus-schaltend

(3b) = Binär-Eingang minus-schaltend

(4a) = analoge Spannungsmessung 0...10 V

(4b) = analoge Spannungsmessung 0...32 V

(5) = Spannung

(6) = Referenz-Spannung

Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose

14672

Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:

• FB *INPUT* (→ Seite <u>178</u>) > Eingang MODE

MODE	BYTE	Betriebsart de	Betriebsart des Eingangskanals:		
		0 = 0x00	Aus		
		3 = 0x03	Spannungseingang	010 000 mV	
		6 = 0x06	Spannungseingang, ratiometrisch	01 000 ‰	
		7 = 0x07	Stromeingang	020 000 μΑ	
		9 = 0x09	Spannungseingang	032 000 mV	
		10 = 0x0A	(nur für analog ausgewertete Eingänge) Binäreingang, plus-schaltend (BL)		
		11 = 0x0B	(nur für analog ausgewertete Eingär Binäreingang, plus-schaltend (BL) m (Namur)		
		12 = 0x0C	Binäreingang, minus-schaltend (BH)		
		18 = 0x12	Widerstandseingang	163 600 Ω ab HW-Stand AD: 1630 000 Ω	

Diagnose der Eingänge aktivieren


7352

Soll die Diagnose genutzt werden, muss diese zusätzlich aktiviert werden.

- ▶ Am Eingang MODE des FB *INPUT* (→ Seite <u>178</u>) die Betriebsart des Eingangs einstellen.
- > Der FB INPUT (→ Seite 178) liefert die Diagnosemeldungen der Eingänge an seinem Ausgang RESULT.

Diagnose bei nichtelektronischen Schaltern:

Schalter mit einer zusätzlichen Widerstandsbeschaltung versehen!



An diesen Eingängen können diagnosefähige Sensoren nach NAMUR verwendet werden. Eine zusätzliche Widerstandsbeschaltung ist dann nicht erforderlich.

Schnelle Eingänge

8292

Die Geräte verfügen über schnelle Zähl-/Impulseingänge für eine Eingangsfrequenz bis 30 kHz (→ Datenblatt).

Werden z.B. mechanische Schalter an diesen Eingängen angeschlossen, kann es durch Kontaktprellen zu Fehlsignalen in der Steuerung kommen.

Geeignete Funktionsbausteine sind z.B.:

FAST_COUNT	Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse
INC_ENCODER (→ Seite 175)	Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern
PERIOD (→ Seite 181)	misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs]

Bei Einsatz dieser Bausteine werden automatisch die dort parametrierten Ein-/Ausgänge konfiguriert. Der Programmierer der Anwendung ist hiervon entlastet.

Einsatz als Binäreingänge

3804

Durch die zulässigen hohen Eingangsfrequenzen können auch Fehlsignale erkannt werden, z.B. prellende Kontakte mechanischer Schalter.

▶ Bei Bedarf die Fehlsignale im Anwendungsprogramm unterdrücken!

4.4.3 Ausgänge konfigurieren

<u>Inhalt</u>	
Software-Filter der Ausgänge konfigurieren	54
Binärausgänge: Konfiguration und Diagnose	55
PWM-Ausgänge	
	397

Zulässige Betriebsarten → Kapitel *Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge* (→ Seite 215)

Software-Filter der Ausgänge konfigurieren

15421

Über den Eingang FILTER im FB *OUTPUT* (→ Seite <u>187</u>) kann ein Software-Filter konfiguriert werden, das den gemessene Ausgangsstrom an den PWM-Ausgängen filtert.

Das FILTER-Byte gilt nur für Ausgänge mit Strommessung.

Für Ausgänge ohne Strommessung: FILTER = 0 setzen!

Der Strom am Ausgang wird über eine PWM-Periode gemittelt.

Falls Dithering eingestellt ist, wird der Strom über die Ditherperiode gemittelt.


Das Filter verhält sich wie ein Tiefpassfilter, wobei die Grenzfrequenz durch den in FILTER eingetragenen Wert eingestellt wird. Für FILTER sind Werte von 0...8 zulässig.

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am PWM-Ausgang

FILTER	Ciltorfroquenz [Uz]	Sp	Sprungantwort [ms] für		Himmeira
	Filterfrequenz [Hz]	090 %	095 %	099 %	Hinweise
0	Filter deaktiviert		4		Ausgänge ohne Strommessung
1	600	0,8	1,0	1,4	
2	233	1,8	2,2	3,4	
3	109	3,6	4,6	7,0	
4	52	7,2	9,4	14,4	empfohlen
5	26	14,6	19,0	29,2	
6	13	29,4	38,2	58,6	
7	6	58,8	76,4	117,6	
8	4	117,8	153,2	235,4	

Folgende Aussagen der Sprungantwort sind relevant:

• Output current: 0...90 % und 0...99 %



Grafik: Zeitverlauf binäres Stromsignal am Ausgang beim Einschalten / beim Ausschalten


Binärausgänge: Konfiguration und Diagnose

14689

Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

• binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion

15451



Prinzipschaltung Binär-Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal

Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über das Anwendungsprogramm:
 → FB OUTPUT (→ Seite 187) > Eingang MODE.

⚠ WARNUNG

Gefährlicher Wiederanlauf möglich!

Gefahr von Personenschaden! Gefahr von Sachschaden an der Maschine/Anlage!

Wird ein Ausgang im Fehlerfall hardwaremäßig abgeschaltet, ändert sich der durch das Anwendungsprogramm erzeugte logische Zustand dadurch nicht.

- Abhilfe
 - Die Ausgänge zunächst im Anwendungsprogramm logisch zurücksetzen!
 - Fehler beseitigen!
 - Ausgänge situationsabhängig wieder setzen.

Diagnose der Ausgänge konfigurieren

8301

Soll die Diagnose genutzt werden, muss diese zusätzlich aktiviert werden.

- ► Ausgang als Binärausgang mit Diagnose nutzen (→ Datenblatt):
 - → FB OUTPUT > Eingang MODE = 15 oder 16
- > Der FB OUTPUT (→ Seite 187) liefert die Diagnosemeldungen der Ausgänge an seinem Ausgang RESULT.


PWM-Ausgänge

14705

Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

• PWM-Ausgang, plus-schaltend (BH) ohne Diagnosefunktion

15451



Prinzipschaltung Binär-Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal

15414

⚠ WARNUNG

Sach- oder Körperschäden möglich durch Fehlfunktionen!

Für Ausgänge im PWM-Modus gilt:

- es gibt keine Diagnosefunktionen
- der Überlastschutz OUT_OVERLOAD_PROTECTION ist NICHT aktiv

9980

! HINWEIS

PWM-Ausgänge dürfen NICHT parallel betrieben werden, um z.B. den max. Ausgangsstrom zu erhöhen. Die Ausgänge arbeiten nicht synchron.

Andernfalls kann die komplette Last über nur einen Ausgang gehen. Die Strommessung funktioniert dann nicht mehr.

Verfügbarkeit von PWM

15371

Gerät	Anzahl verfügbare	davon stromgeregelt	PWM-Frequenz
	PWM-Ausgänge	(PWMi)	[Hz]
SmartController: CR2530	12	2	20250

FBs für PWM-Funktionen

14718

Für die PWM-Funktion der Ausgänge stehen folgende Funktionsbausteine zur Verfügung:

CURRENT_CONTROL (→ Seite 185)	Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal
PWM1000 (→ Seite <u>189</u>)	initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgangskanal das Puls-Pausen-Verhältnis kann in 1 ‰-Schritten angegeben werden

Stromregelung mit PWM (= PWMi)

14722

Über die im Controller integrierten Strommesskanäle kann eine Strommessung des Spulenstroms durchgeführt werden. Dadurch kann zum Beispiel der Strom bei einer Spulenerwärmung nachgeregelt werden. Damit bleiben die Hydraulikverhältnisse im System gleich.

56

Grundsätzlich sind die stromgeregelten Ausgänge gegen Kurzschluss geschützt.

Konfigurationen Variablen

4.5 Variablen

Inhalt		
Retain-Variablen	5	57
Netzwerkvariablen	5	58
	3	3130

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über den Umgang mit Variablen.

14486

Das Gerät unterstützt folgende Variablentypen:

Variable	Deklarationsort	Gültigkeitsbereich	Speicherverhalten
lokal	im Deklarationsteil des Bausteins	gilt nur im Baustein (POU), in dem sie	flüchtig
lokal Retain	IIII Deklarationsteil des Bausteins	konfiguriert wurde	nicht flüchtig
global	in [Ressourcen] > [Globale Variablen]	gilt in allen Bausteinen (POUs) dieses CODESYS-Projekts	flüchtig
global Retain	> [Globale_Variablen]		nicht flüchtig
Netzwerk	in [Ressourcen] > [Globale Variablen]	Werte stehen allen CODESYS- Projekten im gesamten Netzwerk zur Verfügung, wenn die Variable in ihren Deklarationslisten enthalten ist.	flüchtig
Netzwerk Retain	> Deklarationsliste		nicht flüchtig



- → CODESYS-Programmierhandbuch
 - → ecomatmobile-DVD "Software, tools and documentation"

4.5.1 Retain-Variablen

8672

Retain-Variablen werden automatisch in einen geschützten Speicherbereich gesichert und automatisch bei Neustart wieder geladen.

14166

Typische Einsätze für Retain-Variablen sind z.B.:

- Betriebsstunden, die zur Laufzeit der Maschine fortgeschrieben werden,
- Positionswerte von Inkrementalgebern,
- im Bildschirmgerät eingetragene Sollwerte,
- · Maschinenparameter,

also alle Variablen, deren Werte beim Ausschalten des Geräts nicht verloren gehen dürfen.

Als Retain können alle Variablentypen, auch komplexe Stukturen (z.B. Timer), gekennzeichnet werden.

▶ Dazu in der Variablen-Deklaration das Kontrollfeld [RETAIN] aktivieren (→ Bild).



Konfigurationen Variablen

Sichern von Retain-Variablen

9853

Im Gerät werden auch die Daten vom Typ RETAIN zur Laufzeit nur im flüchtigen Speicher (RAM) abgelegt.

Um sie dauerhaft zu sichern, werden sie am Ende jedes Zyklus automatisch in den FRAM-Speicher ¹) geschrieben.

1) FRAM steht hier allgemein für alle Arten von nichtflüchtigen, schnellen Speichern.

! HINWEIS

In diesem Gerät die folgenden Funktionen aus der 3S-Bibliothek SysLibPlcCtrl.lib NICHT einsetzen:

- FUN SysSaveRetains
- FUN SysRestoreRetains

Rücklesen von Retain-Variablen

9854

Nach dem Einschalten und vor dem ersten Programmzyklus schreibt das Gerät die gesicherten Daten einmalig automatisch zurück in den Arbeitsspeicher. Dazu müssen keine zusätzlichen Bausteine in das Anwendungsprogramm integriert werden.

1 HINWEIS

In diesem Gerät die folgenden Funktionen aus der 3S-Bibliothek SysLibPlcCtrl.lib NICHT einsetzen:

- FUN SysSaveRetains
- FUN SysRestoreRetains

4.5.2 Netzwerkvariablen

9856

Globale Netzwerkvariablen dienen dem Datenaustausch zwischen Controllern im Netzwerk. Die Werte von globalen Netzwerkvariablen stehen allen CODESYS-Projekten im gesamten Netzwerk zur Verfügung, wenn die Variablen in deren Deklarationslisten enthalten sind.

- Dazu folgende Bibliothek(en) in das CODESYS-Projekt einbinden:
 - 3S CANopenNetVar.lib
 - ifm_NetVarLib_NT_Vxxyyzz.lib

Konfigurationen Variablen

5 ifm-Funktionselemente

Inhalt		
ifm-Biblioth	neken für das Gerät CR2530	 60
ifm-Bauste	eine für das Gerät CR2530	 60
		1358

Alle CODESYS-Funktionselemente (FBs, PRGs, FUNs) sind in Bibliotheken zusammengefasst. Nachfolgend zeigen wir Ihnen alle ifm-Bibliotheken, die Sie zusammen mit diesem Gerät nutzen können.

Anschließend finden Sie eine thematisch gegliederte Beschreibung der Funktionselemente.

5.1 ifm-Bibliotheken für das Gerät CR2530

Inhalt		
Legende fürVxxyyzz.LIB:	14	235
V Version		

xx: 00...99 Versionsnummer yy: 00...99 Release-Nummer zz: 00...99 Patch-Nummer

Hier finden Sie die für dieses Gerät passenden **ifm**-Funktionselemente aufgelistet, nach CODESYS-Bibliotheken sortiert.

5.1.1 Bibliothek ifm_CR2530_V03yyzz.LIB

14736

Dies ist die Geräte-Bibliothek.

Baustein	Kurzbeschreibung
$CURRENT_CONTROL (\rightarrow Seite \underline{185})$	Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal
FASTCOUNT (→ Seite <u>173</u>)	Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse
FLASH_INFO (→ Seite 192)	liest die Informationen aus dem User-Flash-Speicher: Name des Speicherbereichs (vom User vorgegeben), Software-Version, Startadresse (für einfaches Lesen mit IEC-Struktur)
FLASH_READ (→ Seite $\underline{193}$)	liest unterschiedliche Datentypen direkt aus dem Flash-Speicher in den RAM
GET_APP_INFO (→ Seite 194)	liefert Informationen über das im Gerät gespeicherte Anwendungsprogramm: Name der Anwendung, Version der Anwendung, eindeutige CODESYS-Build-Nummer, CODESYS-Build-Datum
GET_HW_INFO (→ Seite 195)	liefert Informationen über die Hardware des Geräts: • ifm-Artikelnummer (z.B. CR0403), • Artikelbezeichnung, • eindeutige Seriennummer, • Hardware-Revision, • Produktionsdatum
GET_IDENTITY (→ Seite 196)	liest die im Gerät gespeicherte Kennung der Anwendung (wurde zuvor mit SET_IDENTITY (→ Seite 204) gespeichert)
GET_SW_INFO (→ Seite 197)	liefert Informationen über die System-Software des Geräts:
GET_SW_VERSION (→ Seite 198)	liefert Informationen über die Versionen der im Gerät gespeicherten Software: • Basic-System-Version, • Bootloader-Version, • SIS-Version, • Anwendungsprogramm-Version, • User-Flash-Version
INC_ENCODER (→ Seite 175)	Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern
INPUT (→ Seite <u>178</u>)	weist einem Eingangskanal eine Betriebsart zu liefert den aktuellen Zustand am gewählten Kanal
MEM_ERROR (→ Seite 199)	meldet Fehler in einigen Parametern oder im Speicher (Re-)Initialisierung von Systemressourcen
MEMCPY (→ Seite 200)	schreibt und liest unterschiedliche Datentypen direkt in den Speicher
OHC (→ Seite <u>202</u>)	parametrierbarer Betriebsstunden-Zähler (03)
OUTPUT (→ Seite 187)	weist einem Ausgangskanal eine Betriebsart zu liefert den aktuellen Zustand am gewählten Kanal
PERIOD (→ Seite 181)	misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [μs]
PWM1000 (→ Seite <u>189</u>)	initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgangskanal das Puls-Pausen-Verhältnis kann in 1 %-Schritten angegeben werden
SET_IDENTITY (→ Seite 204)	setzt eine anwendungsspezifische Programmkennung
SET_LED (→ Seite <u>205</u>)	im Anwendungsprogramm Frequenz und Farbe der Status-LED ändern
SET_PASSWORD (→ Seite 207)	setzt Benutzerkennung für Zugangskontrolle bei Programm- und Speicher-Upload
TIMER_READ_US (→ Seite 208)	liest die aktuelle Systemzeit in [µs] aus Max-Wert = 1h 11min 34s 967ms 295µs
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5.1.2 Bibliothek ifm_RAWCan_NT_Vxxyyzz.LIB

14715

Baustein	Kurzbeschreibung
CAN_ENABLE (→ Seite 69)	initialisiert die angegebene CAN-Schnittstelle parametriert die CAN-Baudrate
CAN_RECOVER (→ Seite 70)	das automatische BusOff-Handling aktivieren / deaktivieren bei Vorliegen eines BusOff die CAN-Schnittstelle wieder neu starten
CAN_REMOTE_REQUEST (→ Seite 91)	eine entsprechende Anforderung senden und die Antwort des anderen Gerätes als Ergebnis zurückliefern
CAN_REMOTE_RESPONSE (→ Seite 92)	stellt dem CAN-Controller im Gerät Daten zur Verfügung, die automatisch auf die Anfrage einer Remote-Nachricht gesendet werden
CAN_RX (→ Seite <u>75</u>)	konfiguriert ein Datenempfangsobjekt und liest den Empfangspuffer des Datenobjektes aus
CAN_RX_ENH (→ Seite <u>76</u>)	konfiguriert ein Datenempfangsobjekt und liest den Empfangspuffer des Datenobjektes aus Frame-Typ und Maske wählbar
CAN_RX_ENH_FIFO (→ Seite 78)	konfiguriert ein Datenempfangsobjekt und liest den Empfangspuffer des Datenobjektes aus Frame-Typ und Maske wählbar mehrere CAN-Telegramme je Zyklus möglich
CAN_RX_RANGE (→ Seite <u>80</u>)	konfiguriert einen Bereich von Datenempfangsobjekten und liest den Empfangspuffer der Datenobjekte aus Frame-Typ und Maske wählbar
CAN_RX_RANGE_FIFO (→ Seite 82)	konfiguriert einen Bereich von Datenempfangsobjekten und liest den Empfangspuffer der Datenobjekte aus Frame-Typ und Maske wählbar mehrere CAN-Telegramme je Zyklus möglich
CAN_SETDOWNLOADID (→ Seite 71)	= Set CAN-Download-ID stellt den Download-Identifier für die CAN-Schnittstelle ein
CAN_STATUS (→ Seite 72)	Informationen zum gewählten CAN-Bus abfragen: BAUDRATE, DOWNLOAD_ID, BUSOFF, WARNING_RX, WARNING_TX, VERSION, BUSLOAD und bei Bedarf zurücksetzen: BUSOFF, WARNING_RX, WARNING_TX
CAN_TX (→ Seite <u>85</u>)	übergibt in jedem Aufruf ein CAN-Datenobjekt (Message) an die parametrierte CAN-Schnittstelle zur Übertragung
CAN_TX_ENH (→ Seite <u>86</u>)	übergibt in jedem Aufruf ein CAN-Datenobjekt (Message) an die parametrierte CAN-Schnittstelle zur Übertragung CAN-spezifische Eigenschaften sind einstellbar
CAN_TX_ENH_CYCLIC (→ Seite 88)	übergibt zyklisch ein CAN-Datenobjekt (Message) an die parametrierte CAN-Schnittstelle zur Übertragung CAN-spezifische Eigenschaften sind einstellbar

5.1.3 Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

14914

Baustein	Kurzbeschreibung
CANOPEN_ENABLE (→ Seite <u>95</u>)	initialisiert die angegebene CANopen-Master-Schnittstelle parametriert die CAN-Baudrate
CANOPEN_GETBUFFERFLAGS (→ Seite <u>97</u>)	= CANopen Get Bufferflags liefert Informationen zu den Buffer-Flags Über optionale Eingänge können die Flags zurückgesetzt werden.
CANOPEN_GETEMCYMESSAGES (→ Seite 135)	= Get CANopen Emergency Messages listet alle Emergency-Nachrichten auf, die die Steuerung seit dem letzten Löschen der Nachrichten von anderen Knoten am Netz empfangen hat Die Liste kann durch Setzen des entsprechenden Eingangs zurückgesetzt werden.
CANOPEN_GETERRORREGISTER (→ Seite <u>137</u>)	= Get CANopen Error-Register liest die Fehler-Register 0x1001 und 0x1003 der Steuerung aus Die Register können durch Setzen der entsprechenden Eingänge zurückgesetzt werden.
CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST (→ Seite 131)	= Get CANopen-Guard and Heartbeat Error-List listet in einem Array alle Knoten auf, für die der Master einen Fehler erkannt hat: Guarding-Fehler, Heartbeat-Fehler Die Liste kann durch Setzen des entsprechenden Eingangs zurückgesetzt werden.
CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV (→ Seite 132)	= CANopen-Slave get Guard and Heartbeat State meldet der Steuerung im Slave-Betrieb folgende Zustände: Node-Guarding-Überwachung, Heartbeat-Überwachung Die gemeldeten Fehler können durch Setzen des entsprechenden Eingangs zurückgesetzt werden.
CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE (→ Seite 104)	= CANopen-Slave get Network Management State meldet den Netzwerk-Betriebszustand des Knotens
CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG (→ Seite 108)	= Get Object Directory Changed Flag meldet wenn bei einem bestimmten Objektverzeichnis-Eintrag der Wert geändert wurde
CANOPEN_GETSTATE (→ Seite 99)	= CANopen Set State Parameter des Masters, eines Slave-Devices oder eines bestimmten Knotens im Netz abfragen
CANOPEN_GETSYNCSTATE (→ Seite 127)	= CANopen get SYNC State • liest die Einstellung der SYNC-Funktionalität (aktiv / deaktiv), • liest den Fehlerzustand der SYNC-Funktionalität (SyncError)
CANOPEN_NMTSERVICES (→ Seite 105)	= CANopen Network Management Services aktualisiert den internen Knotenstatus sowie abhängig von den NMT-Kommando-Eingängen: • löst ein NMT-Kommando aus oder • löst die Initialisierung eines Knotens aus
CANOPEN_READOBJECTDICT (→ Seite 109)	= CANopen Read Object Directory liest Konfigurationsdaten aus dem Objektverzeichnis des Geräts
CANOPEN_SDOREAD (→ Seite 114)	= CANopen Read SDO liest ein "expedited SDO" = beschleunigtes Nachrichten-Objekt mit Servicedaten
CANOPEN_SDOREADBLOCK (→ Seite 116)	= CANopen Read SDO Block liest den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz per SDO-Blocktransfer
CANOPEN_SDOREADMULTI (→ Seite 118)	= CANopen Read SDO Multi liest den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz
CANOPEN_SDOWRITE (→ Seite 120)	= SDO Write schreibt ein "expedited SDO" = beschleunigtes Nachrichten-Objekt mit Servicedaten
CANOPEN_SDOWRITEBLOCK (→ Seite 122)	= CANopen Write SDO Block schreibt in den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz per SDO- Blocktransfer
CANOPEN_SDOWRITEMULTI (→ Seite 124)	= CANopen Write SDO Multi schreibt in den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz

ifm-Funktionselemente

Baustein	Kurzbeschreibung
CANOPEN_SENDEMCYMESSAGE (→ Seite 138)	= CANopen Send Emergency-Message versendet eine EMCY-Nachricht. Die Nachricht wird aus den entsprechenden Parametern zusammengebaut und ins Register 0x1003 eingetragen
CANOPEN_SETSTATE (→ Seite 101)	= CANopen Set State Parameter des Masters, eines Slave-Devices oder eines bestimmten Knotens im Netz setzen
CANOPEN_SETSYNCSTATE (→ Seite 129)	= CANopen Set SYNC State die SYNC-Funktionalität ein- und ausschalten
CANOPEN_WRITEOBJECTDICT (→ Seite 110)	= CANopen Write Object Directory schreibt Konfigurationsdaten in das Objektverzeichnis des Geräts

5.1.4 Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

14912

Baustein	Kurzbeschreibung
J1939_DM1RX (→ Seite <u>165</u>)	J1939 Diagnostic Message 1 RX empfängt Diagnosemeldungen DM1 oder DM2 von anderen ECUs
J1939_DM1TX (→ Seite <u>167</u>)	J1939 Diagnostic Message 1 TX eine aktive Fehlermeldung an den CAN-Stack übergeben
J1939_DM1TX_CFG (→ Seite <u>170</u>)	J1939 Diagnostic Message 1 TX configurable CAN-Stack sendet keine zyklischen DM1 "zero active faults"-Nachrichten
<i>J1939_DM3TX</i> (→ Seite <u>171</u>)	J1939 Diagnostic Message 3 TX löscht inaktive DTCs (DM2) auf einem Gerät
J1939_ENABLE (→ Seite <u>141</u>)	Initialisiert den J1939-Stack
J1939_GETDABYNAME (→ Seite 143)	= Get Destination Arbitrary Name anhand der Namensinformation die Ziel-Adresse eines oder mehrerer anderer Teilnehmer bestimmen
<i>J1939_NAME</i> (→ Seite <u>145</u>)	dem Gerät einen Name geben, mit dem es sich im Netzwerk identifiziert
J1939_RX (→ Seite <u>152</u>)	empfängt eine Single-Frame-Nachricht zeigt die zulet <mark>zt auf dem CAN-Bus gelesene</mark> Nachricht
J1939_RX_FIFO (→ Seite <u>153</u>)	= J1939 RX with FIFO empfängt alle spezifizierten Nachrichten und liest sie nacheinander aus einem FIFO
J1939_RX_MULTI (→ Seite <u>155</u>)	= J1939 RX Multiframe Message empfängt Multiframe-Nachrichten
J1939_SPEC_REQ (→ Seite <u>149</u>)	= J1939 Specific Request fragt eine spezifizierte Nachricht bei einer anderen Steuerung an und empfängt sie
J1939_SPEC_REQ_MULTI (→ Seite 150)	= J1939 Specific Request Multiframe Message fragt eine spezifizierte Multiframe-Nachricht bei einer anderen Steuerung an und empfängt sie
<i>J</i> 1939_ <i>STATUS</i> (→ Seite <u>147</u>)	zeigt relevante Informationen zum J1939-Stack
J1939_TX (→ Seite <u>157</u>)	versendet einzelne Single-Frame-Nachrichten
J1939_TX_ENH (→ Seite <u>158</u>)	= J1939 TX enhanced versendet einzelne Single-Frame-Nachrichten zusätzlich einstellbar: Sende-Priorität, Datenlänge
J1939_TX_ENH_CYCLIC (→ Seite 160)	= J1939 TX enhanced cyclic versendet zyklisch Single-Frame-Nachrichten zusätzlich einstellbar: Sende-Priorität, Datenlänge, Periode
J1939_TX_ENH_MULTI (→ Seite <u>162</u>)	= J1939 TX enhanced Multiframe Message versendet einzelne Multiframe-Nachrichten

5.2 ifm-Bausteine für das Gerät CR2530

Inhalt	
Baustein-Ausgänge	67
Bausteine: RAW-CAN (Layer 2)	
Bausteine: CANopen	94
Bausteine: SAE J1939	140
Bausteine: Eingangswerte verarbeiten	172
Bausteine: Ausgangsfunktionen	
Bausteine: System	191
	1398 382

Hier finden Sie die Beschreibung der für dieses Gerät passenden ifm-Funktionselemente, nach Thema sortiert.

5.2.1 Baustein-Ausgänge

8354 7556

 $\label{thm:eq:energy} \mbox{Einige Bausteine geben eine Ergebnis-Meldung RESULT zur "uck."}$

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

Wed	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	.31	Globale Rückgabewerte; Beispiele:
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
4	04	FB ist in der Bearbeitung – Daten werden zyklisch bearbeitet
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läuft noch
6	06	FB ist in der Bearbeitung – Senden läuft noch
7	07	FB ist in der Bearbeitung – Remote für ID aktiv
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
14	0E	FB ist aktiv CANopen-Manager konfiguriert Devices und sendet SDOs
15	0F	FB ist aktiv CANopen-Manager ist gestartet
32	63	FB-spezifische Rückgabewerte
64	.127	FB-spezifische Fehlermeldungen
128	255	Globale Fehlermeldungen; Beispiele:
238	EE	Fehler: CANopen-Konfiguration ist zu groß und kann nicht gestartet werden
239	EF	Fehler: CANopen-Manager konnte nicht gestartet werden
240	F0	Fehler: Mehrere modale Eingänge sind aktiv z.B. CANopen-NMT-Services
241	F1	Fehler: CANopen-Zustandsübergang ist nicht erlaubt
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich
247	F7	Fehler: Speicherüberschreitung (Länge größer als Array)
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren
252	FC	Fehler: CAN-Multiframe-Sendung ist fehlgeschlagen
253	FD	Fehler: CAN-Sendung ist fehlgeschlagen. Daten können nicht gesendet werden.
255	FF	Fehler: zu wenig Speicher für Empfangs-Multiframe verfügbar

5.2.2 Bausteine: RAW-CAN (Layer 2)

Inhalt					
Bausteine	RAW-CAN	Status		 	68
Bausteine:	RAW-CAN	Daten empfang	en	 	74
Bausteine:	RAW-CAN	Daten senden		 	84
Bausteine:	RAW-CAN	Remote			
					1505

Hier beschreiben wir die RAW-CAN-Funktionsbausteine (CAN Layer 2) der **ifm electronic** zur Nutzung im Anwendungsprogramm.

Bausteine: RAW-CAN Status

Inhalt	
CAN ENABLE	 69
CAN SETDOWNLOADID	 71
	1504

CAN ENABLE

7492

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7494

Mit CAN_ENABLE wird die CAN-Hardware initialisiert. Ohne diesen Aufruf sind keine anderen Aufrufe im RAW-CAN möglich oder liefern einen Fehler zurück.

Zum Ändern der Baudrate ist folgender Ablauf erforderlich:

- ► Funktionsbaustein einen Zyklus lang auf ENABLE=FALSE halten.
- > Alle Protokolle werden zurückgesetzt.
- > Re-Initialisierung der CAN-Schnittstelle und auch der darauf laufenden CAN-Protokolle. Alle zum zyklischen Senden vorhanden Informationen gehen dabei ebenfalls verloren und müssen neu aufgesetzt werden.
- > Beim erneuten ENABLE=TRUE wird die neue Baudrate übernommen.

Parameter der Eingänge

7495

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: CAN-Schnittstelle freigeben
		FALSE: CAN-Schnittstelle sperren
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
BAUDRATE	WORD := 250	Baudrate [kBit/s] zulässig = 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000

Parameter der Ausgänge

8530

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Mögliche Ergebnisse für RESULT:

Wert dez hex		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
9	09	CAN ist nicht aktiv
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

ifm-Bausteine für das Gerät CR2530

CAN_RECOVER

7512

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	CAN_RECOVER
_	ENABLE
_	CHANNEL
_	RECOVER_EXECUTE
_	InhibitTime

Beschreibung

7513

CAN_RECOVER hat folgende Aufgaben:

- das automatische BusOff-Handling aktivieren / deaktivieren
- bei Vorliegen eines BusOff die CAN-Schnittstelle wieder neu starten.
- > Wenn BusOff: CAN-Controller löscht alle Puffer (auch die Puffer der anderen Protokolle).

Wenn CAN RECOVER nicht verwendet wird (ENABLE=FALSE):

- Bei einem BusOff wird automatisch nach 1 s ein Recover versucht.
- > Nach 4 erfolglosen Recover-Versuchen in Folge wird die betroffene CAN-Schnittstelle deaktiviert.

Parameter der Eingänge

7514

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: KEIN automatisches Recover nach CAN-Busoff FALSE: Automatisches Recover nach CAN-Busoff
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
RECOVER_EXECUTE	BOOL	TRUE (nur 1 Zyklus lang): Neustart der CAN-Schnittstelle Busoff-Zustand beheben
		FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt
InhibitTime (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#1s	Wartezeit zwischen BusOff und Neustart der CAN-Schnittstelle

CAN SETDOWNLOADID

7516

= Set Download-ID

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7517

Die Download-ID ist zum Datenaustausch erforderlich bei der Verbindung zwischen dem Laufzeitsystem und der CODESYS-Entwicklungsumgebung. Die Download-ID wird voreingestellt beim Start des Geräts mit dem Wert aus der Hardware-Konfiguration gesetzt.

Mit CAN_SETDOWNLOADID kann dieser Wert im SPS-Programm (z.B. anhand bestimmter Eingänge) gesetzt werden. Die geänderte ID wird auch in die Hardware-Konfiguration geschrieben.

Parameter der Eingänge

7519

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
DOWNLOAD_ID	ВУТЕ	1127 = Download-ID setzen 0 = Download-ID lesen

Parameter der Ausgänge

7520

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Mögliche Ergebnisse für RESULT:


Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CAN_STATUS

7499

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7501

Mit CAN_STATUS können Informationen zum gewählten CAN-Bus abgefragt werden.
Ohne Hardware-Initialisierung können folgende Merker wieder auf FALSE gesetzt werden:

- BUSOFF
- WARNING RX
- WARNING_TX

Parameter der Eingänge

7502

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
CLEAR	BOOL := FALSE	TRUE: Folgende Anzeigen zurücksetzen: • WARNING_RX • WARNING_TX • BUSOFF FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt

7504

Parameter	Datentyp	Beschreibung
BAUDRATE	WORD	aktuelle Baudrate des CANopen-Knotens in [kBaud]
DOWNLOAD_ID	BYTE	aktueller Download-ID
BUSOFF	BOOL	Fehler CAN-BUSOFF an der Schnittstelle
WARNING_RX	BOOL	Empfangs-Warnschwelle an der Schnittstelle überschritten
WARNING_TX	BOOL	Sende-Warnschwelle an der Schnittstelle überschritten
VERSION	DWORD	Version der ifm-CAN-Stack-Bibliothek
BUSLOAD	ВУТЕ	mittlere Buslast in [%] zulässig: 0100
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv	
9	09	CAN ist nicht aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

Bausteine: RAW-CAN Daten empfangen

Inhalt		
CAN RX		75
CAN RX I	ENH	76
CAN RX I	ENH FIFO	78
CAN RX I	RANGE	80
CAN RX I	RANGE FIFO	82
	_	1505

CAN RX

7586

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7588

CAN_RX dient zum Empfang einer Nachricht.

Der FB beschränkt sich auf wenige Funktionen und hat nur geringen Speicherbedarf.

CAN_RX filtert auf den eingestellten Identifier. Wenn innerhalb eines Zyklus mehrere CAN-Nachrichten mit dem gleichen Identifier empfangen werden, steht nur die letzte / aktuellste Nachricht zur Verfügung.

Parameter der Eingänge

7589

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 2 048536 870 911 = 0x0000 08000x1FFF FFFF

Parameter der Ausgänge

7590

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez W	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läuft noch	
9	09	CAN ist nicht aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

CAN_RX_ENH


7606

= CAN RX enhanced

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7608

CAN_RX_ENH bietet (im Vergleich zu CAN_RX (\rightarrow Seite 75)) zusätzlich folgende Möglichkeiten:

- den Frame-Typ wählen (11 oder 29 Bit),
- eine Maske für die Auswertung des CAN-ID definieren.

Bit-Vergleich von	Wenn ID_MASK-Bit = 0, dann darf CAN-ID-Bit = 0 oder 1 sein.
ID und Maske:	Wenn ID_MASK-Bit = 1, dann muss CAN-ID-Bit = ID-Bit sein.

Mit der Maske können Sie mehrere Identifier als Filter definieren.

Beispiel:

ID =	0x100 = 0b0001 0000 0000	
ID_MASK =	0x1F1 = 0b0001 1111 0001	
Ergebnis	Die CAN-IDs mit folgendem Bitmuster werden ausgewertet: 0bxxx1 0000 xxx0 (x = beliebig), also für dieses Beispiel (alles in [hex]): 100, 102, 104, 106, 108, 10A, 10C, 10E, 300, 302, 304, 306, 308, 30A, 30C, 30E, 500, 502, 504, 506, 508, 50A, 50C, 50E, 700, 702, 704, 706, 708, 70A, 70C, 70E	

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen
		FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)
ID_Mask (Parameter-Nutzung optional)	DWORD := 0	Filter-Maskierung zum Identifier: Wenn ID_MASK-Bit = 0, dann darf CAN-ID-Bit = 0 oder 1 sein. Wenn ID_MASK-Bit = 1, dann muss CAN-ID-Bit = ID-Bit sein.

7613

Parameter	Datentyp	Beschreibung
MATCHED_ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers
DATALENGTHCOUNT	вуте	= Data Length Count Anzahl der empfangenen Daten-Bytes
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läuft noch	
9	09	CAN ist nicht aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

CAN_RX_ENH_FIFO


7615

= CAN RX enhanced with FIFO

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7616

CAN_RX_ENH_FIFO stellt (im Vergleich zu *CAN_RX_ENH* (→ Seite <u>76</u>)) zusätzlich ein FiFo für die empfangenen Daten zur Verfügung. Somit können mehrere CAN-Telegramme innerhalb eines Zyklus empfangen werden.

Wenn das FiFo voll ist, wird nicht überschrieben. Eingehende Nachrichten gehen dann verloren.

In diesem Fall:

- ▶ Mittels ENABLE den FB deaktivieren und wieder aktivieren.
- > Das FiFo wird gelöscht und kann von neuem befüllt werden.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)
ID_Mask (Parameter-Nutzung optional)	DWORD := 0	Filter-Maskierung zum Identifier: Wenn ID_MASK-Bit = 0, dann darf CAN-ID-Bit = 0 oder 1 sein. Wenn ID_MASK-Bit = 1, dann muss CAN-ID-Bit = ID-Bit sein.

7617

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
MATCHED_ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers	
DATALENGTHCOUNT	ВҮТЕ	= Data Length Count Anzahl der empfangenen Daten-Bytes	
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)	
MORE_DATA_AVAILABLE	BOOL	TRUE: weitere empfangene Daten im FiFo vorhanden FALSE: keine weiteren Daten im FiFo vorhanden	
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)	


dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läu <mark>ft noch</mark>	
9	09	CAN ist nicht aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren	

CAN_RX_RANGE

7592

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7594

CAN_RX_RANGE bietet folgende Einstellungen:

- den Nachrichten-Typ wählen (11 oder 29 Bit),
- einen Identifier-Bereich definieren.

CAN_RX filtert auf den eingestellten Identifier. Wenn innerhalb eines Zyklus mehrere CAN-Nachrichten mit dem gleichen Identifier empfangen werden, steht nur die letzte / aktuellste Nachricht zur Verfügung.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert		
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
ID_START	DWORD	Anfangs-Nummer des Datenobjekt-Identifier-Bereichs: Normal Frame (2 ¹¹): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF		
ID_STOP	DWORD	End-Nummer des Datenobjekt-Identifier-Bereichs: Normal Frame (2¹¹): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2²³): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF		
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)		

7598

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers
DATALENGTHCOUNT	вуте	= Data Length Count Anzahl der empfangenen Daten-Bytes
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
RESULT	BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läuft noch	
9	09	CAN ist nicht aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

CAN RX RANGE FIFO


7601

= CAN RX Range with FIFO

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7603

CAN_RX_RANGE_FIFO arbeitet grundsätzlich wie CAN_RX_RANGE (→ Seite 80).

Zusätzlich stellt CAN_RX_RANGE_FIFO ein FiFo für die empfangenen Daten zur Verfügung. Somit können mehrere CAN-Telegramme innerhalb eines Zyklus empfangen werden.

Wenn das FiFo voll ist, wird nicht überschrieben. Eingehende Nachrichten gehen dann verloren.

In diesem Fall:

- ▶ Mit ENABLE die Funktion deaktivieren und wieder aktivieren.
- > Das FiFo wird gelöscht und kann von neuem befüllt werden.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert		
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
ID_START	DWORD	Anfangs-Nummer des Datenobjekt-Identifier-Bereichs: Normal Frame (2¹¹): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2²³): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF		
ID_STOP	DWORD	End-Nummer des Datenobjekt-Identifier-Bereichs: Normal Frame (2 ¹¹): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF		
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)		

7604

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers		
DATALENGTHCOUNT	ВУТЕ	= Data Length Count Anzahl der empfangenen Daten-Bytes		
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)		
MORE_DATA_AVAILABLE	BOOL	TRUE: weitere empfangene Daten im FiFo vorhanden FALSE: keine weiteren Daten im FiFo vorhanden		
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)		

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läuft noch	
9	09	CAN ist nicht aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren	

Bausteine: RAW-CAN Daten senden

Inhalt			
CAN TX		 	85
CAN TX I	NH	 	86
CAN TX I	ENH CYCLIC	 	88
	_		1505

CAN TX

7522

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7523

CAN_TX sendet eine Standard-Nachricht pro Zyklus.

Der FB beschränkt sich auf wenige Funktionen und hat nur geringen Speicherbedarf.

> Bei mehrmaligem Aufruf derselben Instanz dieses FBs während eines Zyklus werden die Daten ebenfalls mehrmals versendet.

Bei den einfachen Funktionen CAN_TX und CAN_RX wird anhand des ID ermittelt, ob ein Standardoder ein Extended-Frame versendet werden soll. Bei den Enhanced-Versionen wird dies über den
Eingang EXTENDED festgelegt. Mit den einfachen Funktionen kann man folglich keine ExtendedFrames im ID-Bereich 0...2047 versenden.

Parameter der Eingänge

7524

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert		
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 2 048536 870 911 = 0x0000 08000x1FFF FFFF		
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)		

Parameter der Ausgänge

7527

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren

CAN TX ENH


7558

= CAN TX enhanced

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7559

Zusätzliche Einstellmöglichkeiten bietet CAN_TX_ENH (für: enhanced). Hier können alle CAN-spezifischen Eigenschaften individuell eingestellt werden, z.B.:

- Handelt es sich um einen 11- oder 29-Bit-Identifier?
- Die zusätzlichen Eingänge können voreingestellt werden, so dass CAN_TX (→ Seite 85) nicht erforderlich ist.
- > Bei mehrmaligem Aufruf derselben Instanz dieses FBs während eines Zyklus werden die Daten ebenfalls mehrmals versendet.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL	FALSE TRUE (Flanke): Baustein initialisieren (nur 1 Zyklus) > Baustein-Eingänge lesen	
		TRUE: Baustein ausführen	
4		FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF	
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)	
		,	
DATALENGTHCODE	ВУТЕ	= Data Length Code Anzahl der zu sendenden Daten-Bytes (08)	
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)	

7527

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren

CAN_TX_ENH_CYCLIC


7568

= CAN TX enhanced Cyclic

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7569

CAN_TX_ENH_CYCLIC dient dem zyklischen Versand von CAN-Nachrichten.

Der FB entspricht ansonsten CAN_TX_ENH (\rightarrow Seite 86).

▶ Mit dem Parameter PERIOD die Periodendauer einstellen.

① Eine zu kurze Periodendauer kann zu einer hohen Buslast führen, was das Verhalten des Gesamtsystems beinträchtigen könnte.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2²9 IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF	
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)	
DataLengthCode (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 8	Länge der zu sendenden Daten (08 Bytes)	
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)	
PERIOD	TIME	Periodendauer	

7510

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
9	09	CAN ist nicht aktiv
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: RAW-CAN Remote


Inhalt			
CAN REM	IOTE REQUEST		91
CAN_REM	IOTE_RESPONSE		92
_		1	1505

CAN_REMOTE_REQUEST

7625

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7627

Zur Anfrage einer Remote-Nachricht wird mit CAN_REMOTE_REQUEST eine entsprechende Anforderung versandt und die Antwort des anderen Gerätes als Ergebnis zurückgeliefert.

Parameter der Eingänge

7628

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2 ¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2 ²⁹ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)

Parameter der Ausgänge

7629

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DATALENGTHCOUNT	ВҮТЕ	= Data Length Count Anzahl der empfangenen Daten-Bytes
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
5	05	FB ist in der Bearbeitung – Empfangen läuft noch
9	09	CAN ist nicht aktiv
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CAN_REMOTE_RESPONSE

7631

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_RawCAN_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7633

CAN_REMOTE_RESPONSE stellt dem CAN-Controller im Gerät Daten zur Verfügung, die automatisch auf die Anfrage einer Remote-Nachricht gesendet werden.

Dieser FB ist stark geräte-abhängig. Es kann nur eine begrenzte Anzahl von Remote-Nachrichten eingerichtet werden:

BasicController: CR040n, CR041n, CR043n BasicDisplay: CR045n	max. 40 Remote-Nachrichten
PDM360 NG: CR108n	max. 100 Remote-Nachrichten

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL	FALSE TRUE (Flanke): Baustein initialisieren (nur 1 Zyklus) > Baustein-Eingänge lesen	
		TRUE: Baustein ausführen	
	(2)	FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
ID	DWORD	Nummer des Datenobjekt-Identifiers: Normal Frame (2¹¹ IDs): 02 047 = 0x0000 00000x0000 07FF Extended Frame (2²³ IDs): 0536 870 911 = 0x0000 00000x1FFF FFFF	
Extended (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Extended Frame (ID = 02 ²⁹ -1) FALSE: Normal Frame (ID = 02 ¹¹ -1)	
DATALENGTHCODE	ВУТЕ	= Data Length Code Anzahl der zu sendenden Daten-Bytes (08)	
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)	

7636

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
6	06	FB ist in der Bearbeitung – Remote für ID nicht aktiv	
7	07	FB ist in der Bearbeitung – Remote für ID aktiv	

5.2.3 Bausteine: CANopen

Inhalt		
Bausteine:	CANopen Status	94
Bausteine:	CANopen Netzwerkmanagement	103
Bausteine:	CANopen Objektverzeichnis	107
Bausteine:	CANopen SDOs	113
Bausteine:	CANopen SYNC	126
	: CANopen Guarding	
	CANopen Emergency	134
	o, wopon Emorgono, minimum	1505

Für CANopen stellt **ifm electronic** eine Reihe von Bausteinen zur Verfügung, die im Folgenden erklärt werden.

Bausteine: CANopen Status

Inhalt		
CANOPE	EN_ENABLE	95
CANOPE	EN GETBUFFERFLAGS	97
CANOPE	EN GETSTATE	99
	EN SETSTATE	
		15061

CANOPEN_ENABLE

7785

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7787

CANOPEN_ENABLE erlaubt es, den CANopen-Master ein- und auszuschalten.

► Im Anwendungsprogramm für jede CAN-Schnittstelle immer eine eigene Instanz des FBs CANOPEN_ENABLE (→ Seite 95) anlegen!

② Zur Vermeidung von Guarding- oder Heartbeat-Fehlern müssen zuvor die Knoten durch eine geeignete Sequenz "heruntergefahren" werden.

Wird der Master nach einem Stopp wieder gestartet, so müssen auch alle angeschlossenen Knoten wieder initialisiert werden.

Ohne CANOPEN_ENABLE wird der CANopen-Master automatisch gestartet, sofern dies in der Konfiguration gewählt wurde.

Die konfigurierte Baudrate wird nur übernommen, wenn zuvor nicht **CAN_ENABLE** (\rightarrow Seite <u>69</u>) aufgerufen wurde.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := TRUE	TRUE: • CANopen für den gewählten Kanal freigeben • CANopen-Manager oder CANopen-Device starten entsprechend den Konfigurations-Einstellungen FALSE: • CANopen für den gewählten Kanal sperren • CANopen-Manager oder CANopen-Device beenden
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
Baudrate (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 0	Baudrate [kBit/s] zulässig = 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1 000 0 = Einstellung aus der Steuerungskonfiguration verwenden

7789

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
14	0E	FB ist aktiv CANopen-Manager konfiguriert Devices und sendet SDOs
15	0F	FB ist aktiv CANopen-Manager ist gestartet
238	EE	Fehler: CANopen-Konfiguration ist zu groß und kann nicht gestartet werden
239	EF	Fehler: CANopen-Manager konnte nicht gestartet werden
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CANOPEN_GETBUFFERFLAGS

7890

= Get Buffer-Flags

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	CANOPEN_GETBUFFERFLAGS	1
	EXECUTE RXOVFL	⊢
_	CHANNEL RXWARN	┝
_	ResetRXFlags TXOVFL	⊢
	ResetTXFlags TXWARN	⊢
	RESULT	┢

Beschreibung

7892

CANOPEN_GETBUFFERFLAGS liefert Informationen zu den Buffer-Flags.

Über optionale Eingänge können die Flags zurückgesetzt werden.

Der Funktionsbaustein liefert den Zustand der Overflow-Flags zurück.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschre	ibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒	TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst:	Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schn	ittstelle (1n) je nach Gerät
ResetRXFlags (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE:	Flag-Status am Ausgang ausgeben und anschließend zurücksetzen
		FALSE:	Funktion wird nicht ausgeführt
ResetTXFlags (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE:	Flag-Status am Ausgang ausgeben und anschließend zurücksetzen
4		FALSE:	Funktion wird nicht ausgeführt

7894

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RXOVFL	BOOL	Zustand des RX-Overflow-Flags TRUE: Überlauf im Empfangspuffer FALSE: Kein Überlauf im Empfangspuffer
RXWARN	BOOL	Zustand des RX-Overflow-Warning-Flags TRUE: Füllstand im Empfangspuffer ist kritisch FALSE: Füllstand im Empfangspuffer ist unkritisch
TXOVFL	BOOL	Zustand des TX-Overflow-Flags TRUE: Überlauf im Sendepuffer FALSE: Kein Überlauf im Sendepuffer
TXWARN	BOOL	Zustand des TX-Overflow-Warning-Flags TRUE: Füllstand im Sendepuffer ist kritisch FALSE: Füllstand im Sendepuffer ist unkritisch
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

W dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

CANOPEN_GETSTATE


7865

= Get State

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7867

Mit CANOPEN_GETSTATE können Parameter des Masters, eines Slave-Devices oder eines bestimmten Knotens im Netz abgefragt werden.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE → TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
	-0	sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	BYTE	Node-ID = ID des Knotens (0127)
		Gerät als CANopen-Master:
4	(C)	Wert = 0: Nur die Statusinformationen des Geräts selbst werden an den Ausgängen zurückgeliefert. Die Ausgänge mit Informationen zu den Knoten sind ungültig.
		Wert nicht 0: Node-ID eines Knotens im Netzwerk. Für diesen sowie für das Gerät werden an den Ausgängen die Zustände zurückgeliefert.
		Gerät als CANopen-Slave:
		Wert = 0 (voreingestellt): Die Statusinformationen des Slave werden an den Ausgängen zurückgeliefert.
		Wert nicht 0: keine Aktion

7869

Parameter	Datentyp	Beschreibung
MASTERSTATE	ВУТЕ	Master State = interner Zustand des Masters: 0 = 0x00 = Master läuft hoch 4 = 0x04 = Konfiguration der Knoten läuft 5 = 0x05 = normaler Betriebszustand des Masters 255 = 0xFF = PLC läuft als Slave
PLCNODEID	ВУТЕ	PLC Node-ID = Node-ID der SPS, auf der das Programm ausgeführt wird Wert = 0127 = 0x000x7F
PLCBAUDRATE	DWORD	Baudrate der SPS
PLCVERSION	DWORD	Version der SPS
CANSTATE	ВҮТЕ	Status des CANopen-Netzwerks Gerät als Master betrieben: Node-ID = 0 (Gerät selbst): 0 = 0x00 = OK 128 = 0x80 = BUSOFF Node-ID ≠ 0 (Knoten): 0 = 0x00 = OK 1 = 0x01 = Guard- oder Heartbeat-Fehler an Knoten 128 = 0x80 = BUSOFF Gerät als Slave betrieben: 0 = 0x00 = OK 1 = 0x01 = Guard- oder Heartbeat-Fehler 128 = 0x80 = BUSOFF
NODESTATE	BYTE	Node State = interner Knotenstatus eines Slaves aus Sicht des Masters. Der Knoten wird durch den Eingang NODEID bezeichnet. -1 = 0xFF = Rücksetzen nach ResetNode 1 = 0x01 = Warten auf BOOTUP 2 = 0x02 = Nach Empfang der BOOTUP-Nachricht 3 = 0x03 = noch nicht konfiguriert: STOPPED 4 = 0x04 = nach der Konfiguration mit SDOs: PRE-OPERATIONAL 5 = 0x05 = nach dem Starten des Knotens: OPERATIONAL 97 = 0x61 = optionaler Knoten 98 = 0x62 = anderer Gerätetyp als in 0x1000 konfiguriert 99 = 0x63 = Node-Guarding
LASTNODESTATE	BYTE	Last Node State = letzter Status des Knotens Knotenstatus nach CANopen (mit diesen Werten wird der Status auch in den entsprechenden Nachrichten vom Knoten her codiert). 0 0x00 BOOTUP 4 0x04 STOPPED 5 0x05 OPERATIONAL 127 0x7F PRE-OPERATIONAL
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez W	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

ifm-Bausteine für das Gerät CR2530


CANOPEN SETSTATE

7858

= Set State

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7860

Mit CANOPEN_SETSTATE können Parameter des Masters, eines Slave-Devices oder eines Knotens im Netz gesetzt werden.

Die Behandlung des NMT-Zustands von Master, Knoten oder Device erfolgt im CAN-Stack oder über die Kommandos des FB *CANOPEN_NMTSERVICES* (→ Seite 105). Dabei werden gleichzeitig auch Zulässigkeitsprüfungen durchgeführt. Aus Konsistenzgründen sind deshalb hier für diesen Zweck keine Eingänge vorgesehen.

Parameter der Eingänge

7861

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	ВУТЕ	Node-ID = ID des Knotens (0127) Gerät als CANopen-Master: Wert = 0: Die Änderungen beziehen sich nur auf das Gerät selbst. Wert nicht 0: Node-ID eines Knotens am Netzwerk, dessen Parameter verändert werden sollen. Nur für diesen Knoten (nicht für das Gerät) werden die angelegten Einstellungen übernommen. Gerät als CANopen-Slave: Im Slave-Mode kann über diesen Eingang der Node-ID des Slave gesetzt werden. Wert = 0: keine Aktion Wert nicht 0: Diesen Wert übernimmt der FB als neuen Node-ID des Geräts.
GlobalStart (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := TRUE	Voraussetzung: FB muss unmittelbar nach dem Start des IEC- Programms aufgerufen werden. Diese Einstellung überschreibt die Einstellung aus der Konfiguration. TRUE: alle Teilnehmer gleichzeitig starten FALSE: alle Teilnehmer nacheinander starten
CfgTimeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#0ms	Konfigurations-Timeout für einen Knoten setzen: Wert = 0: keine Aktion – Konfigurationsdaten behalten Wert nicht 0: Daten aus der Konfiguration mit dem neuen Wert überschreiben
InitNoSdos (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	An den in NODE angegebenen Knoten beim Initialisieren TRUE: keine Konfigurationsdaten senden FALSE: die konfigurierten SDOs senden

Parameter der Ausgänge

7862

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez W	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

Bausteine: CANopen Netzwerkmanagement

Inhalt		
CANOPEN_	GETNMTSTATESLAVE	104
CANOPEN_	NMTSERVICES	105
		15063

CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE

785

= Get Network Management State Slave

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE		
_	EXECUTE	NMTSTATE -	_
_	CHANNEL	RESULT -	_

Beschreibung

7853

▶ Baustein nur verwenden, wenn das Gerät als CANopen-Slave betrieben wird!

An die Anwendung wird mit CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE nur noch der Betriebszustand nach CANopen gemeldet sowie eine Fehlermeldung, falls ein ungültiger Zustandsübergang angefordert wurde.

Parameter der Eingänge

7854

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВҮТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät

Parameter der Ausgänge

7855

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NMTSTATE	ВУТЕ	Netzwerk-Betriebszustand des Knotens 0 = INIT 1 = OPERATIONAL 2 = PRE-OPERATIONAL 3 = STOPPED
RESULT	BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

W dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

CANOPEN NMTSERVICES

7843

= Network Management Services

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7844

CANOPEN_NMTSERVICES löst abhängig von seinen NMT-Kommando-Eingängen ein NMT-Kommando oder die Initialisierung eines Knotens aus.

1 NMT = Network-ManagemenT

Der Funktionsbaustein aktualisiert den internen Knotenstatus. Sollte ein Zustandsübergang nach CANopen (→ Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile" > NMT-Status) nicht erlaubt sein, so wird das Kommando nicht ausgeführt.

Ein CANopen-Device kann mit Hilfe des FB seinen CANopen-Status selbständig ändern: Preoperational ⇔⇒ Operational

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	BYTE	CANopen-ID des Knotens zulässig = 1127 = 0x000x7F NODE = 0: Kommando gilt für alle Knoten im Netzwerk NODE = Node-ID des Geräts: Kommando gilt für das Gerät selbst
NMTSERVICE	ВУТЕ	Netzwerk-Kommando 0 = Init Node (außer Master) 1 = Enter PRE-OPERATIONAL 2 = Start Node 3 = Reset Node 4 = Reset Kommunikation 5 = Stop Node
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#0ms	Wartezeit des FB auf die Initialisierung Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab. 0 = Wert aus der Konfiguration verwenden

7848

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	80	Funktionsbaustein ist aktiv	
35	23	mindestens 1 SDO der Konfiguration war nicht erfolgreich	
36	24	Knoten war bereits initialisiert	
37	25	zur Initialisierung war Knoten nicht im Modus PRE-OPERATIONAL	
043	2B	Master / Slave ist nicht initialisiert	
241	F1	Fehler: CANopen-Zustandsübergang ist nicht erlaubt	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

Bausteine: CANopen Objektverzeichnis

Inhalt		
CANOPEN	GETODCHANGEDFLAG	108
CANOPEN	READOBJECTDICT	109
	WRITEOBJECTDICT	
		1506

CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG

= Get Object Directory Changed Flag

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7928

CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG meldet wenn bei einem bestimmten Objektverzeichnis-Eintrag der Wert geändert wurde.

Parameter der Eingänge

7930

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis

Parameter der Ausgänge

7931

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DATA	DWORD	Parameter-Wert
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex		Beschreibung		
0	00	FB ist inaktiv		
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet		
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet		
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich		

CANOPEN_READOBJECTDICT


7933

= Read Object Directory

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7935

CANOPEN_READOBJECTDICT liest bis zu 4 Bytes Konfigurationsdaten aus dem Objektverzeichnis des Geräts zur Verwendung im Anwendungsprogramm.

Parameter der Eingänge

7936

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	BYTE CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis	
SUBIDX	SyTE Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis		

Parameter der Ausgänge

7937

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DATA	DWORD	Parameter-Wert
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt	
40	28	Objektverzeichnis-Eintrag ist ungültig	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	





940

= Write Object Directory

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	CANOPEN_WRITEOBJECTDICT		
_	EXECUTE	RESULT	_
_	CHANNEL		
_	IDX		
_	SUBIDX		
_	DATA		

Beschreibung

7942

CANOPEN_WRITEOBJECTDICT schreibt Konfigurationsdaten in das Objektverzeichnis der Steuerung.

ACHTUNG

Wichtige Systemeinstellungen können hierbei verfälscht werden, z.B.:

- Guarding-Zeiten
- Heartbeat-Zeiten
- ► Eingabe-Parameter sorgfältig prüfen!

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE → TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen	
	6	sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis	
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis	
DATA	DWORD	Parameter-Wert	

7945

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt	
40	28	Objektverzeichnis-Eintrag ist ungültig	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

Bausteine: CANopen SDOs

Inhalt		
CANOPEN	_SDOREAD	 11
CANOPEN	SDOREADBLOCK	 110
CANOPEN	_SDOREADMULTI	 118
	SDOWRITE	
CANOPEN	SDOWRITEBLOCK	 122
	SDOWRITEMULTI	
		20

Hier finden Sie ifm-Bausteine für den Umgang von CANopen mit Service Data Objects (SDOs).

ifm-Bausteine für das Gerät CR2530

CANOPEN SDOREAD

779

= SDO Read

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7793

CANOPEN_SDOREAD ist ein einfacher Funktionsbaustein zur Bearbeitung von "Expedited SDOs", also SDOs mit maximal 4 Nutzdaten-Bytes. Diese Art bildet in der Regel einen Großteil der SDO-Kommunikation ab.

Expedited SDO = beschleunigtes Nachrichten-Objekt mit Servicedaten

Wegen der auf max. 4 Nutzdaten-Bytes begrenzten Datenmenge lässt sich erheblich Speicherplatz sparen, da dieser FB nur 4 Bytes als Pufferspeicher vorhalten muss und selbst kein großes Daten-Array anlegt.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	BYTE	CANopen-ID des Knotens zulässig = 1127 = 0x010x7F
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#10ms	Wartezeit des FB auf die Antwort Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab.
		Wert = 0: Wert aus der Konfiguration verwenden

7795

Parameter	Datentyp	Beschreibung
LEN	BYTE	Anzahl der empfangenen Bytes (14)
DATA	DWORD	der empfangene Datenwert
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist aktiv – noch keine Daten empfangen	
32	20	SDO-Übertragung abgebrochen von Client oder Server (SDO-Abort-Code 0x80)	
33	21	TIMEOUT ist abgelaufen	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	
255	FF	Pufferüberlauf – zu viele Daten-Bytes wurden empfangen	

CANOPEN SDOREADBLOCK


1494

= SDO Read Block

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

14943

CANOPEN_SDOREADBLOCK liest den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz per SDO-Blocktransfer.

- Falls der Knoten keinen Blocktransfer unterstützt, schaltet der FB automatisch um auf den "Segmented Transfer". Per Eingang kann aber auch direkt auf den "Segmented Transfer" umgeschaltet werden.
- > Die COB-ID für den SDO wird aus der übergebenen Node-ID berechnet.

Multiframe-SDOs sind in der Länge grundsätzlich nicht begrenzt.

Für Systeme ohne File-System (z.B. BasicController CR04nn) gilt:

- ▶ Dem FB eine Adresse übergeben, auf die per Zeiger schreibend zugegriffen wird. Der durch Startadresse DATA und Datenanzahl MAX_LEN definierte Speicherbereich muss verfügbar sein!
- > Ist die Datenmenge größer als angegeben, wird der Transfer abgebrochen und per RESULT signalisiert.

Für Systeme mit File-System (z.B. PDM360NG CR108n) gilt:

- ▶ Dem FB den Pfad und Namen einer Datei übergeben, in welcher die Daten im Binärformat gespeichert werden sollen.
- > Zum Status der SDO-Übertragung informiert der Ausgang RESULT.

Parameter der Eingänge

14945

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen	
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
NODE	ВУТЕ	(Node-ID) ID des Knotens zulässig = 0x010x7F = 1127 ① Die COB-ID des SDOs errechnet sich aus Knoten-ID + 0x600	
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis	
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis	
DATA	DWORD	Adresse des Datenbereichs zum Speichern der empfangenen Daten 1 Eingang ist ohne Funktion bei Gerät mit Dateisystem (Linux).	
FILE	STRING(80)	Pfad und Dateiname zum Speichern der empfangenen Daten im Binärformat Eingang ist ohne Funktion bei Gerät ohne Dateisystem (BasicSystem).	
MAX_LEN	DWORD	Maximal erlaubte Anzahl der Bytes, die empfangen werden dürfen	
SegmentedTransfer (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Segmented SDO-Transfer FALSE: SDO-Blocktransfer	
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#10ms	Wartezeit des FB auf die Antwort Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab. Wert = 0: Wert aus der Konfiguration verwenden	

Parameter der Ausgänge

1495

Parameter	Datentyp	Beschreibung
LEN	DWORD	Anzahl der empfangenen Daten-Bytes
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
16	10	Übertragung läuft als segmentierter Download
17	11	Übertragung läuft als Block-Download
32	20	SDO-Übertragung abgebrochen von Client oder Server (SDO-Abort-Code 0x80)
33	21	TIMEOUT ist abgelaufen
64	40	Fehler: Schreibzeiger ist außerhalb des zulässigen Datenbereichs
65	41	Fehler: Datei konnte nicht geöffnet werden
66	42	Fehler bei Schreiben auf Datei
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich


CANOPEN_SDOREADMULTI

= SDO Read Multi

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek $ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB$

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7808

CANOPEN_SDOREADMULTI liest den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz. Die COB-ID für das SDO wird nach CANopen-Konvention aus der übergebenen Node-ID berechnet.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВҮТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	ВУТЕ	(Node-ID) ID des Knotens zulässig = 0x010x7F = 1127 Die COB-ID des SDOs errechnet sich aus Knoten-ID + 0x600
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#10ms	Wartezeit des FB auf die Antwort Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab.
		Wert = 0: Wert aus der Konfiguration verwenden

7810

Parameter	Datentyp	Beschreibung
LEN	DWORD	Anzahl der empfangenen Bytes zulässige Werte = 0x0000 00010x0000 0800 = 12 048
DATA	ARRAY [0SDOMAXDATA] OF BYTE	Pufferspeicher für Nutzdaten der SDO-Datenübertragung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
5	05	FB ist aktiv – noch keine Daten empfangen
32	20	SDO-Übertragung abgebrochen von Client oder Server (SDO-Abort-Code 0x80)
33	21	TIMEOUT ist abgelaufen
34	22	Toggle-Bit-Fehler
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich
255	FF	Fehler: zu wenig Speicher für Empfangs-Multiframe verfügbar

CANOPEN SDOWRITE


7825

= SDO Write

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7826

CANOPEN_SDOWRITE ist ein einfacher Funktionsbaustein zur Bearbeitung von "Expedited SDOs", also SDOs mit maximal 4 Nutzdaten-Bytes. Diese Art bildet in der Regel einen Großteil der SDO-Kommunikation ab.

Expedited SDO = beschleunigtes Nachrichten-Objekt mit Servicedaten

Wegen der auf max. 4 Nutzdaten-Bytes begrenzten Datenmenge lässt sich erheblich Speicherplatz sparen, da dieser FB nur 4 Bytes als Pufferspeicher vorhalten muss und selbst kein großes Daten-Array anlegt.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	ВҮТЕ	CANopen-ID des Knotens zulässig = 1127 = 0x010x7F
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis
LEN	ВУТЕ	Anzahl der zu übertragenden Daten-Bytes zulässige Werte = 14 = 0x010x04
DATA	ARRAY [03] OF BYTE	Datenbereich (14 Bytes)
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#10ms	Wartezeit des FB auf die Antwort Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab. Wert = 0: Wert aus der Konfiguration verwenden

7829

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
32	20	SDO-Übertragung abgebrochen von Client oder Server (SDO-Abort-Code 0x80)
33	21	TIMEOUT ist abgelaufen
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CANOPEN_SDOWRITEBLOCK


14961

= SDO Write Block

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

14963

CANOPEN_SDOWRITEBLOCK schreibt in den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz per SDO-Blocktransfer.

Per FB-Eingang kann bei Bedarf auf den Segmented Transfer umgeschaltet werden.

- > Die COB-ID für den SDO wird aus der übergebenen Node-ID berechnet.
- > Zum Status der SDO-Übertragung informiert der Ausgang RESULT.

Multiframe-SDOs sind in der Länge grundsätzlich nicht begrenzt.

Für Systeme ohne File-System (z.B. BasicController CR04nn) gilt:

▶ Dem FB eine Adresse übergeben, auf die per Zeiger lesend zugegriffen wird.

Für Systeme mit File-System (z.B. PDM360NG CR108n) gilt:

▶ Dem FB den Pfad und Namen einer Datei übergeben, aus welcher die Daten im Binärformat gelesen werden sollen.

Parameter der Eingänge

14964

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv		
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet		
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
NODE	ВҮТЕ	(Node-ID) ID des Knotens zulässig = 0x010x7F = 1127 ÎD Die COB-ID des SDOs errechnet sich aus Knoten-ID + 0x600		
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis		
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis		
LEN	DWORD	Anzahl der in DATA zu übergebenen Daten-Bytes zulässig = 12 048 = 0x0000 00010x0000 0800		
DATA	DWORD	Adresse des Datenbereichs zum Lesen der zu sendenden Daten Biengang ist ohne Funktion bei Gerät mit Dateisystem (Linux).		
FILE	STRING(80)	Pfad und Dateiname zum Lesen der zu sendenden Daten im Binärformat Binärformat Binang ist ohne Funktion bei Gerät ohne Dateisystem (BasicSystem).		
SegmentedTransfer (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Segmented SDO-Transfer FALSE: SDO-Blocktransfer		
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#10ms	Wartezeit des FB auf die Antwort Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab. Wert = 0: Wert aus der Konfiguration verwenden		

Parameter der Ausgänge

14968

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

W dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
16	10	Übertragung läuft als segmentierter Download
17	11	Übertragung läuft als Block-Download
32	20	SDO-Übertragung abgebrochen von Client oder Server (SDO-Abort-Code 0x80)
33	21	TIMEOUT ist abgelaufen
65	41	Fehler: Datei konnte nicht geöffnet werden
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CANOPEN_SDOWRITEMULTI

= SDO Write Multi

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

		CANOPEN_SDOWRITEMULTI		
_	EXECUTE		RESULT	H
_	CHANNEL			
_	NODE			
_	IDX			
_	SUBIDX			
_	LEN			
_	DATA			
_	Timeout			

Beschreibung

7834

CANOPEN_SDOWRITEMULTI schreibt den angegeben Eintrag im Objektverzeichnis eines Knotens im Netz. Die COB-ID für den SDO wird nach CANopen-Konvention aus der übergebenen Node-ID berechnet.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE → TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
NODE	ВУТЕ	CANopen-ID des Knotens zulässig = 1127 = 0x010x7F
IDX	WORD	Index im Objektverzeichnis
SUBIDX	BYTE	Subindex bezogen auf den Index im Objektverzeichnis
LEN	DWORD	Anzahl der zu übertragenden Daten-Bytes zulässige Werte = 0000 00010000 0800 ₁₆ = 12 048 ₁₀
DATA	ARRAY [0SDOMAXDATA] OF BYTE	Pufferspeicher für Nutzdaten der SDO-Datenübertragung
Timeout (Parameter-Nutzung optional)	TIME := T#10ms	Wartezeit des FB auf die Antwort Nach Zeitablauf bricht der FB das Warten ab.
		Wert = 0: Wert aus der Konfiguration verwenden

7836

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
32	20	SDO-Übertragung abgebrochen von Client oder Server (SDO-Abort-Code 0x80)
33	21	TIMEOUT ist abgelaufen
34	22	Toggle-Bit-Fehler
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: CANopen SYNC

Inhalt			
CANOPEN	GETSYNCSTATE	1	127
	SETSYNCSTATE		129
			1506

ifm-Bausteine für das Gerät CR2530


CANOPEN GETSYNCSTATE

= Get SYNC State

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7872

CANOPEN_GETSYNCSTATE liest...

- die Einstellung der SYNC-Funktionalität (aktiv / deaktiv),
- den Fehlerzustand der SYNC-Funktionalität (SyncError).

Wenn die PLC als CANopen-Slave läuft, wird über diesen FB signalisiert, ob SYNC-Signale ausbleiben oder ob sie regelmäßig kommen.

Die Bearbeitung von synchronen PDOs usw. läuft im CAN-Stack. CANOPEN_GETSYNCSTATE liefert jedoch den Fehlerzustand, so dass das Anwendungsprogramm darauf entsprechend reagieren kann.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE → TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät

7875

Parameter	Datentyp	Beschreibung
SYNC	BOOL	Status der SYNC-Funktionalität
		TRUE: SYNC ist aktiviert:
		Im Master-Betrieb werden SYNC-Telegramme erzeugt entsprechend Einstellungen in Konfiguration sowie synchrone PDOs gesendet und empfangen.
		Im Slave-Betrieb werden SYNC-Telegramme empfangen und entsprechend bearbeitet.
		FALSE: SYNC ist nicht aktiv
SYNCERROR	ВҮТЕ	(Sync-Error) SYNC-Fehlermeldung 0 = kein Fehler >0 = SYNC-Error (Slave-Betrieb)
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich


CANOPEN_SETSYNCSTATE

= Set SYNC State

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7884

Mit CANOPEN_SETSYNCSTATE wird die SYNC-Funktionalität ein- und ausgeschaltet.

Parameter der Eingänge

7886

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
SYNC	BOOL	Status der SYNC-Funktionalität
		TRUE: SYNC ist aktiviert:
	20.	Im Master-Betrieb werden SYNC-Telegramme erzeugt entsprechend Einstellungen in Konfiguration sowie synchrone PDOs gesendet und empfangen.
		Im Slave-Betrieb werden SYNC-Telegramme empfangen und entsprechend bearbeitet.
		FALSE: SYNC ist nicht aktiv

Parameter der Ausgänge

7887

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt
38	26	SYNC konnte nicht aktiviert werden
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: CANopen Guarding

Inhalt		
CANOPEN	_GETGUARDHBERRLIST	131
CANOPEN_	GETGUARDHBSTATSLV	132
		1507

CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST

7896

= Get Guard and Heartbeat Error-List

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

CANOPEN_GETG	UARDHBERRLIST	
EXECUTE	N_NODES	_
CHANNEL ResetList	NODEID RESULT	
ResetList	KESULI	

Beschreibung

7898

CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST listet in einem Array alle Knoten auf, für die der Master einen Fehler erkannt hat:

- Guarding-Fehler
- Heartbeat-Fehler

Parameter der Eingänge

7899

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
ResetList	BOOL := FALSE	Fehlerliste zurücksetzen
(Parameter-Nutzung optional)	3	TRUE: Die Fehlerliste sowie die Anzahl der fehlerhaften Knoten am Ausgang ausgeben und anschließend zurücksetzen
		FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt

Parameter der Ausgänge

7900

Parameter		Datentyp	Beschreibung
N_NODES		WORD	Anzahl der Knoten mit Heartbeat- oder Guarding-Fehlern 0 = kein Knoten hat einen Guarding- oder Heartbeat-Fehler
NODEID		ARRAY [0MAXGUARDERROR] OF BYTE	Liste der Knoten-IDs mit Heartbeat- oder Guarding-Fehler. Der jüngste Eintrag steht im Index 0. MAXGUARDERROR ist abhängig vom Gerät → Kapitel Leistungsgrenzen der Geräte (CANopen) (→ Seite 37)
RESULT	. 71	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV


7902

= Get Guard and Heartbeat State Slave

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7904

CANOPEN_GETGUARDANDHBSTATESLAVE meldet der Steuerung im Slave-Betrieb folgende Zustände:

- Node-Guarding-Überwachung
- Heartbeat-Überwachung

Dabei kann die Steuerung Heartbeat-Producer und Heartbeat-Consumer sein.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
	29	sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
Reset (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Die aktuellen Zustände an den Ausgängen ausgeben und anschließend auf "Kein Fehler" zurücksetzen
		FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt

7906

Parameter	Datentyp	Beschreibung
GUARDSTATE	BYTE	Status des Nodeguarding: 0 = 0x00 = kein Fehler (oder: inaktiv) 1 = 0x01 = Zeitüberschreitung (Konfiguration) 127 = 0x7F = noch keine Guarding-Nachricht empfangen
PROD_HBSTATE	ВҮТЕ	Steuerung als Heartbeat-Producer: 0 = 0x00 = inaktiv 1 = 0x01 = aktiv
CONS_HBSTATE	ВҮТЕ	Steuerung als Heartbeat-Consumer: 0 = 0x00 = kein Fehler 1 = 0x01 = Zeitüberschreitung (Konfiguration) 127 = 0x7F = noch keine Heartbeat-Nachricht empfangen
CONS_HBCOBID	WORD	COB-ID der Heartbeat-Nachricht, auf die der Consumer-Heartbeat der Steuerung hört (Konfiguration)
RESULT	BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: CANopen Emergency

Inhalt		
CANOPEN	GETEMCYMESSAGES	135
	GETERRORREGISTER	
CANOPEN	SENDEMCYMESSAGE	138
•		450-

CANOPEN_GETEMCYMESSAGES

7921

= Get Emergency-Messages

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	CANOPEN_GETEMCYMESS	AGES	
_	EXECUTE	N_MSGS	\vdash
_	CHANNEL	EMCY	\vdash
_	RstList	RESULT	\vdash

Beschreibung

7923

CANOPEN_GETEMCYMESSAGES gibt alle Emergency-Nachrichten zurück, die die Steuerung seit dem letzten Löschen der Nachrichten von anderen Knoten am Netz empfangen hat.

Die Liste kann durch Setzen des entsprechenden Eingangs zurückgesetzt werden. Es werden maximal MAXEMCYMSGS Nachrichten gespeichert. Jede Nachricht enthält dabei als Info, von welchem Knoten sie gesendet wurde. Dabei steht die jüngste Nachricht im Index 0.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
RstList (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Liste mit aufgelaufenen CAN-Nachrichten am Ausgang ausgeben und anschließend löschen
		FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt

7925

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
N_MSGS	DWORD	Anzahl der auf	fgelaufenen Nachrichten	
EMCY	ARRAY [0MAXEMCYMSGS] OF T_EMCY	Emergency-Nachrichten Der jüngste Eintrag steht im Index 0. Struktur von T_EMCY:		
		.NODEID	ID des Knotens von dem die Nachricht kam	
		.EEC	Emergency Error Code	
		.ER	Error Register	
		.MSEF	Manufacturer Specific Error Code	
		MAXEMCYMS	6G = 10	
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)		

W	ert	Beschreibung
dez	hex	Documentality
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

CANOPEN_GETERRORREGISTER

7915

= Get Error-Register

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

CANOPEN_GETE	RRORREGISTER	
EXECUTE CHANNEL Reset_1001 Reset_1003	ER ERROR_FIELD RESULT	

Beschreibung

7917

CANOPEN_GETERRORREGISTER liest die Fehler-Register 0x1001 und 0x1003 der Steuerung aus.

Parameter der Eingänge

7918

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
Reset_1001 (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Fehler-Register 0x1001 zurücksetzen FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt
Reset_1003 (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Fehler-Register 0x1003 zurücksetzen Anzahl der Einträge auf 0 setzen
		FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt Die Einträge bleiben unverändert.

Parameter der Ausgänge

7919

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ER	BYTE	Inhalt des Fehler-Registers 0x1001
ERROR_FIELD	ARRAY [0MAXERR] OF DWORD	Inhalt des Error-Registers 0x1003 Index 0 = Anzahl der gespeicherten Fehler Index 1MAXERR = gespeicherte Fehler Der jüngste Fehler steht im Index 1 voreingestellt: MAXERR = 5
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

W dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

CANOPEN_SENDEMCYMESSAGE

7908

= Send Emergency-Message

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CANopen_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	CANOPEN_SENDEMO	YMESSAGE
	EXECUTE	RESULT
_	CHANNEL	
_	ERRORACTIVE	
	EEC	
	ER	
	MSEF	
	Write1003	
	SendSysStatus	

Beschreibung

7010

CANOPEN_SENDEMCYMESSAGE versendet eine EMCY-Nachricht. Die Nachricht wird aus den entsprechenden Parametern zusammengebaut und ins Register 0x1003 eingetragen. Die COB-ID für die Emergency-Nachricht wird aus den Konfigurationsdaten ermittelt.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet		
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
ERRORACTIVE	BOOL	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): sendet den anstehenden Fehler-Code TRUE ⇒ FALSE (Flanke): Wenn der Fehler NICHT mehr ansteht, wird nach einer Verzögerung von ca. 1 s eine Null-Fehlermeldung gesendet.		
EEC	WORD	EEC = Emergency Error Code = Fehlermeldungsnummer		
ER (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0	0 = Wert aus dem Fehler-Register 0x1001 verwenden		
MSEF	ARRAY [04] OF BYTE	MSEF = Manufacturer Specific Error Code = Zusätzlicher Fehler-Code, der vom Hersteller festgelegt wird. Wert kommt aus der Anwendung.		
Write1003 (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	TRUE: Diese EMCY-Nachricht im Objekt 0x1003 eintragen FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt		
SendSysStatus	BOOL := FALSE	Send System-Status		
(Parameter-Nutzung optional)		TRUE: Der Systemstatus wird überprüft und bei Vorliegen eines Fehlerstatus wird dieser ins Netzwerk übertragen.		
		FALSE: Funktion wird nicht ausgeführt		

7912

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	FB ist aktiv – noch nicht bearbeitet	
39	27	kein Objekt 1001 ₁₆ in der Konfiguration	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

5.2.4 Bausteine: **SAE J1939**

Inhalt		
Bausteine:	SAE J1939 Status	140
Bausteine:	SAE J1939 Request	148
Bausteine:	SAE J1939 Empfangen	151
Bausteine:	SAE J1939 Senden	156
Bausteine:	SAE J1939 Diagnose	164
	, and the second	227

Für SAE J1939 stellt **ifm electronic** eine Reihe von Bausteinen zur Verfügung, die im Folgenden erklärt werden.

Bausteine: SAE J1939 Status


Inhalt			
J1939 ENA	\BLE	 	41
	TDABYNAME		43
	ИЕ		45
	ATUS		47
_			1507

J1939 ENABLE

7641

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7642

Zur Initialisierung des J1939-Stack wird J1939_ENABLE auf TRUE=1 gesetzt.

- > Dieser FB startet auch die Soft-I/Os aus der CFG-Datei.
- > Eine andere Baudrate wird nur übernommen, wenn CAN_ENABLE nicht bereits aufgerufen wurde.

ACE = Address Claiming Enable = Freigabe Adressanforderung:

- Wenn ein ifm-Controller via J1939 mit nur einem Motorsteuergerät kommuniziert: dann ACE = FALSE setzen.
- Wenn jedoch mehrere Motorsteuergeräte am selben Bus arbeiten: dann ACE = TRUE setzen.
 In diesem Fall müssen die Motorsteuergeräte das Address Claiming auch unterstützen! Andernfalls riskieren Sie Adress-Überschneidungen mit nachfolgendem Systemausfall.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE BOOL := FALSE TRUE: J1939-Kanal freigeben Ace=TRUE: Adressanforderung erfolgt FALSE: J1939-Kanal sperren		Ace=TRUE: Adressanforderung erfolgt	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
BaudRate (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 250	Baudrate [kBit/s] zulässige Werte: 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1 000	
PreferredAddress (Parameter-Nutzung optional)	BYTE = 252	Bevorzugte Quell-Adresse	
Ace (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := TRUE	Address Claiming Enable = Freigabe Adressanforderung TRUE: Adressanforderung freigegeben (Steuergerät ist selbst-konfigurierend) FALSE: Keine Adressanforderung	

8542

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
9	09	CAN ist nicht aktiv
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

J1939 GETDABYNAME


7664

= Get Destination Arbitrary Name

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7665

Über J1939_GETDABYNAME lässt sich anhand der Namensinformation die Ziel-Adresse eines oder mehrerer anderer Teilnehmer bestimmen.

- Wird an den optionalen Eingängen ein bestimmter Wert angelegt:
 ⇒ in der Ergebnisliste erscheinen nur die Teilnehmer, die diesen Wert besitzen.
- Wird an den optionalen Eingängen kein oder der voreingestellte Wert eingestellt:
 ⇒ bei der Filterung der Liste wird auf diesen Eintrag nicht geachtet.

Parameter der Eingänge

7667

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
IndustryGroup (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Industry-Group = Industriegruppe des Geräts zulässige Werte = 07 255 = 0xFF = Filter für alle	
VehicleSystemInstance (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Instanz des Fahrzeugsystems zulässige Werte = 015 = 0x000x0F 255 = 0xFF = Filter für alle	
VehicleSystem (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Fahrzeugsystem zulässige Werte = 0127 = 0x000x7F 255 = 0xFF = Filter für alle	
nFunction (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 0xFFFF	Funktionsnummer des Geräts zulässige Werte = 0255 = 0x00000x00FF 65 535 = 0xFFFF = Filter für alle	
FunctionInstance (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Instanz der Funktion zulässige Werte = 031 = 0x000x1F 255 = 0xFF = Filter für alle	
ECUInstance (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Instanz des Steuergeräts zulässige Werte = 07 255 = 0xFF = Filter für alle	
ManufacturerCode (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 0xFFFF	Hersteller-Code (muss bei SAE beantragt werden) zulässige Werte = 02047 (2 ¹¹ -1) = 0x00000x07FF 65 535 = 0xFFFF = Filter für alle	
IdentityNumber (Parameter-Nutzung optional)	DWORD := 0xFFFF FFFF	Seriennummer des Geräts (sollte nicht überschrieben werden) zulässige Werte = 02047 (2 ¹¹ -1) 4 294 967 295 = 0xFFFF FFFF = Filter für alle	

Parameter der Ausgänge

7668

Parameter	Datentyp	Beschreibung
DA	ARRAY [0254] OF BYTE	Liste mit den gefundenen Teilnehmern 255 = Teilnehmer mit dieser Nummer nicht gefunden
NUMBER	ВҮТЕ	Anzahl der gefundenen Busteilnehmer
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


0	J	
dez W	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

J1939 NAME

7646

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7648

Mit J1939_NAME kann dem Gerät ein Name gegeben werden, mit dem es sich im Netzwerk identifiziert.

Voreingestellt wird der Name der ifm verwendet.

Der Anwender hat die folgenden Möglichkeiten, den Namen des Gerätes zu ändern:

- ▶ die Informationen aus der CFG-Datei verwenden oder
- ▶ die gewünschten Daten mittels J1939_NAME überschreiben.
- Wird an den optionalen Eingängen kein oder der voreingestellte Wert eingestellt:
 ⇒ der voreingestellte Wert wird nicht überschrieben.

Die folgende Aufstellung zeigt die Zusammensetzung der 64-Bit-NAME-Information entsprechend SAE J1939-81:

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
Arbitrary Address Capable	1 Bit	beliebige Adresse verfügbar	
Industry Group	3 Bit	Industriegruppe des Geräts	
Vehicle System Instance	4 Bit	Instanz des Fahrzeugsystems	
Vehicle System	7 Bit	Fahrzeugsystem	
reserved	1 Bit	reserviert	
Function	8 Bit	Funktion des Geräts	
Function Instance	5 Bit	Instanz der Funktion	
ECU Instance	3 Bit	Instanz der Steuerung	
Manufacturer Code	11 Bit	Hersteller-Code (muss bei SAE beantragt werden)	
Identify Number 21 Bit		Seriennummer des Geräts (sollte nicht überschrieben werden)	

Tabelle: Zusammensetzung der 64-Bit-NAME-Information entsprechend SAE J1939-81

Parameter der Eingänge

7652

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: beliebige Adresse verfügbar FALSE: feste Adresse	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
IndustryGroup (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Industry-Group = Industriegruppe des Geräts zulässige Werte = 07 255 = 0xFF = Filter für alle	
VehicleSystemInstance (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Instanz des Fahrzeugsystems zulässige Werte = 015 = 0x000x0F 255 = 0xFF = Filter für alle	
VehicleSystem (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Fahrzeugsystem zulässige Werte = 0127 = 0x000x7F 255 = 0xFF = Filter für alle	
nFunction (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 0xFFFF	Funktionsnummer des Geräts zulässige Werte = 0255 = 0x00000x00FF 65 535 = 0xFFFF = Filter für alle	
FunctionInstance (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Instanz der Funktion zulässige Werte = 031 = 0x000x1F 255 = 0xFF = Filter für alle	
ECUInstance (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 0xFF	Instanz des Steuergeräts zulässige Werte = 07 255 = 0xFF = Filter für alle	
ManufacturerCode (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 0xFFFF	Hersteller-Code (muss bei SAE beantragt werden) zulässige Werte = 02047 (2 ¹¹ -1) = 0x00000x07FF 65 535 = 0xFFFF = Filter für alle	
IdentityNumber (Parameter-Nutzung optional)	DWORD := 0xFFFF FFFF	Seriennummer des Geräts (sollte nicht überschrieben werden) zulässige Werte = 02047 (2 ¹¹ -1) 4 294 967 295 = 0xFFFF FFFF = Filter für alle	

Parameter der Ausgänge

7661

Parameter	Datentyp Beschreibung	
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


Wert dez hex Beschreibung			
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	Funktionsbaustein ist aktiv	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

J1939_STATUS

7670

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7672

Mit J1939_STATUS können relevante Informationen zum J1939-Stack zurückgelesen werden.

Parameter der Eingänge

7673

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	

Parameter der Ausgänge

7674

Parameter	Datentyp	Beschreibung
SA	BYTE	aktuelle Quell-Adresse (z.B. nach Adress-Claiming)
CYCLIC	WORD	Anzahl der zyklischen Nachrichten
TIMEOUT	BYTE	Quell-Adresse des Knotens, der Daten für Prozessabbild nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt hat 255 = 0xFF = alle Knoten haben rechtzeitig gesendet
VERSION	DWORD	Version der ifm-CAN-Stack-Bibliothek
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Protokoll ist aktiv
2	02	Protokoll ist inaktiv
3	03	Source-Adresse angefordert
4	04	Adresse verloren
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: SAE J1939 Request

Inhalt		
J1939 SPI	EC REQ	 149
J1939_SPE	EC_REQ_MULTI	 150
		15079

J1939_SPEC_REQ

15023

= J1939 Specific Request

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

		J1939_SPEC_REQ	
_	EXECUTE	PRIO	\vdash
_	CHANNEL	LEN	\vdash
_	PGN	DATA	\vdash
_	DA	RESULT	\vdash

Beschreibung

15026

J1939_SPECIFIC_REQUEST fragt eine spezifizierte Nachricht bei einer anderen Steuerung an und empfängt sie.

Beim Request einer Multiframe-Nachricht:

- der FB gibt die ersten 8 Bytes der Daten aus
- RESULT zeigt einen Fehler an

Parameter der Eingänge

15028

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen	
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
PGN	DWORD	PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer zulässig = 1??? = 0x000000010x???	
DA	BYTE	J1939-Adresse des angefragten Geräts	

Parameter der Ausgänge

15029

Parameter	Datentyp	Beschreibung
PRIO BYTE Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07		
LEN	WORD	Anzahl der empfangenen Bytes (08)
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
RESULT	BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist aktiv – noch keine Daten empfangen	
64	40	Fehler: Multiframe empfangen	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

J1939_SPEC_REQ_MULTI

15033

= J1939 Specific Request Multiframe Message Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB) Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

		J1939_SPEC_REQ_MULTI		
	EXECUTE		PRIO	\vdash
_	CHANNEL		LEN	\vdash
_	PGN		DATA	\vdash
	DA		RESULT	\vdash

Beschreibung

15036

J1939_SPECIFIC_REQUEST fragt eine spezifizierte Multiframe-Nachricht bei einer anderen Steuerung an und empfängt sie.

Parameter der Eingänge

15037

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen	
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
PGN	DWORD	PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer zulässig = 1??? = 0x000000010x???	
DA	BYTE	J1939-Adresse des angefragten Geräts	

Parameter der Ausgänge

15038

Parameter		Datentyp	Beschreibung
PRIO	4	ВҮТЕ	Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07
LEN		WORD	Anzahl der zu übertragenden Daten-Bytes zulässig = 11 785 = 0x00010x06F9
DATA	3	ARRAY [01784] OF BYTE	Empfangene Daten (11785 Bytes)
RESULT		BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex		Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist aktiv – noch keine Daten empfangen	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

Bausteine: SAE J1939 Empfangen

Inhalt		
J1939 RX		 152
_	FIFO	
		155
		1508

J1939_RX

7724

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7725

J1939_RX ist die einfachste Methode zum Empfangen von Single-Frame-Nachrichten. Es wird die zuletzt auf dem CAN-Bus gelesene Nachricht zurückgegeben.

Parameter der Eingänge

7726

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
PGN	DWORD	PGN = P arameter G roup N umber = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF	

Die PGN = 0 wird nicht verwendet.

Parameter der Ausgänge

7727

Parameter		Datentyp	Beschreibung
SA	4	BYTE	Source Address des Senders
PRIO	4	ВҮТЕ	Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07
LEN	,(WORD	Anzahl der empfangenen Bytes (08)
DATA		ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
RESULT	G	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

W dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

J1939_RX_FIFO


7732

= J1939 RX with FIFO

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7733

J1939_RX_FIFO ermöglicht es, alle spezifizierten Nachrichten zu empfangen und nacheinander aus einem FIFO zu lesen.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
PGN	DWORD	PGN = P arameter G roup N umber = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF

Die PGN = 0 wird nicht verwendet.

7735

Parameter	Datentyp	Beschreibung
SA	ВҮТЕ	Source Address des Senders
PRIO	ВҮТЕ	Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07
LEN	BYTE	Anzahl der empfangenen Bytes (08)
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	empfangene Daten (18 Bytes)
MORE_DATA_AVAILABLE	BOOL	TRUE: weitere empfangene Daten im FiFo vorhanden FALSE: keine weiteren Daten im FiFo vorhanden
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	Wert dez hex Beschreibung		
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
5	05	FB ist aktiv – noch keine Daten empfangen	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren	

J1939_RX_MULTI

7736

= J1939 RX Multiframe Message

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7741

Mit J1939_RX_MULTI ist der Empfang von Multiframe-Nachrichten möglich.

Parameter der Eingänge

7743

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	ВУТЕ	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
PGN	DWORD	PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF	

Die PGN = 0 wird nicht verwendet.

Parameter der Ausgänge

7744

Parameter	Datentyp	Beschreibung
SA	BYTE	Source Address des Senders
PRIO	ВУТЕ	Nachrichten-Prioritätin der PDU (Parameter Data Unit) zulässig = 07
LEN	WORD	Anzahl der empfangenen Bytes zulässige Werte = 0000 00000000 06F9 ₁₆ = 01 785 ₁₀
DATA	ARRAY [01784] OF BYTE	Empfangene Daten (11785 Bytes)
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

W dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
5	05	FB ist aktiv – noch keine Daten empfangen
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: SAE J1939 Senden

Inhalt		
J1939 TX		157
	ENH	
J1939 TX	_ENH_CYCLIC1	160
	_ENH_MULTI1	
		1508

J1939_TX

7688

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7689

J1939_TX ist die einfachste Methode zum Versenden von Single-Frame-Nachrichten.

Parameter der Eingänge

7690

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen
		FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
DA	BYTE := 249	DA = D estination A ddress = Zieladresse der ECU PGN > 61139: Parameter DA wird ignoriert
PGN	DWORD	PGN = P arameter G roup N umber = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)

Parameter der Ausgänge

7693

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren

J1939_TX_ENH


7696

= J1939 TX enhanced

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7697

Zusätzliche Einstellmöglichkeiten bietet J1939_TX_ENH (für: enhanced) für Single-Frame-Nachrichten:

- Sende-Priorität
- Datenlänge

Multi-Frame Nachrichten → J1939_TX_ENH_MULTI (→ Seite 162).

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen
		FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
DA	BYTE := 249	DA = D estination A ddress = Zieladresse der ECU PGN > 61139: Parameter DA wird ignoriert
Prio (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 3	Nachrichten-Priorität zulässige Werte = 07
PGN	DWORD	PGN = P arameter G roup N umber = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF
Len (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 8	Anzahl der zu sendenden Bytes zulässige Werte = 08
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)

7969

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich
250	FA	Fehler: FiFo ist voll – Daten wurden verloren

J1939_TX_ENH_CYCLIC


7716

= J1939 TX enhanced Cyclic

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7718

J1939_TX_ENH_CYCLIC dient dem zyklischen Versand von CAN-Nachrichten.

Der FB entspricht ansonsten J1939_TX_ENH (→ Seite 158).

Mit dem Parameter PERIOD die Periodendauer einstellen.

Line zu kurze Periodendauer kann zu einer hohen Buslast führen! Die Buslast kann das Verhalten des Gesamtsystems beinträchtigen.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
DA	BYTE := 249	DA = D estination A ddress = Zieladresse der ECU PGN > 61139: Parameter DA wird ignoriert
Prio (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 3	Nachrichten-Priorität zulässige Werte = 07
PGN	DWORD	PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF
Len (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 8	Anzahl der zu sendenden Bytes zulässige Werte = 08
DATA	ARRAY [07] OF BYTE	zu sendende Daten (18 Bytes)
PERIOD	TIME	Periodendauer

7720

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
8	80	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

J1939_TX_ENH_MULTI

7699

= J1939 TX enhanced Multiframe Message
Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7705

Die Übertragung von Multi-Frame-Nachrichten erfolgt mit J1939_TX_ENH_MULTI.

Der FB entspricht J1939_TX_ENH (→ Seite 158). Zusätzlich kann hier bestimmt werden, ob die Übertragung als BAM (Broadcast Announce Message) erfolgen soll.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet	
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät	
DA	BYTE := 249	DA = D estination A ddress = Zieladresse der ECU PGN > 61139: Parameter DA wird ignoriert	
Prio (Parameter-Nutzung optional)	BYTE := 3	Nachrichten-Priorität zulässige Werte = 07	
PGN	DWORD	PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer zulässig = 0262 143 = 0x000000000x0003FFFF	
Len (Parameter-Nutzung optional)	WORD := 8	Anzahl der zu übertragenden Daten-Bytes zulässig = 11 785 = 0x00010x06F9	
DATA	ARRAY [01784] OF BYTE	Zu sendende Daten (11785 Bytes)	
Bam (Parameter-Nutzung optional)	BOOL := FALSE	BAM = Broadcast Announce Message = Nachricht an alle Teilnehmer TRUE: Multi-Frame-Übertragung als BAM Nachricht an alle Teilnehmer FALSE: automatisch; Nachricht nur an Zieladresse	

7714

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
8	08	Funktionsbaustein ist noch nicht ausgeführt
65	41	Fehler: senden ist nicht möglich
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

Bausteine: SAE J1939 Diagnose

Inhalt		
J1939 DM	1RX	165
	1TX	
J1939 DM	1TX_CFG	170
	3TX	
_		1508

J1939_DM1RX


1497

= J1939 Diagnostic Message 1 RX

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

7761

J1939_RX_DM1 empfängt Diagnosemeldungen DM1 oder DM2 von anderen ECUs.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung		
ENABLE	BOOL := FALSE	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert		
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät		
DA	ВУТЕ	DA = Destination Address = Zieladresse der ECU, von der die DTCs geholt werden sollen. DA = 254: DTCs aus Gerät selbst lesen		
ACTIVE	BOOL	TRUE: aktive DTCs (DM1) lesen FALSE: davor aktive DTCs (DM2) lesen		

14980

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
REDSTOPLAMP	BOOL	Rote Stopp-Lampe (nur für ältere Projekte) TRUE: EIN FALSE: AUS	
AMBERWARNINGLAMP	BOOL	Gelbe Warn-Lampe (nur für ältere Projekte) TRUE: EIN FALSE: AUS	
PROTECTLAMP	BOOL	Schutz-Lampe (nur für ältere Projekte) TRUE: EIN FALSE: AUS	
NUMBER	BYTE	Anzahl der empfangenen DTCs (08)	
SPN	WORD	Suspect Parameter Number	
FMI	ВУТЕ	Failure-Mode-Indicator zulässige Werte = 031 = 0x000x1F	
SPN_CM	BOOL	Conversion Method	
OC	BYTE	Occurrence Count = Ereigniszähler	
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)	
MIL_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Fehlfunktion-Anzeigelampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken	
REDSTOPLAMP_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Rote Stopp-Lampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken	
AMBERWARNINGLAMP_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Gelbe Warnlampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken	
PROTECTLAMP_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Schutz-Lampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken	

dez	Wert lez hex	
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
8	08	FB ist aktiv – keine Daten wurden empfangen
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

J1939_DM1TX

14993

= J1939 Diagnostic Message 1 TX

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

	J1939_DM1TX	
	EXECUTE	RESULT
_	CHANNEL	
	ACTIVE	
_	REDSTOPLAMP	
_	AMBERWARNINGLAMP	
_	PROTECTLAMP	
_	SPN	
_	FMI	
	SPN_CM	
_	MIL_FC	
_	REDSTOPLAMP_FC	
	AMBERWARNINGLAMP_FC	
_	PROTECTLAMP_FC	

Beschreibung

7747

Mit J1939_TX_DM1 (DM = **D**iagnostic-**M**essage) kann die Steuerung nur eine aktive Fehlermeldung an den CAN-Stack übergeben.

- > Diese Meldung wird in die Hardware-Konfiguration gesichert
- > Meldung wird als aktiv markiert und sekündlich als DM1 gesendet.
- Falls der Fehler bereits auftrat, wird der Ereignis-Zähler inkrementiert.
 - ① Der Ereignis-Zähler wird vom CAN-Stack verwaltet.
- > Es erfolgt eine ODER-Verknüpfung aller Bits der Trouble-Codes. Sobald in einem der Trouble-Codes ein Bit gesetzt ist, ist es auch im Lampenstatus gesetzt.

Sobald eine Anfrage nach DM2 kommt, kann der CAN-Stack die entsprechenden Informationen aus der Hardware-Konfiguration auslesen und versenden.

> Bei Eintreffen einer DM3-Nachricht werden alle nicht aktiven Fehler im Fehlerspeicher in der Hardware-Konfiguration gelöscht.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen sonst: Baustein nicht aktiv
		ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
ACTIVE	BOOL	TRUE: DTC ist aktiv Wird zyklisch (1x je Sekunde) als DM1 gesendet FALSE: DTC ist nicht mehr aktiv Wird in der Hardware-Konfiguration gesichert Wird bei Anfrage als DM2 gesendet
REDSTOPLAMP	BOOL	Rote Stopp-Lampe (nur für ältere Projekte) TRUE: EIN FALSE: AUS
AMBERWARNINGLAMP	BOOL	Gelbe Warn-Lampe (nur für ältere Projekte) TRUE: EIN FALSE: AUS
PROTECTLAMP	BOOL	Schutz-Lampe (nur für ältere Projekte) TRUE: EIN FALSE: AUS
SPN	WORD	Suspect Parameter Number
FMI	ВУТЕ	Failure-Mode-Indicator zulässige Werte = 031 = 0x000x1F
SPN_CM	BOOL	Conversion Method
MIL_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Fehlfunktion-Anzeigelampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken
REDSTOPLAMP_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Rote Stopp-Lampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken
AMBERWARNINGLAMP_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Gelbe Warnlampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken
PROTECTLAMP_FC	ВУТЕ	Status der elektronischen Komponente: Schutz-Lampe Status und Blink-Code: 0 = Aus 1 = Ein 2 = langsam blinken 3 = schnell blinken

7750

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Daten wurden in Fehlerspeicher aktiv gekennzeichnet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

J1939 DM1TX CFG

15424

= J1939 Diagnostic Message 1 TX configurable

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_V02.00.02.LIB oder höher

Symbol in CODESYS:

		J1939_DM1TX_CFG		
_	ENABLE		RESULT	\vdash
_	CHANNEL			
_	MODE			

Beschreibung

15426

Ab Laufzeitsystem V03.00.03 sendet der CAN-Stack automatisch sekündliche DM1-Nachrichten, sobald der FB **J1939_ENABLE** (\rightarrow Seite <u>141</u>) für das betreffende CAN-Interface aufgerufen wurde.

► Den FB J1939_DM1TX_CFG nutzen, wenn dieses automatische, zyklische Senden von DM1-Nachrichten des CAN-Stacks nicht gewünscht ist.

Folgende Modi für die zyklische Sendung von DM1-Nachrichten stehen mit dem FB zur Verfügung:

MODE = 0 (voreingestellt)	Der CAN-Stack sendet normkonform, sekündlich DM1 "zero active faults"-Nachrichten. Manuelles Senden von DM1-Nachrichten über den FB <i>J</i> 1939_ <i>DM1TX</i> (→ Seite <u>167</u>) ist möglich.
MODE = 1	Der CAN-Stack sendet keine zyklischen DM1 "zero active faults"-Nachrichten. Auf DM2-Anfragen wird automatisch geantwortet. manuelles Senden von DM1-Nachrichten über den FB J1939_DM1TX (→ Seite 167) ist möglich.
MODE = 2	Der CAN-Stack sendet keine zyklischen DM1 "zero active faults"-Nachrichten Der CAN-Stack sendet auch keine automatische Antwort auf DM2-Anfragen.

Parameter der Eingänge

15427

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
MODE	BYTE := 0	Betriebsart des Bausteins zulässig = 02 (→ Beschreibung des FBs)

Parameter der Ausgänge

15429

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	/ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich	

J1939 DM3TX

15002

= J1939 Diagnostic Message 3 TX

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_J1939_NT_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

15004

J1939_DM3TX (DM = **D**iagnostic-**M**essage) ermöglicht das Löschen der inaktiven DTCs auf einem anderen Gerät.

> Bei Eintreffen einer DM3-Nachricht werden alle nicht aktiven Fehler im Fehlerspeicher in der Hardware-Konfiguration gelöscht.

Parameter der Eingänge

15006

Parameter	Datentyp	Beschreibung
EXECUTE	BOOL := FALSE	FALSE ⇒ TRUE (Flanke): Baustein einmalig ausführen
		sonst: Baustein nicht aktiv ein bereits gestarteter Baustein wird abgearbeitet
CHANNEL	BYTE	CAN-Schnittstelle (1n) je nach Gerät
DA	ВУТЕ	DA = D estination A ddress = Zieladresse der ECU, auf der die DTCs gelöscht werden sollen. DA = 254: DTCs (DM2) im Gerät selbst löschen

Parameter der Ausgänge

15008

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet
242	F2	Fehler: Einstellung ist nicht möglich

5.2.5 Bausteine: Eingangswerte verarbeiten

Inhait	
FASTCOUNT	
INC ENCODER	
INPUT	
PERIOD	
	130

Hier zeigen wir Ihnen ifm-Funktionsbausteine zum Lesen und Verarbeiten der analogen oder binären Signale am Geräte-Eingang.

FASTCOUNT


8112

= Fast Count

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8114

FASTCOUNT arbeitet als Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse (bis 30 kHz). Dieser FB erfasst Impulse an den schnellen Eingangskanälen (→ Datenblatt).

Uberlauf oder Unterlauf des Zählerwerts wird nicht erkannt.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert
CHANNEL	ВУТЕ	Nummer des schnellen Eingangskanals (1215) 1215 für die Eingänge IN12IN15
MODE	BYTE	Betriebsart des Bausteins: 0 = 0x00 = Zähler stoppen 21 = 0x15 = Aufwärts-Zähler 22 = 0x16 = Abwärts-Zähler
PRESET_VALUE	DWORD	Zähler-Startwert
PRESET	BOOL	TRUE (nur 1 Zyklus lang): Zähler-Startwert PRESET_VALUE laden FALSE: Zähler ist aktiv

8116

Parameter	Datentyp	Beschreibung
VALUE	DWORD	Ausgabewert
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig
132	84	Moduseinstellung ist ungültig

INC ENCODER


8134

= Incremental Encoder

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR2530 Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8135

INC_ENCODER organisiert Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern. Immer zwei Frequenzeingänge bilden das Eingangspaar, das mit dem FB ausgewertet wird. Zulässige Eingangsfrequenz = 0...1 000 Hz


Über den PRESET_VALUE kann der Zähler auf einen Voreinstellwert gesetzt werden. Der Wert wird übernommen, wenn PRESET auf TRUE gesetzt wird. Anschließend muss PRESET wieder auf FALSE gesetzt werden, damit der Zähler wieder aktiv wird.

Am Ausgang VALUE steht der aktuelle Zählerstand an. Die Ausgänge UP und DOWN zeigen die letzte Zählrichtung des Zählers an. Die Ausgänge sind dann TRUE, wenn der Zähler in die entsprechende Richtung gezählt hat. Wurde der Drehgeber seit dem letzten Aufruf des Bausteins nicht verändert, sind beide Ausgänge FALSE.

Am Eingang RESOLUTION kann die Auflösung des Drehgebers vervielfacht ausgewertet werden: 1 = normale Auflösung (-536 870 912...536 870 911, identisch mit der Auflösung des Drehgebers),

- 2 = Auflösung doppelt auswerten (-1 073 741 824...1 073 741 823),
- 4 = Auflösung 4-fach auswerten (-2 147 483 648...2 147 483 647).

Alle anderen Werte an diesem Eingang bedeuten normale Auflösung.



Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert
CHANNEL	ВУТЕ	Nummer des Eingangskanal-Paares (12/14): 12 = Kanalpaar 0 = Eingänge I12 + I13 14 = Kanalpaar 1 = Eingänge I14 + I15
PRESET_VALUE	DINT	Zähler-Startwert
PRESET	BOOL	TRUE (nur 1 Zyklus lang): Zähler-Startwert PRESET_VALUE laden FALSE: Zähler ist aktiv
RESOLUTION	ВУТЕ	Auswertung der Drehgeber-Auflösung: 01 = zählt bei jeder vierten Flanke (= Auflösung des Drehgebers) 02 = zählt bei jeder zweiten Flanke 04 = zählt bei jeder steigenden und fallenden Flanke Alle anderen Werte zählen wie "01".

8138

Parameter	Datentyp	Beschreibung
VALUE	DINT	wenn RESOLUTION = 1: VALUE = -536 870 912536 870 911 (= ½ Bereich von DINT) wenn RESOLUTION = 2: VALUE = -1 073 741 8241 073 741 823 (= ½ Bereich von DINT) wenn RESOLUTION = 4: VALUE = -2 147 483 6482 147 483 647 (= Bereich von DINT)
UP	BOOL	TRUE: Zähler zählte im letzten Zyklus aufwärts FALSE: Zähler zählte im letzten Zyklus nicht aufwärts
DOWN	BOOL	TRUE: Zähler zählte im letzten Zyklus abwärts FALSE: Zähler zählte im letzten Zyklus nicht abwärts
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


W	ert I hex	Beschreibung
uez	l liex	-
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig
138	8A	Auflösungseinstellung ist ungültig

INPUT

8103

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

16650

INPUT weist einem Eingangskanal eine Betriebsart zu (\rightarrow Datenblatt). Der FB ermöglicht die Zustandserfassung am gewählten Kanal.

Die Messung und der Ausgangswert resultieren aus der über MODE angegebenen Betriebsart:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal
- analoger Eingang 0...20 mA
- analoger Eingang 0...10 V
- analoger Eingang 0...32 V
- analoger Eingang ratiometrisch 0...32 V
- analoger Eingang Widerstandsmessung 16...30 000 Ω

Im laufenden Betrieb sollte die Betriebsart nicht geändert werden.

Die Analogwerte werden normiert ausgegeben.

Parameter der Eingänge

Parameter	Datentyp	Beschreibung	
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert	
CHANNEL	BYTE	Nummer des Eingangskanals (015) 015 für die Eingänge IN00IN15	
MODE	BYTE	Betriebsart des Eingangskanals:	
		0 = 0x00 Aus	
		1 = 0x01 (nur für binär ausgewertete Eingänge) Binäreingang, plus-schaltend (BL)	
		3 = 0x03 Spannungseingang 010 000 r	ηV
		6 = 0x06 Spannungseingang, ratiometrisch 01 000 %	
		7 = 0x07 Stromeingang 020 000 µ	AL
		9 = 0x09 Spannungseingang 032 000 r	ηV
		10 = 0x0A (nur für analog ausgewertete Eingänge) Binäreingang, plus-schaltend (BL)	
		(nur für analog ausgewertete Eingänge) Binäreingang, plus-schaltend (BL) mit Diagnose (Namur)	
		12 = 0x0C Binäreingang, minus-schaltend (BH)	
	3	18 = 0x12 Widerstandseingang 163 600 9 ab HW-Star AD: 1630 000	nd
FILTER	ВУТЕ	Filter für die Messung am Eingang: zulässig = 08 empfohlen = 4 → Kapitel Software-Filter der Eingänge konfigurieren (→ Seite	e <u>49</u>)

8106

Parameter	Datentyp	Beschreibung
VALUE	WORD	aktueller Wert oder Zustand des Eingangskanals
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

•	•	
dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig
132	84	Moduseinstellung ist ungültig
136	88	Filtereinstellung ist ungültig
141	8D	Leiterbruch ist aufgetreten
142	8E	Schluss gegen Versorgung ist aufgetreten
144	90	Strom am Eingang ist zu hoch

PERIOD

8122

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:

				ı
		PERIOD		
	ENABLE		VALUE_CYCLE	⊢
_	CHANNEL		VALUE_FREQ	\vdash
_	MODE		VALUE_TIME	\vdash
_	PERIODS		VALUE_RATIO	\vdash
_	TIMEBASE		RESULT	H

Beschreibung

15850

PERIOD misst die Frequenz in [Hz] oder die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs] oder die Phasenverschiebung in [°] am angegebenen Kanal, je nach eingestellter Betriebsart:

MC dez	DDE hex	Beschreibung
0	00	keine Messung
14	0E	Frequenzmessung Die positiven Flanken über eine bestimmte Zeit zählen.
19	13	Periodendauermessung (besser ersetzen durch MODE = 20!) Den Zeitabstand zwischen zwei positiven Flanken messen. Den Mittelwert über eine bestimmte Anzahl von Perioden angeben.
20	14	Periodendauer- und Ratiomessung Den Zeitabstand zwischen zwei positiven Flanken messen. Den Mittelwert über eine bestimmte Anzahl von Perioden angeben.
25	19	(ab LZS-Version 03.02.zz) Phasenverschiebung (0359°) zwischen Kanal A und Kanal B eines Eingangssignalpaars (Mittelung nur sinnvoll, wenn keine großen Sprünge > 179° im System auftreten können)

Im laufenden Betrieb sollte die Betriebsart nicht geändert werden.

Falls MODE=19 oder MODE=20 oder MODE=25: Zulässige Eingangsfrequenz = 0,1...3 000 Hz. Bei zu hoher Belastung kann die Zykluszeit unzulässig lang werden. → Kapitel Leistungsgrenzen des Geräts (→ Seite 36)

Parameter der Eingänge

17816

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert
CHANNEL	ВУТЕ	(MODE =14 / 19 / 20) Nummer des schnellen Eingangskanals (1215) 1215 für die Eingänge IN12IN15 (MODE = 25) Nummer des schnellen Eingangs-A-Kanals (12 / 14) 12 / 14 für die Eingänge IN12 / IN14 B-Kanal = A-Kanal + 1
MODE	вуте	Betriebsart des Bausteins: 0 = 0x00 = keine Messung 14 = 0x0E = Frequenzmessung 19 = 0x13 = Periodendauermessung 20 = 0x14 = Periodendauer- und Ratiomessung 25 = 0x19 = Phasenverschiebung zweier Eingangssignale
PERIODS	ВУТЕ	Anzahl der Perioden, über die gemittelt wird (14) • wenn MODE = 14 / 19 / 20 ⇒ arithmetisch mitteln • wenn MODE = 25 ⇒ geometrisch mitteln • wenn PERIODS = 1 ⇒ keine Mittelung
TIMEBASE	TIME	(nur relevant bei MODE = 14) Zeitdauer zum Zählen der Flanken in [ms] zulässige Werte = 12 000

Parameter der Ausgänge

8125

Parameter	Datentyp	Beschreibung
VALUE_CYCLE	DWORD	(MODE = 14 / 19 / 20) Zykluszeit in [µs] am Eingang (MODE = 25) Zykluszeit in [µs] am Kanal A des Eingangspaars
VALUE_FREQ	REAL	(MODE = 14 / 19 / 20) Frequenz der erfassten Perioden in [Hz] am Eingang (MODE = 25) Frequenz der erfassten Perioden in [Hz] am Kanal A des Eingangspaars
VALUE_TIME	TIME	(MODE = 14) Wert = 0 (nicht erfasst) (MODE = 19 / 20) Verstrichene Zeit seit der letzten positiven Flanke (MODE = 25) Verstrichene Zeit seit der letzten gültigen Messung
VALUE_RATIO	WORD	(MODE = 14) Wert = 0 (nicht erfasst) (MODE = 19 / 20) Puls-/Pause-Verhältnis des Eingangssignals in [‰] (MODE = 25) Phasenverschiebung in [°]
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

magnana — gaarnaa ran ran a a a a a .		
Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig
132	84	Moduseinstellung ist ungültig
137	89	Wert für PERIODS oder TIMEBASE ist ungültig
146	92	Periodendauer zu groß Bei MODE=25 auch: fehlende Flanken auf Eingangskanal B

5.2.6 Bausteine: Ausgangsfunktionen

Inhalt		
CURRENT_CONTROL	18	5
OUTPUT		7
PWM1000	18	9
	150 104	

Für dieses Gerät können Sie die Funktionsweise von einigen oder von allen Ausgängen einstellen. Hier zeigen wir Ihnen geeignete Bausteine dazu.

ifm-Bausteine für das Gerät CR2530


ifm-Funktionselemente

CURRENT CONTROL

8082

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB) Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm CR2530 Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8086

CURRENT CONTROL arbeitet als Stromregler für die PWMi-Ausgänge.

Der Regler regelt in Abhängigkeit der Periodendauer des PWM-Signals. Die beiden Anstellparameter KI und KP repräsentieren den Integral- und den Proportional-Anteil des Reglers.

- Zur Ermittlung der besten Einstellung des Reglers bietet sich als Startwert an, KI=50 und KP=50 zu setzen. Je nach gewünschtem Reglerverhalten können die Werte schrittweise vergrößert (Regler wird härter / schneller) oder verkleinert (Regler wird schwächer / langsamer) werden.
- Bei Sollwert DESIRED CURRENT=0 wird der Ausgang sofort auf 0 mA geschaltet, wobei nicht entsprechend der eingestellten Parameter auf 0 mA heruntergeregelt wird.

Der Regler verfügt über einen schnellen Ausgleichsmechanismus bei Spannungseinbrüchen der Versorgungsspannung. In Abhängigkeit der Größe des Spannungseinbruchs wird zusätzlich zum Regelverhalten des Reglers die Ratio des PWMs dementsprechend so vergrößert, dass der Regler so schnell wie möglich den Sollwert erreicht.

Je nach eingesetzter Steuerungs-Hardware ist ein unterschiedliches Teach-Verhalten zu beachten.

① HINWEIS

- Bei der Definition des Parameters DITHER VALUE darauf achten, dass das resultierende PWM-Ratio im Arbeitsbereich der Regelung zwischen 0...1000 ‰ bleibt:
 - PWM-Ratio + DITHER VALUE < 1000 % und
 - PWM-Ratio DITHER VALUE > 0 %...

Außerhalb dieses zulässigen Bereichs kann der im Parameter DESIRED CURRENT angegebene Strom nicht erreicht werden.

Bei PWM-Frequenzen unter 100 Hz und zusätzlichem Dither kann die Stromregelung die angegebene Genauigkeit (→ Datenblatt) nicht mehr erreichen.

Parameter der Eingänge

8087

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert
CHANNEL	ВУТЕ	Nummer des stromgeregelten Ausgangskanals (0/1) 01 für die Ausgänge OUT0OUT1
DESIRED_CURRENT	WORD	Stromsollwert des Ausgangs in [mA]
FREQUENCY	WORD	zulässige PWM-Frequenz am Ausgang in [Hz] zulässig = 20250 = 0x00140x00FA
DITHER_FREQUENCY	WORD	Dither-Frequenz in [Hz] Wertebereich = 0FREQUENCY / 2 FREQUENCY / DITHER_FREQUENCY muss geradzahlig sein! Alle anderen Werte erhöht der FB auf den nächst passenden Wert.
DITHER_VALUE	WORD	Spitze-Spitze-Wert des Dithers in [%] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8
KP	BYTE	Proportional-Anteil des Ausgangsignals
KI	BYTE	Integral-Anteil des Ausgangsignals

Parameter der Ausgänge

8088

Parameter	Datentyp	Beschreibung
PWM_RATIO	WORD	Zu Kontrollzwecken: Anzeige PWM-Tastverhältnis 01000 ‰
CURRENT	WORD	nur für stromregelbare Ausgänge möglich: aktueller Ausgangs-Strom in [mA]
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor
128	80	Unterspannung an VBBx
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig
131	83	Wert für DESIRED_CURRENT ist ungültig
133	85	Wert für FREQUENCY ist ungültig
134	86	Dither-Einstellung ist ungültig

OUTPUT

8078

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8079

OUTPUT weist einem Ausgangskanal eine Betriebsart zu (\rightarrow Datenblatt). Der FB ermöglicht die Zustandserfassung am gewählten Ausgangskanal.

Die Messung und der Ausgangswert resultieren aus der über MODE angegebenen Betriebsart:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion
- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit Diagnosefunktion und Protection

Im laufenden Betrieb sollte die Betriebsart nicht geändert werden.

Parameter der Eingänge

8080

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
CHANNEL	ВУТЕ	Nummer des Ausgangskanals (07) 07 für die Ausgänge OUT0OUT7
VALUE	BOOL	TRUE: Ausgang aktivieren FALSE: Ausgang deaktivieren
MODE	ВУТЕ	Betriebsart des Bausteins: 0 = 0x00 = Aus 2 = 0x02 = Binärausgang, plus-schaltend 15 = 0x0F = Binärausgang, plus-schaltend mit Diagnose 16 = 0x10 = Binärausgang, plus-schaltend mit Diagnose und Protection
FILTER	ВҮТЕ	nur für Ausgänge mit Stromrücklesung: Filter für die Messung am Ausgang: zulässig = 08 empfohlen = 4 ★ Kapitel Software-Filter der Ausgänge konfigurieren (→ Seite 54) Für Ausgänge ohne Stromrücklesung: FILTER = 0 oder: Parameter FILTER nicht belegen!

Im laufenden Betrieb sollte die Betriebsart nicht geändert werden.

Parameter der Ausgänge

808

Parameter	Datentyp	Beschreibung
OUTPUT	BOOL	TRUE: Ausgang ist aktiviert FALSE: Ausgang ist deaktiviert
CURRENT	WORD	nur für stromregelbare Ausgänge möglich: aktueller Ausgangs-Strom in [mA]
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor
128	80	Unterspannung an VBBx
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig
132	84	Moduseinstellung ist ungültig
136	88	Filtereinstellung ist ungültig
141	8D	ein Leiterbruch wurde erkannt (bei Binärausgang plus-schaltend (BH) mit Diagnose)
142	8E	ein Kurzschluss wurde erkannt (bei Binärausgang plus-schaltend (BH) mit Diagnose)
145	91	Strom am Ausgang ist zu hoch (bei Binärausgang plus-schaltend (BH) mit Diagnose und Protection)

PWM1000

8060

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8062

PWM1000 dient der Initialisierung und Parametrierung der PWM-Ausgänge.

Der FB ermöglicht eine einfache Anwendung der PWM-Funktion im Gerät. Für jeden Kanal kann jeweils eine eigene PWM-Frequenz und das Puls-Pause-Verhältnis eingestellt werden.

Die PWM-Frequenz FREQUENCY kann direkt in [Hz] und das Puls-Pause-Verhältnis VALUE in Schritten von 1 ‰ angegeben werden.

Parameter der Eingänge

8063

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert
CHANNEL	ВҮТЕ	Nummer des PWM-Ausgangskanals (07) 07 für die Ausgänge OUT0OUT7
FREQUENCY	WORD	PWM-Frequenz in [Hz] zulässig = 20250 = 0x00140x00FA
VALUE	WORD	PWM-Wert (Puls-Periode-Verhältnis) in [‰] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8 Werte > 1 000 gelten als = 1 000
DITHER_FREQUENCY	WORD	Dither-Frequenz in [Hz] Wertebereich = 0FREQUENCY / 2 FREQUENCY / DITHER_FREQUENCY muss geradzahlig sein! Alle anderen Werte erhöht der FB auf den nächst passenden Wert.
DITHER_VALUE	WORD	Spitze-Spitze-Wert des Dithers in [%] zulässig = 01 000 = 0x00000x03E8

Parameter der Ausgänge

8523

Parameter	Datentyp	Beschreibung
CURRENT	WORD	nur für stromregelbare Ausgänge möglich: aktueller Ausgangs-Strom in [mA]
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

•	•		
dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)	
3	03	Funktionsbaustein ist aktiv – es liegen noch keine gültigen Werte vor	
128	80	Unterspannung an VBBx	
130	82	Kanaleinstellung ist ungültig	
131	83	Wert für VALUE ist ungültig	
132	84	Moduseinstellung ist ungültig	
133	85	Wert für FREQUENCY ist ungültig	
134	86	Dither-Einstellung ist ungültig	

5.2.7 **Bausteine: System**

Inhalt	
FLASH_INFO	192
FLASH READ	193
GET APP INFO	194
GET HW INFO	195
GET IDENTITY	196
GET SW INFO	197
GET SW VERSION	198
MEM ERROR	199
MEMCPY	
OHC	
SET IDENTITY	
SET_LED	
SET PASSWORD	
TIMER READ US	
	15067

Hier zeigen wir Ihnen ifm-Funktionen, mit denen Sie Folgendes erreichen:
• Speicherinhalte verwalten

- Informationen von Software und Hardware lesen
- diverse Daten und Parameter setzen oder lesen

FLASH_INFO

11580

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11588

FLASH_INFO liest die Informationen aus dem User-Flash-Speicher:

- Name des Speicherbereichs (vom User vorgegeben),
- Software-Version,
- Startadresse (für einfaches Lesen mit IEC-Struktur).

Parameter der Eingänge

11589

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen
	~	FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert

Parameter der Ausgänge

11590

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NAME	STRING(24)	Name des Speicherbereichs (vom User vorgegeben)
VERSION	STRING(24)	Software-Version
START_ADDR	DWORD	Startadresse der Daten
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig	
157	9D	Software-Header ist ungültig (CRC-Fehler)	

FLASH_READ

8147

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11579

FLASH_READ ermöglicht das Lesen unterschiedlicher Datentypen direkt aus dem Flash-Speicher. Der FB liest den Inhalt ab der Adresse von SRC aus dem Flash-Speicher. Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese unter LEN angegeben sind.

- ▶ Die aus SRC + LEN resultierende Adresse muss ≤ 65 408 sein.
- Für die Zieladresse DST gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!

Parameter der Eingänge

8148

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
DST	DWORD	Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
SRC	DWORD	relative Anfangsadresse im Speicher zulässig = 065 407 = 0x0000 00000x0000 FF7F
LEN	WORD	Anzahl (≥ 1) der zu übertragenden Daten-Bytes

Parameter der Ausgänge

8152

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
152	98	unzulässiger Speicherbereich: • ungültige Quell-Adresse • ungültige Ziel-Adresse • ungültige Anzahl Bytes

GET_APP_INFO

11581

= Get Application Information

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11593

GET_APP_INFO liefert Informationen über das im Gerät gespeicherte Anwendungsprogramm:

- Name (= Dateiname des CODESYS-Projekts),
- Version (= aus CODESYS-Menü [Projekt] > [Projektinformation] > [Version]),
- eindeutige CODESYS-Build-Nummer,
- CODESYS-Build-Datum.

Parameter der Eingänge

11594

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert

Parameter der Ausgänge

11595

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NAME	STRING(24)	Name der Anwendung
VERSION	STRING(24)	Version des Anwendungsprogramms
BUILD_NUM	STRING(24)	eindeutige CODESYS-Build-Nummer (z.B.: "45")
BUILD_DATE	STRING(24)	CODESYS-Build-Datum (z.B.: "20111006123800")
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig

GET_HW_INFO


11582

= Get Hardware Information

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

1599

GET HW INFO liefert Informationen über die Hardware des Geräts:

- ifm-Artikelnummer (z.B. CR0403),
- Artikelbezeichnung,
- eindeutige Seriennummer,
- Hardware-Revision,
- Produktionsdatum.

Parameter der Eingänge

11600

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert

Parameter der Ausgänge

11601

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ORDER_NUM	STRING(24)	ifm-Artikelnummer (z.B.: CR0403)
NAME	STRING(24)	Artikelbezeichnung (z.B.: "BasicController 12/12")
SERIAL	STRING(24)	Seriennummer des Geräts (z.B.: "000045784")
REVISION	STRING(24)	Hardware-Revisionsstand des Geräts (z.B.: "V01.00.01")
MAN_DATE	STRING(24)	Herstellungsdatum des Geräts (z.B.: "20111007123800")
RESULT	ВҮТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig

GET_IDENTITY

8166

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

15411

GET_IDENTITY liest die im Gerät gespeicherte Kennung (wurde zuvor mit **SET_IDENTITY** (\rightarrow Seite <u>204</u>) gespeichert).

Parameter der Eingänge

8167

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert

Parameter der Ausgänge

8168

Parameter	Datentyp	Beschreibung
APP_IDENT	,	Kennung der Anwendung als Zeichenkette von max. 80 Zeichen, z.B.: "Crane1704"
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
155	9B	Wert konnte nicht gelesen werden

GET_SW_INFO

11583

= Get Software Information

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

11596

GET_SW_INFO liefert Informationen über die System-Software des Geräts:

- Software-Name,
- · Software-Version,
- Build-Nummer,
- Build-Datum.

Parameter der Eingänge

11597

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert

Parameter der Ausgänge

11598

Parameter	Datentyp	Beschreibung
NAME	STRING(24)	Name der System-Software (z.B.: "BasicSystem")
VERSION	STRING(24)	Version der System-Software (z.B.: "V02.00.03")
BUILD_NUM	STRING(24)	Build-Nummer der System-Software (z.B.: "45")
BUILD_DATE	STRING(24)	Build-Datum der System-Software (z.B.: "20111006123800")
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig

GET_SW_VERSION


14763

= Get Software-Version

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

14765

GET_SW_VERSION liefert die Informationen zur Software im Gerät:

- · BasicSystem-Version
- Bootloader-Version
- SIS-Version
- IEC-Anwendungsprogramm-Version
- IEC-User-Flash-Version

Parameter der Eingänge

14766

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert

Parameter der Ausgänge

14767

Parameter	Datentyp	Beschreibung
BS_VERSION	STRING(24)	Basic-System-Version
BL_VERSION	STRING(24)	Bootloader-Version
SIS_VERSION	STRING(24)	SIS-Version (SIS = S ystem I nformation S ervice)
IEC_VERSION	STRING(24)	IEC-Anwendungsprogramm-Version
USER_VERSION	STRING(24)	IEC-User-Flash-Version
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig

MEM_ERROR


14770

= Memory Error

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

14772

MEM_ERROR meldet Fehler in einigen Parametern oder im Speicher. Über entsprechende FB-Eingänge lassen sich die Speicherbereiche löschen.

Parameter der Eingänge

14773

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
RESET_RETAIN	BOOL	TRUE: Remanenten Retain-Speicher löschen FALSE: keine Änderung am Speicherinhalt
RESET_OHC	BOOL	TRUE: Remanenten OHC-Speicher löschen FALSE: keine Änderung am Speicherinhalt

Parameter der Ausgänge

14774

Parameter	Datentyp	Beschreibung
COM_ERR	BOOL	Download ID und Baudrate sind auf Voreinstellwerte gesetzt (Download-Parameter gingen verloren)
CALIB_ERR	BOOL	Kalibrierungswerte sind ungültig (analoge Eingänge, PWM-Ausgänge, Systemspannungen)
RETAIN_ERR	BOOL	Retain-Speicher ist ungültig (z.B. wegen zu starken Magnetfelds teilweise gelöscht)
OHC_ERR	BOOL	Betriebsstundenzähler OHC Werte sind ungültig (z.B. wegen zu starken Magnetfelds teilweise gelöscht)
RESULT	BYTE	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig

MEMCPY


8160

= Memory Copy

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

412

MEMCPY ermöglicht das Schreiben und Lesen unterschiedlicher Datentypen direkt in den Speicher. Der FB schreibt den Inhalt ab der Adresse von SRC an die Adresse DST.

- ► Für die Adressen SRC und DST gilt:
 - Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
- Dabei werden genau so viele Bytes übertragen, wie diese unter LEN angegeben wurden. Dadurch ist es auch möglich, genau ein Byte einer Word-Variablen zu übertragen.

Parameter der Eingänge

8162

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
DST	DWORD	Startadresse im Zielspeicher Die Adresse mit dem Operator ADR ermitteln und dem FB übergeben!
SRC	DWORD	Quell-Adresse
LEN	WORD	Anzahl der zu kopierenden Bytes SWAP_TYPE=1: LEN muss Mehrfaches von 2 sein SWAP_TYPE=2: LEN muss Mehrfaches von 4 sein
SWAP_TYPE	ВҮТЕ	Byte-Reihenfolge tauschen: 0 = kein Tausch z.B.: 1A 2B 3C 4D ⇒ 1A 2B 3C 4D 1 = 2 Bytes tauschen (WORD, INT,) z.B.: 1A 2B 3C 4D ⇒ 2B 1A 4D 3C 1 LEN muss ein Mehrfaches von 2 sein! 2 = 4 Bytes tauschen (DWORD, DINT, REAL, TIME,) z.B.: 1A 2B 3C 4D ⇒ 4D 3C 2B 1A 1 LEN muss ein Mehrfaches von 4 sein!

Parameter der Ausgänge

8163

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
152	98	unzulässiger Speicherbereich: • ungültige Quell-Adresse • ungültige Ziel-Adresse • ungültige Anzahl Bytes
156	9C	unzulässige Werte: • ungültiger Wert für SWAP_TYPE • LEN passt nicht zu SWAP_TYPE

OHC


14777

= Operating Hours Counter

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

14778

OHC bietet 4 universell verwendbare Betriebsstundenzähler. Aber bei Hardware-Stand < AD: nur 2 Betriebsstundenzähler möglich.

Gültiger Zählbereich: 0:00...4 294 967 295:59 Stunden (= 490 293 Jahre, 25 Tage, 15 Stunden)

I Falls Hardware-Stand des Geräts < AD:

Den Speicherbereich für OHC einmalig zurücksetzen:

- ► Im FB MEM_ERROR (→ Seite 199) den Eingang RESET_OHC = TRUE setzen!
- > Erst jetzt sind die Betriebsstundenzähler verwendbar.

Parameter der Eingänge

14779

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > gestartete Prozesse laufen im Hintergrund weiter > FB-Ausgänge werden nicht aktualisiert
OHC	ВУТЕ	Operating Hours Counter = Betriebsstundenzähler Nummer des Zählers (03)
MODE	ВҮТЕ	Betriebsmodus des Zählers Zulässige Werte = 0 = Zähler anhalten 1 = Zählen fortsetzen beim zuletzt gespeicherten Wert 2 = Zähler zurücksetzen 3 = Zähler voreinstellen mit den folgenden Werten
PRESET_HOURS	DWORD	Voreinstellwert Stunden (04 294 967 295 = 0x0000 00000xFFFF FFFF)
PRESET_MINUTES	ВУТЕ	Voreinstellwert Minuten (059 = 0x000x3B)

Parameter der Ausgänge

14780

Parameter	Datentyp	Beschreibung
HOURS	DWORD	Zählerstand Stunden (04 294 967 295 = 0x0000 00000xFFFF FFFF)
MINUTES	BYTE	Zählerstand Minuten (059 = 0x000x3B)
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	FB-Ausführung wurde ohne Fehler beendet – Daten sind gültig
130	82	Zählernummer in OHC_NUM ist ungültig
131	83	Voreinstellwert ist ungültig
132	84	Moduseinstellung ist ungültig
158	9E	Remanent-Speicher ist ungültig (CRC-Fehler)


SET_IDENTITY

8174

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)

Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8535

SET IDENTITY setzt eine anwendungsspezifische Programmkennung.

Mit dem FB kann durch das Anwendungsprogramm eine Programmkennung erzeugt werden.

- ▶ Diese Kennung kann zur Identifizierung des geladenen Programms ausgelesen werden:
 - über das Maintenance-Tool
 - im Anwendungsprogramm über den FB GET_IDENTITY (→ Seite 196)

Parameter der Eingänge

8175

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
APP_IDENT	STRING(80)	Kennung der Anwendung als Zeichenkette von max. 80 Zeichen, z.B.: "Crane1704" Rücksetzen mit APP_IDENT = ""

Parameter der Ausgänge

8176

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


dez W	ert hex	Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet

SET_LED

8052

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8054

Mit SET_LED können im Anwendungsprogramm Frequenz und Farbe der Status-LED geändert werden.

Wird der Blinkmodus im Anwendungsprogramm geändert, gilt die Voreinstellung-Tabelle nicht mehr (→ Kapitel Status-LED (→ Seite 24)).

Parameter der Eingänge

8223

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
COLOR_1	ВУТЕ	LED-Farbe für "eingeschaltet" Farbkonstante aus der Datenstruktur "System LED Color" zulässige Werte: 00 = LED_BLACK (= LED aus) 01 = LED_RED 02 = LED_GREEN 03 = LED_YELLOW
COLOR_2	ВУТЕ	LED-Farbe für "ausgeschaltet" Farbkonstante aus der Datenstruktur "System LED Color" zulässige Werte: 00 = LED_BLACK (= LED aus) 01 = LED_RED 02 = LED_GREEN 03 = LED_YELLOW
FREQUENCY	ВУТЕ	LED-Blinkfrequenz Frequenzkonstante aus der Datenstruktur "System LED Frequency"; zulässige Werte: 00 = LED_0HZ = dauernd EIN 01 = LED_05HZ = blinkt mit 0,5 Hz 02 = LED_1Hz = blinkt mit 1 Hz 04 = LED_2HZ = blinkt mit 2 Hz 10 = LED_5HZ = blinkt mit 5 Hz

Parameter der Ausgänge

8227

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	
2	02	Funktionsbaustein ist aktiv (Aktion noch nicht beendet)	4
133	85	Wert für FREQUENCY ist ungültig	
151	97	Wert für Farbe ist ungültig	

ifm-Funktionselemente

SET_PASSWORD

8178

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB) Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

8179

SET PASSWORD setzt Benutzerkennung für Programm- und Speicher-Upload mit dem Maintenance-Tool.

Ist die Benutzerkennung aktiv, kann durch das Maintenance-Tool das Anwendungsprogramm oder der Datenspeicher nur ausgelesen werden, wenn das richtige Passwort eingegeben wurde.

Wird an den Eingang PASSWORD ein Leer-String (Default-Zustand) übergeben, so wird ein zuvor gesetztes Passwort zurückgesetzt. Ein Upload des Anwendungsprogramms oder des Datenspeichers ist dann jederzeit möglich.

Beim Laden eines neuen Anwendungsprogramms wird das Passwort wieder zurückgesetzt.

Parameter der Eingänge

8180

Parameter	Datentyp	Beschreibung
ENABLE	BOOL	TRUE: Baustein ausführen FALSE: Baustein wird nicht ausgeführt > Baustein-Eingänge sind nicht aktiv > Baustein-Ausgänge sind nicht spezifiziert
PASSWORD	STRING(16)	Benutzerkennung Wenn PASSWORD = "", dann ist Zugriff ohne Passworteingabe möglich.

Parameter der Ausgänge

8181

Parameter	Datentyp	Beschreibung
RESULT	вуте	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)


Wert dez hex Beschreibung		Beschreibung
0	00	FB ist inaktiv
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet

TIMER_READ_US

8219

Baustein-Typ = Funktionsbaustein (FB)
Baustein ist enthalten in Bibliothek ifm_CR2530_Vxxyyzz.LIB

Symbol in CODESYS:



Beschreibung

660

TIMER_READ_US liest die aktuelle Systemzeit in [µs] aus.

Mit Anlegen der Versorgungsspannung bildet das Gerät einen Zeittakt, der in einem Register aufwärts gezählt wird. Dieses Register kann mittels des FB-Aufrufes ausgelesen werden und z.B. zur Zeitmessung genutzt werden.

1 Info

Der System-Timer läuft maximal bis zum Zählerwert 1h 11min 34s 967ms 295µs und startet anschließend wieder mit 0.

Parameter der Ausgänge

8220

Parameter	Datentyp	Beschreibung
TIME_US	DWORD	Aktuelle Systemzeit [µs]
RESULT	ВУТЕ	Rückmeldung des Funktionsbausteins (mögliche Meldungen → folgende Tabelle)

dez	ert hex	Beschreibung	
0	00	FB ist inaktiv	
1	01	Funktionsbaustein-Ausführung ohne Fehler beendet	

6 Diagnose und Fehlerbehandlung

Inhalt	
Diagnose	209
Fehler	209
Reaktion auf Fehlermeldungen	210
CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung	210
	19598

Das Laufzeitsvstem (LZS) überprüft das Gerät durch interne Fehler-Checks:

- in der Startphase (Reset-Phase)
- · während der Ausführung des Anwendungsprogramms
- → Kapitel **Betriebszustände** (→ Seite 33)

So wird eine möglichst hohe Betriebssicherheit gewährleistet.

6.1 Diagnose

19601

Bei der Diagnose wird der "Gesundheitszustand" des Gerätes geprüft. Es soll festgestellt werden, ob und gegebenenfalls welche →Fehler im Gerät vorhanden sind.

Je nach Gerät können auch die Ein- und Ausgänge auf einwandfreie Funktion überwacht werden:

- Drahtbruch,
- Kurzschluss.
- Wert außerhalb des Sollbereichs.

Zur Diagnose können Konfigurations-Dateien herangezogen werden, die während des "normalen" Betriebs des Gerätes erzeugt wurden.

Der korrekte Start der Systemkomponenten wird während der Initialisierungs- und Startphase überwacht.

Zur weiteren Diagnose können auch Selbsttests durchgeführt werden.

6.2 Fehler

19602

Ein Fehler ist die Unfähigkeit einer Einheit, eine geforderte Funktion auszuführen.

Kein Fehler ist diese Unfähigkeit während vorbeugender Wartung oder anderer geplanter Handlungen oder aufgrund des Fehlers externer Mittel.

Ein Fehler ist oft das Resultat eines Ausfalls der Einheit selbst, kann aber ohne vorherigen Ausfall bestehen

In der ISO 13849-1 ist mit "Fehler" der "zufällige Fehler" gemeint.

6.3 Reaktion auf Fehlermeldungen

8504

Es liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Programmierers, auf die Fehlermeldungen im Anwendungsprogramm zu reagieren. Über die Fehlermeldung erhält man eine Fehlerbeschreibung.

> Das System setzt die Fehlermeldung zurück, sobald der fehlerauslösende Zustand nicht mehr vorliegt.

6.3.1 Beispielablauf für Reaktion auf Fehlermeldungen

8505

Das Laufzeitsystem schreibt zyklisch den Systemmerker TEMPERATURE.

Das Anwendungsprogramm erkennt die Gerätetemperatur durch Abfrage der INT-Variable.
Falls für die Anwendung zulässige Werte über- oder unterschritten werden:

- > Das Anwendungsprogramm schaltet die Ausgänge ab.
- Die Ursache des Fehlers beheben.
- Anwendungsprogramm erkennt den wieder normalen Temperaturwert: Die Maschine / Anlage darf neu gestartet oder weiter betrieben werden.

6.4 CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung

19604

- → Systemhandbuch "Know-How ecomat*mobile*"
 - → Kapitel CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung

Anhang Systemmerker

7 Anhang

Inhalt	
Systemmerker	211
Adressbelegung und E/A-Betriebsarten	
Integriertes E/A-Modul: Beschreibung	
Fehler-Tabellen	

Hier stellen wir Ihnen – ergänzend zu den Angaben in den Datenblättern – zusammenfassende Tabellen zur Verfügung.

7.1 Systemmerker

8374 8440



Die zu den Systemmerkern gehörenden Merkeradressen können sich bei einer Erweiterung der Steuerungskonfiguration ändern.

► Für die Programmierung nur die Symbolnamen der Systemmerker nutzen!

Systemmerker (Symbolname)	Тур	Beschreibung
TEMPERATURE	INT	Temperatur im Gerät [°C]
SUPPLY_VOLTAGE_VBBS	WORD	Versorgungsspannung an VBBS in [mV]
SUPPLY_VOLTAGE_VBBx	WORD	Versorgungsspannung an VBBx in [mV] CR040n: x = 1, 2 CR041n: x = 1, 2 CR253n: x = 1, 2
SUPPLY_VOLTAGE_VU	WORD	interne Versorgungsspannung in [mV]

7.2 Adressbelegung und E/A-Betriebsarten

· - -	7 to 2000 010 guing and =/7 t = 0 till to k	
Inhalt		
Adressbe	elegung Ein-/Ausgänge	 212
Mögliche	Betriebsarten Ein-/Ausgänge	 215
→ auch D	Patenblatt	1656
7.2.1	Adressbelegung Ein-/Ausgänge	
Inhalt		
Eingänge	e: Adressbelegung	213
Ausgäng	e: Adressbelegung	 214
		2371

Eingänge: Adressbelegung

15434

Abkürzungen \to Kapitel *Hinweise zur Anschlussbelegung* (\to Seite <u>23</u>) Betriebsarten der Ein- und Ausgänge \to Kapitel *Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge* (\to Seite <u>215</u>)

IEC-Adresse	Symbolische Adresse
%IB00	IN00
%IB01	IN01
%IB02	IN02
%IB03	IN03
%IB04	IN04
%IB05	IN05
%IB06	IN06
%IB07	IN07
%IB08	IN08
%IB09	IN09
%IB10	IN10
%IB11	IN11
%IB12	IN12
%IB13	IN13
%IB14	IN14
%IB15	IN15

Ausgänge: Adressbelegung

15435

Abkürzungen \to Kapitel *Hinweise zur Anschlussbelegung* (\to Seite $\underline{23}$)
Betriebsarten der Ein- und Ausgänge \to Kapitel *Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge* (\to Seite $\underline{215}$)

IEC-Adresse	Name E/A-Variable
%QB0	OUT00
%QB1	OUT01
%QB2	OUT02
%QB3	OUT03
%QB4	OUT04
%QB5	OUT05
%QB6	OUT06
%QB7	OUT07
%QB8	OUT08
%QB9	OUT09
%QB10	OUT10
%QB11	OUT11
%QB12	OUT12
%QB13	OUT13
%QB14	OUT14
%QB15	OUT15

7.2.2 Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge

Inhalt		
Eingänge:	Betriebsarten	 216
	Betriebsarten	
		238

Eingänge: Betriebsarten

15746



	mögliche Betriebsart	einstellen mit FB	FB-Eingang	Wert		
Eingänge				dez	hex	
IN00IN03	Aus		INPUT	MODE	0	00
	Spannungseingang	010 000 mV	INPUT	MODE	3	03
	Spannungseingang ratiometrisch	01 000 ‰	INPUT	MODE	6	06
	Stromeingang	020 000 µA	INPUT	MODE	7	07
	Spannungseingang	032 000 mV	INPUT	MODE	9	09
	Binärer Eingang	plus-schaltend	INPUT	MODE	10	0A
	Binärer Eingang mit Diagnose (Namur)	plus-schaltend	INPUT	MODE	11	0B
	Binärer Eingang	minus-schaltend	INPUT	MODE	12	0C
IN04IN05	Aus		INPUT	MODE	0	00
	Binärer Eingang	plus-schaltend	INPUT	MODE	10	0A
	Binärer Eingang mit Diagnose (Namur)	plus-schaltend	INPUT	MODE	11	0В
	Widerstandseingang	1630 000 Ohm	INPUT	MODE	18	12
IN06IN11	Aus		INPUT	MODE	0	00
	Binärer Eingang	plus-schaltend	INPUT	MODE	10	0A
	Binärer Eingang mit Diagnose (Namur)	plus-schaltend	INPUT	MODE	11	0B
IN12IN15	Aus	.0	INPUT	MODE	0	00
	Binärer Eingang digital ausgewertet	plus-schaltend	INPUT	MODE	1	01
	Frequenzmessung	030 000 Hz	PERIOD	MODE	14	0E
	Periodendauermessung	0,13 000 Hz	PERIOD	MODE	19	13
	Periodendauer- und Ratiomessung	0,13 000 Hz	PERIOD	MODE	20	14
	Phasenverschiebung	0359°	PERIOD	MODE	25	19
	Aufwärtszähler Abwärtszähler	030 000 Hz	FASTCOUNT	MODE	21 22	15 16
	Drehgeber erfassen	01 0000 Hz	INC_ENCODER			

Betriebsarten mit folgendem Funktionsbaustein einstellen:

INPUT (→ Seite <u>178</u>)	weist einem Eingangskanal eine Betriebsart zu liefert den aktuellen Zustand am gewählten Kanal
FASTCOUNT (→ Seite 173)	Zählerbaustein für schnelle Eingangsimpulse
INC_ENCODER (→ Seite 175)	Vorwärts-/Rückwärts-Zählerfunktion zur Auswertung von Drehgebern
PERIOD (→ Seite 181)	misst am angegebenen Kanal die Frequenz und die Periodendauer (Zykluszeit) in [µs]

Ausgänge: Betriebsarten

15747



= diese Konfiguration ist voreingestellt

	ulese Romiguration ist voicin	gootont				
Ausgänge	mögliche Betriebsart		einstellen mit FB	FB-Eingang	Wert	
Ausgange			emoterien mit i b	r b-Emgang	dez	hex
OUT00 OUT01	Aus		OUTPUT	MODE	0	00
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	2	02
	Binärer Ausgang mit Diagnose	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	15	0F
	Binärer Ausgang mit Diagnose und Protection	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	16	10
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		PWM1000			
	analoger stromgeregelter Ausgang		CURRENT_CONTROL			
OUT02 OUT07	Aus		OUTPUT	MODE	0	00
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	2	02
	Binärer Ausgang mit Diagnose	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	15	0F
	Binärer Ausgang mit Diagnose und Protection	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	16	10
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		PWM1000			
OUT08 OUT09	Aus		OUTPUT	MODE	0	00
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	2	02
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		PWM1000			
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation, spannungsgeregelt	(an Pins 25 + 43)	PWM1000			
OUT10 OUT11	Aus		OUTPUT	MODE	0	00
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	2	02
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		PWM1000			
OUT12 OUT15	Aus		OUTPUT	MODE	0	00
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	OUTPUT	MODE	2	02

Betriebsarten mit folgendem Funktionsbaustein einstellen:


OUTPUT (→ Seite <u>187</u>)	weist einem Ausgangskanal eine Betriebsart zu liefert den aktuellen Zustand am gewählten Kanal
PWM1000 (→ Seite <u>189</u>)	initialisiert und parametriert einen PWM-fähigen Ausgangskanal das Puls-Pausen-Verhältnis kann in 1 ‰-Schritten angegeben werden
CURRENT_CONTROL (→ Seite 185)	Stromregler für einen PWMi-Ausgangskanal

7.3 Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Inhalt	
Systembeschreibung E/A-Modul ExB01	218
Konfiguration des E/A-Moduls	
Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls	
Betrieb des E/A-Moduls	
Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB01	
Fehlermeldungen für das E/A-Modul	
	16418
7.3.1 Systembeschreibung E/A-Modul ExB01	
Inhalt	
Hardware-Beschreibung E/A-Modul Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul	
	16422
Hardware-Beschreibung E/A-Modul	
Inhalt	
Hardware-Aufbau E/A-Modul	
Status-LED E/A-Modul	219
Eingänge des integrierten E/A-Moduls ExB01	
Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01	226
	16423

Hardware-Aufbau E/A-Modul

16425



Grafik: Prinzipaufbau der Versorgung

Status-LED E/A-Modul

16414

Die Betriebszustände werden durch die integrierte Status-LED (Voreinstellung) angezeigt.

LED-Farbe	Anzeige	Beschreibung
Calle	kurzzeitig ein	Zustand = INIT
Gelb	Δt = 200 i	ms
0.00	konstant ein	Zustand = PRE-OPERATIONAL
Grün		→ t
0 "	blinkt 2 Hz	Zustand = OPERATIONAL
Grün		Δt = 200 ms
0	blinkt 1 Puls	Zustand = STOP
Grün	Δt = 200 ms	<mark>- </mark>
Det	konstant ein	Fehler: CAN busoff
Rot		→ t
	blinkt 1 Puls	EMCY: CAN error warning
Rot	Δt = 200 ms	
	blinkt 2 Pulse	EMCY: guarding / heartbeat
Rot	Δt = 200 m	\$
	blinkt 3 Pulse	EMCY: synch error
Rot	At	= 200 ms

Eingänge des integrierten E/A-Moduls ExB01

Inhalt	
Analog-Eingänge	221
Binär-Eingänge	
E/A-Modul Eingangsgruppe I0 = IN00IN03	223
E/A-Modul Eingangsgruppe I1 = IN04IN05	223
E/A-Modul Eingangsgruppe I2 = IN06IN11	
E/A-Modul Eingangsgruppe I3 = IN12IN15	
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3	1635

Analog-Eingänge

15444

8971

Die Analog-Eingänge können über das Anwendungsprogramm konfiguriert werden. Der Messbereich kann zwischen folgenden Bereichen umgeschaltet werden:

- Stromeingang 0...20 mA
- Spannungseingang 0...10 V
- Spannungseingang 0...32 V
- Widerstandsmessung 16...30 000 Ω (Messung gegen GND)

Die Spannungsmessung kann auch ratiometrisch erfolgen (0...1000 ‰, über FBs einstellbar). Das bedeutet, ohne zusätzliche Referenzspannung können Potentiometer oder Joysticks ausgewertet werden. Ein Schwanken der Versorgungsspannung hat auf diesen Messwert keinen Einfluss.

Alternativ kann ein Analog-Kanal auch binär ausgewertet werden.

① Bei ratiometrischer Messung müssen die angeschlossenen Sensoren mit VBBs des Geräts versorgt werden. Dadurch werden Fehlmessungen durch Spannungsverschiebungen vermieden.

(CR) (1) (3a) (3b) (4b) (4b)

In = Anschluss Multifunktions-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = analoge Strommessung

(3a) = Binär-Eingang plus-schaltend

(3b) = Binär-Eingang minus-schaltend

(4a) = analoge Spannungsmessung 0...10 V


(4b) = analoge Spannungsmessung 0...32 V

(5) = Spannung

(6) = Referenz-Spannung

Grafik: Prinzipschaltung Multifunktions-Eingang





Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n

(CR) = Gerät

(1) = Eingangsfilter

(2) = Konstantstromquelle

(3) = Spannung


Binär-Eingänge

1015 7345


Der Binär-Eingang kann in folgenden Modi betrieben werden:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal

Je nach Gerät können auch die Binär-Eingänge unterschiedlich konfiguriert werden. Neben den Schutzmechanismen gegen Störungen werden die Binär-Eingänge intern über eine Analogstufe ausgewertet. Das ermöglicht die Diagnose der Eingangssignale. Im Anwendungsprogramm steht das Schaltsignal aber direkt als Bit-Information zur Verfügung.



Grafik: Prinzipschaltung Binär-Eingang minus-schaltend / plus-schaltend für negative und positive Gebersignale



Bei einem Teil dieser Eingänge (→ Datenblatt) kann das Potential gewählt werden, gegen das geschaltet wird.

E/A-Modul Eingangsgruppe I0 = IN00...IN03

15801

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- analoger Eingang 0...20 mÅ
- analoger Eingang 0...10 V
- analoger Eingang 0...32 V
- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- binärer Eingang, minus-schaltend (BH) für negatives Gebersignal
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)

Alle Eingänge zeigen das gleiche Verhalten bei Funktion und Diagnose.

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 235)
- > Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (23 mA für ≥ 40 ms) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet. Dies meldet das PDO1 als "overcurrent". Nach etwa einer Sekunde schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

E/A-Modul Eingangsgruppe I1 = IN04...IN05

15803

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- Eingang für Widerstandsmessung (z.B. Temperatursensoren oder Tankgeber)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 235)


Widerstandsmessung

9773

Typische Sensoren an diesen Eingängen:

- Tankpegel
- Temperatur (PT1000, NTC)

8972




Grafik: Prinzipschaltung Widerstandsmess-Eingang

- In = Anschluss Widerstandsmess-Eingang n
- (CR) = Gerät
- (1) = Eingangsfilter
- (2) = Konstantstromquelle
- (3) = Spannung

8970

Bei diesem Gerät ist die Auflösung nicht linear abhängig vom Widerstandswert, → Grafik:



Um wieviel Ohm ändert sich der Messwert, wenn sich das Signal des A/D-Wandlers am Eingang um 1 ändert? Beispiele:

- Im Bereich 1...100 Ω beträgt die Auflösung 1,2 Ω .
- Im Bereich bei 1 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 2 $\!\Omega.$
- Im Bereich bei 2 k $\!\Omega$ beträgt die Auflösung ca. 3 $\!\Omega.$
- Im Bereich bei 3 k Ω beträgt die Auflösung ca. 6 Ω .
- Im Bereich bei 6 k Ω beträgt die Auflösung ca. 10 Ω .
- Im Bereich bei 10 k Ω beträgt die Auflösung ca. 11 Ω
- Im Bereich bei 20 k Ω beträgt die Auflösung ca. 60 Ω .

E/A-Modul Eingangsgruppe I2 = IN06...IN11

15804

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal (mit/ohne Diagnose)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)

Diagnosefähige Sensoren nach NAMUR können ausgewertet werden.

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 235)

E/A-Modul Eingangsgruppe I3 = IN12...IN15

15805

Bei diesen Eingängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Eingänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Eingang plus-schaltend (BL) für positives Gebersignal
- schneller Eingang für z.B. Inkrementalgeber und Frequenz- oder Periodendauermessung
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- ► Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 235)

16234

Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01

Inhalt	
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q0 (OUT0, OUT1)	227
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q1 (OUT02OUT07)	228
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09)	229
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q3 (OUT10OUT11)	
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q4 (OUT12OUT15)	

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q0 (OUT0, OUT1)

15806

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.


Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit Diagnosefunktion und Protection
- analoger Ausgang, stromgeregelt (PWMi)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 237)
- ▶ ① Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Diagnose: binäre Ausgänge (via Spannungsmessung)

19403 19397

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Spannungsmessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2) Rücklesekanal für Diagnose
- (3) Anschluss Ausgang n
- (4) Last

Diagnose: Überlast

19448

Die Ausgänge haben keine Strommessung, keine Überlasterkennung.

Diagnose: Leiterbruch

19404

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei gesperrtem Ausgang (Qn=FALSE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn der Widerstand R_u den Rücklesekanal auf HIGH-Potential (VBB) zieht. Ohne den Leiterbruch würde die niederohmige Last (R_L < 10 kOhm) LOW (logisch 0) erzwingen.

Diagnose: Kurzschluss

19405

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn der Rücklesekanal auf LOW-Potential (GND) gezogen wird.

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q1 (OUT02...OUT07)

15808

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.


Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 237)
- ▶ ① Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Diagnose: binäre Ausgänge (via Spannungsmessung)

19403 19397

Die Diagnose dieser Ausgänge erfolgt über eine interne Spannungsmessung im Ausgang:



Grafik: Prinzipschaltung

- (1) Ausgangskanal
- (2) Rücklesekanal für Diagnose
- (3) Anschluss Ausgang n
- (4) Last

Diagnose: Überlast

19448

Die Ausgänge haben keine Strommessung, keine Überlasterkennung.

Diagnose: Leiterbruch

19404

Eine Leiterbruch-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei gesperrtem Ausgang (Qn=FALSE) wird dann ein Leiterbruch erkannt, wenn der Widerstand R_u den Rücklesekanal auf HIGH-Potential (VBB) zieht. Ohne den Leiterbruch würde die niederohmige Last (R_L < 10 kOhm) LOW (logisch 0) erzwingen.

Diagnose: Kurzschluss

19405

Eine Kurzschluss-Erkennung erfolgt über den Rücklesekanal. Bei geschaltetem Ausgang (Qn=TRUE) wird dann ein Kurzschluss gegen GND erkannt, wenn der Rücklesekanal auf LOW-Potential (GND) gezogen wird.

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q2 (OUT08...OUT09)

15809

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM), spannungsgeregelt
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 237)
- ▶ ① Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q3 (OUT10...OUT11)

15810

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Multifunktionskanälen.

Jeder einzelne dieser Ausgänge ist wahlweise wie folgt konfigurierbar:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation (PWM)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 → Kapitel Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren (→ Seite 237)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

E/A-Modul Ausgangsgruppe Q4 (OUT12...OUT15)

15811

Bei diesen Ausgängen handelt es sich um eine Gruppe von Kanälen mit fest eingestellter Funktion.

Diese Ausgänge sind fix eingestellt wie folgt:

- binärer Ausgang, plus-schaltend (BH)
- → Kapitel Mögliche Betriebsarten E/A-Modul (→ Seite 240)
- Zu den Grenzwerten unbedingt das Datenblatt beachten!

Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul

CAN-Schnittstellen E/A-Modul Inhalt CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133	Schillestellen-Deschiebung LiA-Woudi	
CAN-Schnittstellen E/A-Modul Inhalt CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133	Inhalt	
CAN-Schnittstellen E/A-Modul Inhalt CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133	CAN-Schnittstellen E/A-Modul	 230
Inhalt CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133		16426
CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133	CAN-Schnittstellen E/A-Modul	
CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR2532	Inhalt	
	CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133	 231
Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschließen	CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR2532	 231
	Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschließen	 231

Anschlüsse und Daten \rightarrow Datenblatt

CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR0133

15833 15835

Im integrierten E/A-Modul des Geräts sind folgende CAN-Schnittstellen und CAN-Protokolle verfügbar:

CAN-Schnittstelle	CAN 1	CAN 2	CAN 3	CAN 4
voreingestellte Download-ID	ID 123	ID 122		
CAN-Protokolle		CANopen-Slave	÷.	

Standard-Baudrate = 125 kBit/s

CAN: Schnittstellen und Protokolle: E/A-Modul in CR2532

16429 16435

Im integrierten E/A-Modul des Geräts sind folgende CAN-Schnittstellen und CAN-Protokolle verfügbar:

CAN-Schnittstelle	CAN 1	CAN 2	CAN 3	CAN 4
voreingestellte Download-ID	ID 125	ID 124		
CAN-Protokolle		CANopen-Slave		

Standard-Baudrate = 250 kBit/s


Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschließen

15829

Das integrierte E/A-Modul des Geräts basiert auf dem SmartController CR2530:

- diese Seite ist voreingestellt als CANopen-Slave ExB01
- diese Seite als Ein-/Ausgangsmodul behandeln!

Wir empfehlen folgende Verbindungsmethode:



- CAN1 des E/A-Moduls dient ausschließlich als Service- oder Maintenance-Schnittstelle!
- ► Für die Verbindung der Standard-Seite des Controllers mit dem integrierten E/A-Modul nur die gezeigte Verbindung nutzen! Diese Anschlüsse NICHT für andere Zwecke verwenden!
- Diese Alisellasse Morri für allaere Zweeke verwerlaeri:
- ► Für das CAN-Netzwerk in der Anwendung nur die Schnittstellen ≥ CAN2 der Standard-Seite nutzen!

7.3.2 Konfiguration des E/A-Moduls

1.5.2	Konfiguration des E/A-Ivioduls	
Inhalt		
Programm	niersystem einrichten (E/A-Modul)	232
	konfiguration der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul	
	Betriebsarten E/A-Modul	
		16427
Programm	niersystem einrichten (E/A-Modul)	
Inhalt		
Programm	niersystem manuell einrichten (E/A-Modul)	233
Programm	niersystem über Templates einrichten (E/A-Modul)	234
		16609

Programmiersystem manuell einrichten (E/A-Modul)

Inhalt

Integriertes EA-Modul ExB01 einbinden

.. 20

16610

Integriertes EA-Modul ExB01 einbinden

15828

① Das integrierte E/A-Modul des Geräts via CODESYS-Steuerungskonfiguration als CANopen-Slave einbinden!

Dies erfolgt mit der gleichen Methode wie beim Einbinden eines externen EA-Moduls:

- ▶ In der CODESYS-Steuerungskonfiguration die oberste Zeile (CR2530 Configuration Vxx) mit Links-Klick markieren.
- Mit Rechts-Klick das Kontext-Menü aufrufen.
- ▶ Dort [Unterelement anhängen] wählen.
- ▶ Im Auswahlmenü [CANopen Master...] wählen.
 - Es ist immer sinnvoll, an CAN1 den ersten CANopen-Master zu konfigurieren.
- ▶ Mit Rechts-Klick auf [CANopen-Master] erneut das Kontext-Menü aufrufen.
- ▶ Dort [Unterelement anhängen] wählen.
- ► Im Auswahlmenü die EDS-Datei für das integrierte E/A-Modul des Geräts wählen: [ExB01_Vxxyyzz.EDS].
- > Ergebnis:
- Die IEC-Adressen für CAN-Input und CAN-Output ergeben sich aus folgenden Details:
- Typ des als CANopen-Master eingesetzten Geräts,
- Position des E/A-Moduls nach dem CANopen-Master,
- zugewiesene Node-ID.
- Das E/A-Modul belegt 3 aufeinander folgende Node-IDs. Regel:
- ⇒ [Node-ID des folgenden CAN-Slaves] ≥ [Node-ID des E/A-Moduls] + 3
- ► CAN-Parameter festlegen:
 - Node-ID
 - Nodeguarding
 - Heartbeat-Settings
- ► Parametrieren der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul:
 - → Kapitel Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls (→ Seite 244)

Programmiersystem über Templates einrichten (E/A-Modul)

16611 13745

ifm bietet vorgefertigte Templates (Programm-Vorlagen), womit Sie das Programmiersystem schnell, einfach und vollständig einrichten können.

- Beim Installieren der **ecomat** "Software, tools and documentation" wurden auch Projekte mit Vorlagen auf Ihrem Computer im Programmverzeichnis abgelegt: ...\ifm electronic\CoDeSys V...\Projects\Template_DVD_V...
- ▶ Die gewünschte dort gespeicherte Vorlage in CODESYS öffnen mit: [Datei] > [Neu aus Vorlage...]
- > CODESYS legt ein neues Projekt an, dem der prinzipielle Programmaufbau entnommen werden kann. Es wird dringend empfohlen, dem gezeigten Schema zu folgen.

Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul

Inhalt		
Eingänge o	des integrierten E/A-Moduls konfigurieren	235
Ausgänge	des integrierten E/A-Moduls konfigurieren	237
		16430

Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren

Inhalt	
Software-Filter der Eingänge konfigurieren (E/A-Modul)	235
Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)	235
Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)	236
Schnelle Eingänge: E/A-Modul ExB01	236
	16244

Software-Filter der Eingänge konfigurieren (E/A-Modul)

15898

Der Software-Filter ist fix eingestellt und nicht änderbar:

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am Analogeingang

FILTER	Filterfrequenz [Hz]	Sp	rungantwort [ms] fü	ir	Hinweise
FILIER	Fillerirequenz [nz]	070 %	090 %	099 %	Hillweise
fix	10	19	36	72	

Analogeingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)

15894

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen

 Werten Werten (Capital Finns and Capital Finns and Ca

zulässige Werte → Kapitel Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 242)

> Werden die Analogeingänge auf Strommessung konfiguriert, wird bei Überschreiten des Endwertes (23 mA für ≥ 40 ms) in den sicheren Spannungsmessbereich (0...32 V DC) geschaltet. Dies meldet das PDO1 als "overcurrent". Nach etwa einer Sekunde schaltet der Eingang selbsttätig auf den Strommessbereich zurück.

Binäreingänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)


15896

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen


zulässige Werte → Kapitel Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 242)

Diagnose bei nichtelektronischen Schaltern:

Schalter mit einer zusätzlichen Widerstandsbeschaltung versehen!



> Das Diagnose-Ergebnis zeigt PDO 1



Schnelle Eingänge: E/A-Modul ExB01

15869

Die Geräte verfügen über schnelle Zähl-/Impulseingänge für eine Eingangsfrequenz bis 30 kHz (\rightarrow Datenblatt).

Werden z.B. mechanische Schalter an diesen Eingängen angeschlossen, kann es durch Kontaktprellen zu Fehlsignalen in der Steuerung kommen.

Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration: zulässige Werte → Kapitel *Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul)* (→ Seite <u>242</u>)

3804

Durch die zulässigen hohen Eingangsfrequenzen können auch Fehlsignale erkannt werden, z.B. prellende Kontakte mechanischer Schalter.

Bei Bedarf die Fehlsignale im Anwendungsprogramm unterdrücken!

Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren

Software-Filter der Ausgänge konfigurieren (E/A-Modul)

15900

Für das E/A-Modul gilt:

Der Software-Filter ist fix eingestellt und nicht änderbar.

Tabelle: Grenzfrequenz Software-Tiefpassfilter am PWM-Ausgang

FILTER	Filterfrequenz [Hz]	Sp	Hinweise		
FILIER	i illerirequenz [riz]	090 %	095 %	099 %	ninweise
fix	52	7,2	9,4	14,4	


Binärausgänge: Konfiguration und Diagnose (E/A-Modul ExB01)

15882


Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

• binärer Ausgang, plus-schaltend (BH) mit/ohne Diagnosefunktion

15450



Prinzipschaltung Binär-Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal



Prinzipschaltung Binär-Ausgang minus-schaltend (BL) für negatives Ausgangssignal

⚠ WARNUNG

Gefährlicher Wiederanlauf möglich!

Gefahr von Personenschaden! Gefahr von Sachschaden an der Maschine/Anlage!

Wird ein Ausgang im Fehlerfall hardwaremäßig abgeschaltet, ändert sich der durch das Anwendungsprogramm erzeugte logische Zustand dadurch nicht.

- Δhhilfe
 - Die Ausgänge zunächst im Anwendungsprogramm logisch zurücksetzen!
 - Fehler beseitigen!
 - Ausgänge situationsabhängig wieder setzen.

Binärausgänge: Konfiguration (E/A-Modul ExB01)

15887

- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen

zulässige Werte → Kapitel Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 243


Binärausgänge: Diagnose (E/A-Modul ExB01)

15889

- Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration: Aktivieren der Diagnose mit...
 - Modus = 15 (OUT BINARY HIGH DIAG) oder
 - Modus = 16 (OUT_BINARY_HIGH_DIAG_PROT)

zulässige Werte → Kapitel Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 243)

> Das Ergebnis zeigt PDO 9:




PWM-Ausgänge: E/A-Modul ExB01

16415

Bei den Geräte-Ausgängen sind folgende Betriebsarten möglich (→ Datenblatt):

PWM-Ausgang, plus-schaltend (BH) ohne Diagnosefunktion

1515



Prinzipschaltung Binär-Ausgang plus-schaltend (BH) für positives Ausgangssignal

16253

⚠ WARNUNG

Sach- oder Körperschäden möglich durch Fehlfunktionen!

Für Ausgänge im PWM-Modus gilt:

· es gibt keine Diagnosefunktionen

9980

! HINWEIS

PWM-Ausgänge dürfen NICHT parallel betrieben werden, um z.B. den max. Ausgangsstrom zu erhöhen. Die Ausgänge arbeiten nicht synchron.

Andernfalls kann die komplette Last über nur einen Ausgang gehen. Die Strommessung funktioniert dann nicht mehr.

PWM-Ausgänge können mit und ohne Stromregelfunktion betrieben werden.
 Stromgeregelte PWM-Ausgänge werden überwiegend zur Ansteuerung von proportionalen Hydraulikfunktionen genutzt.

Verfügbarkeit von PWM

16364

Gerät	Anzahl verfügbare PWM-Ausgänge	davon stromgeregelt (PWMi)	PWM-Frequenz [Hz]
integriertes E/A-Modul ExB01	12	2	20250

Ausgänge konfigurieren für PWM-Funktionen

15888

Für die PWM-Funktion der Ausgänge stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- Modus = 4 (OUT PWM) oder
- Modus = 5 (OUT_CURRENT)

zulässige Werte → Kapitel Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul) (→ Seite 243)

Stromregelung mit PWM (= PWMi)

14722

Über die im Controller integrierten Strommesskanäle kann eine Strommessung des Spulenstroms durchgeführt werden. Dadurch kann zum Beispiel der Strom bei einer Spulenerwärmung nachgeregelt werden. Damit bleiben die Hydraulikverhältnisse im System gleich.

Grundsätzlich sind die stromgeregelten Ausgänge gegen Kurzschluss geschützt.

Mögliche Betriebsarten E/A-Modul

Inhalt		
Übersicht .		241
	Betriebsarten (E/A-Modul)	
	: Betriebsarten (E/A-Modul)	
0 0		1644

Übersicht

1585

Für die Ein- und Ausgänge sind folgende Betriebsarten möglich (konkret: → folgende Seiten):

SDO- dez	Wert hex	Modus	Eingang Ausgang	Beschreibung
0	0x00	OFF	Eingang Ausgang	ausgeschaltet, ohne Funktion
1	0x01	IN_BINARY_LOW_DIGITAL	Eingang	binär plus-schaltend, digital erfasst (möglichst statt dessen Modus 10 verwenden!)
2	0x02	OUT_BINARY_HIGH	Ausgang	binär plus-schaltend: Ausgang = FALSE ⇒ 0 V Ausgang = TRUE ⇒ Versorgungsspannung der Ausgänge
3	0x03	IN_VOLTAGE_10V	Eingang	analoge Spannungsmessung im 10-V-Messbereich
4	0x04	OUT_PWM	Ausgang	PWM-Betrieb
5	0x05	OUT_CURRENT	Ausgang	stromgeregelt
6	0x06	IN_VOLTAGE_RATIO	Eingang	analoge Spannungsmessung ratiometrisch zur Versorgungsspannung VBBS
7	0x07	IN_CURRENT	Eingang	analoge Strommessung (bis 23 mA)
8	0x08			reserviert
9	0x09	IN_VOLTAGE_32	Eingang	analoge Spannungsmessung im 32-V-Messbereich
10	0x0A	IN_BINARY_LOW	Eingang	binär plus-schaltend (abhängig von der Versorgungsspannung VBBS) (analog oder digital erfasst)
11	0x0B	IN_BINARY_LOW_DIAG	Eingang	binär plus-schaltend mit Diagnose (analog erfasst) abhängig von der Versorgungsspannung VBBS Diagnose auf Schluss gegen VBBS oder GND
12	0x0C	IN_BINARY_HIGH	Eingang	binär minus-schaltend (analog erfasst) abhängig von der Versorgungsspannung VBBS
13	0x0D	OUT_BINARY_LOW	Ausgang	binär minus-schaltend Ausgang = TRUE ⇒ Ausgang auf GND
14	0x0E	IN_FREQUENCY	Eingang	Frequenzmessung (digital erfasst)
15	0x0F	OUT_BINARY_HIGH_DIAG	Ausgang	binär plus-schaltend: Ausgang = FALSE ⇒ 0 V Ausgang = TRUE ⇒ Versorgungsspannung der Ausgänge Diagnose auf Leiterbruch und Kurzschluss
16	0x10	OUT_BINARY_HIGH_DIAG_PROT	Ausgang	binär plus-schaltend: Ausgang = FALSE ⇒ 0 V Ausgang = TRUE ⇒ Versorgungsspannung der Ausgänge Diagnose auf Leiterbruch und Kurzschluss Abschaltung des Ausgangs bei Kurzschluss
17	0x11			reserviert
18	0x12	IN_RESISTOR	Eingang	Widerstandsmessung (analog erfasst)
19	0x13	IN_PERIOD	Eingang	Periodendauermessung (digital erfasst)
20	0x14	IN_PERIOD_RATIO	Eingang	Periodendauermessung als Ratio-Verhältnis (digital erfasst)
21	0x15	IN_UP_COUNT	Eingang	Zählen der steigenden Flanken am Eingang (digital erfasst) ⇒ der Zähler wird inkrementiert
22	0x16	IN_DOWN_COUNT	Eingang	Zählen der steigenden Flanken am Eingang (digital erfasst) ⇒ der Zähler wird dekrementiert
23	0x17	IN_INC_ENCODER	Eingang	Inkremental-Drehgeber auswerten (2-Phasen-Signal, digital erfasst)
24	0x18	-		reserviert

Eingänge: Betriebsarten (E/A-Modul)

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Eingangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen
 - = diese Konfiguration ist voreingestellt

F:	mäalioha Datriahaart		im Objektverzeichnis	0.1.1.1	W	Wert	
Eingänge	mögliche Betriebsart		Index	Sub-Index	dez	hex	
IN00IN03	Aus		0x2000	0x010x04	0	0x00	
	Spannungseingang	010 000 mV	0x2000	0x010x04	3	0x03	
	Spannungseingang ratiometrisch	01 000 ‰	0x2000	0x010x04	6	0x06	
	Stromeingang	020 000 μΑ	0x2000	0x010x04	7	0x07	
	Spannungseingang	032 000 mV	0x2000	0x010x04	9	0x09	
	Binärer Eingang	plus-schaltend	0x2000	0x010x04	10	0x0A	
	Binärer Eingang mit Diagnose (Namur)	plus-schaltend	0x2000	0x010x04	11	0x0B	
	Binärer Eingang	minus-schaltend	0x2000	0x010x04	12	0x0C	
IN04IN05	Aus		0x2000	0x050x06	0	0x00	
	Binärer Eingang	plus-schaltend	0x2000	0x050x06	10	0x0A	
	Binärer Eingang mit Diagnose (Namur)	plus-schaltend	0x2000	0x050x06	11 12 0 10 11 11 18 3 0 3 10	0x0B	
	Widerstandseingang	1630 000 Ohm	0x2000	0x050x06	18	0x12	
IN06IN11	Aus		0x2000	0x070x0C	0	0x00	
N06IN11	Binärer Eingang	plus-schaltend	0x2000	0x070x0C	10	0x0A	
	Binärer Eingang mit Diagnose (Namur)	plus-schaltend	0x2000	0x070x0C	11	0x0B	
IN12IN15	Aus		0x2000	0x0D0x10	0	0x00	
	Binärer Eingang digital ausgewertet	plus-schaltend	0x2000	0x0D0x10	1	0x01	
	Frequenzmessung	030 000 Hz	0x2000	0x0D0x10	14	0x0E	
	Periodendauermessung	0,13 000 Hz	0x2000	0x0D0x10	19	0x13	
	Periodendauer- und Ratiomessung	0,13 000 Hz	0x2000	0x0D0x10	20	0x14	
	Aufwärtszähler Abwärtszähler	030 000 Hz	0x2000	0x0D0x10	21 22	0x15 0x16	
	Drehgeber erfassen	01 000 Hz	0x2000	0x0D0x10	23	0x17	

Ausgänge: Betriebsarten (E/A-Modul)

- ▶ Die Konfiguration jedes einzelnen Ausgangs erfolgt über die Steuerungskonfiguration:
 - unterhalb von [CANopen Master] auf die Zeile [ExB01 (EDS)] klicken
 - Reiter [Service Data Objects] klicken
 - Index / Sub-Index des gewünschten Parameters wählen
 - in Spalte [Value] auf den bestehenden Wert klicken
 - Wert ändern und mit [ENTER] bestätigen
 - = diese Konfiguration ist voreingestellt

Ausgänge	mögliche Betriebsart		im Objektverzeichnis	Sub-Index	W	Wert	
Ausgange	mognetie betriebsart		Index	Sub-ilidex	dez	hex	
OUT00 OUT01	Aus		0x2000	0x110x12	0	0x00	
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	0x2000	0x110x12	2	0x02	
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		0x2000	0x110x12	4	0x04	
	analoger stromgeregelter Ausgang		0x2000	0x110x12	5	0x05	
OUT00	Binärer Ausgang mit Diagnose	plus-schaltend	0x2000	0x110x12	15	0x0F	
	Binärer Ausgang mit Diagnose und Protection	plus-schaltend	0x2000	0x110x12	16	0x10	
	Aus		0x2000	0x130x18	0	0x00	
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	0x2000	0x130x18	2	0x02	
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		0x2000	0x130x18	4	0x04	
	Binärer Ausgang mit Diagnose	plus-schaltend	0x2000	0x130x18	15	0x0F	
	Binärer Ausgang mit Diagnose und Protection	plus-schaltend	0x2000	0x130x18	16	0x10	
	Aus	(9)	0x2000	0x190x1A	0	0x00	
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	0x2000	0x190x1A	2	0x02	
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		0x2000	0x190x1A	4	0x04	
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation, spannungsgeregelt	(an Pins 25 + 43)	0x2000	0x190x1A	4	0x04	
	Aus		0x2000	0x1B0x1C	0	0x00	
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	0x2000	0x1B0x1C	2	0x02	
	analoger Ausgang mit Pulsweitenmodulation		0x2000	0x1B0x1C	4	0x04	
OUT12 OUT15	Aus		0x2000	0x1D0x20	0	0x00	
	Binärer Ausgang	plus-schaltend	0x2000	0x1D0x20	2	0x02	

7.3.3 Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls

Inhalt	
Objektverzeichnis-Parametertabellen, Übersicht	 244
Objektverzeichnis-Parametertabellen, Details	 255
	1583

Objektverzeichnis-Parametertabellen, Übersicht

Inhalt	
Allgemein	245
Datentypen in der EDS-Datei	245
Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF), Übersicht	246
Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x10000x1FFF), Übersicht	247
Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x20000x6FFF), Übersicht	254
	15977

Allgemein

15967

- ▶ Das automatische Sichern der Kommunikations- und Geräteparameter über den Eintrag [Save Parameter] (→ Objektverzeichnis, Index 0x1010) aus- oder einschalten:
- Wenn SubIndex 0x1 = 0x02: alle Parameter bei einer Änderung automatisch sichern.
- Wenn SubIndex 0x1 = 0x00: die Parameter nicht automatisch sichern. Geänderte Parameter sind nur gültig ...
 - bis zum Ausschalten des Geräts
 - bis zum nächsten Reset.
- ▶ Über die Funktion [Restore] (→ Objektverzeichnis, Index 0x1011) die Parameter mit den voreingestellten Werten belegen (gilt nicht für Baudrate und Node-ID). Diese Werte sind gültig nach dem nächsten Einschalten der Versorgungsspannung.

Datentypen in der EDS-Datei

EDS-Datentyp	IEC-Datentyp	min. Wert	max. Wert	Größe im Speicher
	BOOL	FALSE	TRUE	8 Bit = 1 Byte
	BYTE	0	255	8 Bit = 1 Byte
	WORD	0	65 535	16 Bit = 2 Bytes
	DWORD	0	4 294 967 295	32 Bit = 4 Bytes
	SINT	-128	127	8 Bit = 1 Byte
0x0005	USINT	0	255	8 Bit = 1 Byte
0x0003	INT	-32 768	32 767	16 Bit = 2 Bytes
0x0006	UINT	0	65 535	16 Bit = 2 Bytes
	DINT	-2 147 483 648	2 147 483 647	32 Bit = 4 Bytes
0x0007	UDINT	0	4 294 967 295	32 Bit = 4 Bytes
0x0008	REAL	-3,402823466 • 1038	3,402823466 • 1038	32 Bit = 4 Bytes
	ULINT	0	18 446 744 073 709 551 615	64 Bit = 8 Bytes
0x0009	STRING	1,0		number of char. + 1

Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x1000...0x1FFF), Übersicht

Objektverzeichnis		Parameter-Beschreibung	Parameter für	Parameter-Wert	Änderung automatisch	Änderung wann
Index	Sub-ldx	Parameter-Describending	rarameter iur	voreingestellt	gesichert?	wirksam?
0x1000		Device type	device	0xF0191	ja	sofort (via CAN-Stack)
0x1001		Error register	device		ja	sofort (via CAN-Stack)
0x1018		Device identification	device			
	0x1	Vendor ID	device	6907501	ja	einmalig bei Herstellung
	0x2	Product code	device	0	ja	einmalig bei Herstellung
	0x3	Revision number	device	0	ja	einmalig bei Herstellung
	0x4	Serial number	device	0	ja	einmalig bei Herstellung

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1000...0x1FFF), Übersicht

Objektverzeichnis		Parameter-Beschreibung	Parameter für	Parameter-Wert	Änderung automatisch	Änderung wann
Index	Sub-ldx	Parameter-beschreibung	Parameter für	voreingestellt	gesichert?	wirksam?
0x1003	0x10x 5	Predefined error field	CANopen Basiskonfiguration	0	ja	sofort (via CAN-Stack)
0x1005		COB ID synch message	CANopen Basiskonfiguration	0x80	ja	sofort (via CAN-Stack)
0x1006		Communication cycle period	CANopen Basiskonfiguration	0	ja	sofort
0x1008		Manufacturer device name	CANopen Basiskonfiguration	ExB01	ja	sofort
0x1009		Manufacturer hardware version	CANopen Basiskonfiguration	V00.00.00	ja	sofort
0x100A		Manufacturer software version	CANopen Basiskonfiguration	V00.00.00	ja	sofort
0x100C		Guard time	CANopen Basiskonfigu <mark>ration</mark>	0	ja	sofort
0x100D		Lifetime factor	CANopen Basiskonfiguration	0	ja	sofort
0x1010		Store parameters	CANo <mark>pen</mark> Basiskonfiguration		ja	sofort
	0x1	Save all parameters	CANopen Basiskonfiguration	1	ja	sofort
0x1011		Restore default parameters	CANopen Basiskonfiguration		nein	nach Reset
	0x1	Restore all default parameters	CANopen Basiskonfiguration	1	nein	nach Reset
0x1014		COB ID emergency	CANopen Basiskonfiguration	0x80 + Node-ID	ja	sofort
0x1016		Consumer heartbeat times	CANopen Basiskonfiguration			
	0x1	Consumer heartbeat time	CANopen Basiskonfiguration	0	ja	sofort
0 1017		Producer heartbeat time	CANopen Basiskonfiguration	0	ja	sofort
0 1400		Receive PDO communication parameter	Konfiguration Empfangs-PDO 1		-	
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Empfangs-PDO 1	0x0200 + Node-ID	ja	nach PreOp
	0x2	transmission type	Konfiguration Empfangs-PDO 1	1	ja	sofort
0x1401		Receive PDO communication parameter	Konfiguration Empfangs-PDO 2			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Empfangs-PDO 2	0x0300 + Node-ID	ja	nach PreOp
	0x2	transmission type	Konfiguration Empfangs-PDO 2	1	ja	sofort
0x1402		Receive PDO communication parameter	Konfiguration Empfangs-PDO 3		-	
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration	0x0400 + Node-ID	ja	nach PreOp

Objektve	rzeichnis	Davamatas Danahasihusa	Davamatav für	Parameter-Wert	Änderung automatisch	Änderung wann
Index	Sub-ldx	Parameter-Beschreibung	Parameter für	voreingestellt	gesichert?	wirksam?
	0x2	transmission type	Konfiguration Empfangs-PDO 3	1	ja	sofort
0x1403		Receive PDO communication parameter	Konfiguration Empfangs-PDO 4		- (-
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Empfangs-PDO 4	0x0500 + Node-ID	ja	nach PreOp
	0x2	transmission type	Konfiguration Empfangs-PDO 4	1	ja	sofort
0x1600		Receive PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 1	(ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 1	0x6200 0108	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 1	0x6200 0208	ja	nach PreOp
0x1601		Receive PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 2		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 2	0x6414 0110	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapp <mark>ing</mark> Empfangs-PDO 2	0x6414 0210	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 2	0x6414 0310	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 2	0x6414 0410	ja	nach PreOp
0x1602		Receive PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 3		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 3	0x6414 0510	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 3	0x6414 0610	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 3	0x6414 0710	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 3	0x6414 0810	ja	nach PreOp
0x1603		Receive PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 4		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 4	0x6414 0910	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 4	0x6414 0A10	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 4	0x6414 0B10	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 4	0x6414 0C10	ja	nach PreOp
	0x5	PDO mapping	Mapping Empfangs-PDO 4	0x00	ja	nach PreOp
0x1800	- 55	Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 1			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 1	0x180 + Node-ID		

Objektve	erzeichnis	Parameter-Beschreibung	Parameter für	Parameter-Wert	Änderung automatisch	Änderung wanr
Index	Sub-ldx	r arameter-beschiebung	r arameter rui	voreingestellt	gesichert?	wirksam?
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 1	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 1	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 1	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 1	0	ja	sofort
0x1801		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 2			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 2	0x280 + Node-ID	-	
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 2	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 2	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-P <mark>DO</mark> 2	0	nein	
	0x5	event time	Konfigu <mark>ration</mark> Sende-PDO 2	0	ja	sofort
0x1802		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 3			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 3	0x380 + Node-ID		
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 3	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 3	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 3	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 3	0	ja	sofort
0x1803		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 4			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 4	0x480 + Node-ID		
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 4	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 4	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 4	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 4	0	ja	sofort
0x1804		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 5			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 5	0x181 + Node-ID		
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 5	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 5	0	ja	sofort

Objektve	rzeichnis	Downwater Board William	Double to the	Parameter-Wert	Änderung	Änderung wann
Index	Sub-ldx	Parameter-Beschreibung	Parameter für	voreingestellt	automatisch gesichert?	wirksam?
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 5	0	nein	9-
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 5	0	ja	sofort
0x1805		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 6		<u> </u>	
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 6	0x281 + Node-ID	-	
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 6	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 6	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 6	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 6	0	ja	sofort
0x1806		Transmit PDO communication parameter	Konfigurat <mark>ion</mark> Sende-P <mark>DO 7</mark>			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfigu <mark>ration</mark> Sende-PDO 7	0x381 + Node-ID		
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 7	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 7	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 7	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 7	0	ja	sofort
0x1807		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 8			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 8	0x481 + Node-ID		
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 8	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 8	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 8	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 8	0	ja	sofort
0x1808		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 9			
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 9	0x182 + Node-ID		
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 9	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 9	0	ja	sofort
(0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 9	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 9	0	ja	sofort

Objektve	rzeichnis		5	Parameter-Wert	Änderung	Änderung wann
Index	Sub-ldx	Parameter-Beschreibung	Parameter für	voreingestellt	automatisch gesichert?	wirksam?
0x1809		Transmit PDO communication parameter	Konfiguration Sende-PDO 10		-	9 -
	0x1	COB ID used by PDO	Konfiguration Sende-PDO 10	0x282 + Node-ID	-	-
	0x2	transmission type	Konfiguration Sende-PDO 10	1	ja	sofort
	0x3	inhibit time	Konfiguration Sende-PDO 10	0	ja	sofort
	0x4	reserved	Konfiguration Sende-PDO 10	0	nein	
	0x5	event time	Konfiguration Sende-PDO 10	0	ja	sofort
0x1A00		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 1	- 5	ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 1	0x6000 0108	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mappin <mark>g</mark> Sende-P <mark>DO 1</mark>	0x6000 0208	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapp <mark>ing</mark> Sende-PDO 1	0x2020 0108	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 1	0x2020 0208	ja	nach PreOp
	0x5	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 1	0x2021 0108	ja	nach PreOp
	0x6	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 1	0x2021 0208	ja	nach PreOp
	0x7	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 1	0x2025 0108	ja	nach PreOp
0x1A01		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 2		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 2	0x6404 0110	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 2	0x6404 0210	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 2	0x6404 0310	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 2	0x6404 0410	ja	nach PreOp
0x1A02		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 3		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 3	0x2030 0110	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 3	0x2030 0210	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 3	0x2002 0110	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 3	0x2002 0210	ja	nach PreOp
	0x5	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 3	0	ja	nach PreOp

Objektve	rzeichnis	Doromotor Dogahasihaas	Dorometer für	Parameter-Wert	Änderung automatisch	Änderung wanr
Index	Sub-ldx	Parameter-Beschreibung	Parameter für	voreingestellt	gesichert?	wirksam?
0x1A03		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 4		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 4	0x2012 0120	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 4	0x2012 0220	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 4	0	ja	nach PreOp
0x1A04		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 5		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 5	0x2012 0320	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 5	0x2012 0420	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 5	0	ja	nach PreOp
0x1A05		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 6		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 6	0x2014 0110	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 6	0x2014 0210	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 6	0x2014 0310	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 6	0x2014 0410	ja	nach PreOp
	0x5	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 6	0	ja	nach PreOp
0x1A06		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 7		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 7	0x2015 0120	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 7	0x2015 0220	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 7	0	ja	nach PreOp
0x1A07		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 8		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 8	0x2015 0320	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 8	0x2015 0420	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 8	0	ja	nach PreOp
0x1A08		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 9		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 9	0x2022 0108	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 9	0x2023 0108	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 9	0x2024 0108	ja	nach PreOp

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Objektve	erzeichnis	Devenuetes Panalosaihuma	Parameter für	Parameter-Wert	Änderung automatisch	Änderung wann
Index	Sub-ldx	Parameter-Beschreibung	Parameter für	voreingestellt	gesichert?	wirksam?
	0x4	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 9	0	ja	nach PreOp
0x1A09		Transmit PDO mapping	Mapping Sende-PDO 10		ja	nach PreOp
	0x1	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 10	0x2040 0110	ja	nach PreOp
	0x2	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 10	0x2041 0110	ja	nach PreOp
	0x3	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 10	0x2041 0210	ja	nach PreOp
	0x4	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 10	0x2050 0010	ja	nach PreOp
	0x5	PDO mapping	Mapping Sende-PDO 10	0	ja	nach PreOp

1 Life Time Factor 0 wird als 1 interpretiert.

Das erste Guardprotokoll wird als "Start Guarding" gewertet, auch wenn zu diesem Zeitpunkt das Guarding noch nicht aktiviert ist (Guardtime = 0).

Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x2000...0x6FFF), Übersicht

15978

					1597
Objektverzeichnis Index	Parameter-Beschreibung	Parameter für	Parameter-Wert voreingestellt	Änderung automatisch gesichert?	Änderung wann wirksam?
0x2000	I/O configuration	IN00IN11 IN12IN15	10 01	ja	nach PreOp
0x2001	PWM frequency	OUT00OUT11	100	ja	nach PreOp
0x2002	Current value	OUT00OUT01	0	ja	nach PreOp
0x2004	P-value	OUT00OUT01	30	ja	nach PreOp
0x2005	I-value	OUT00OUT01	20	ja	nach PreOp
0x2006	PWM dither frequency	OUT00OUT11	0	ja	nach PreOp
0x2007	PWM dither value	OUT00OUT11	0	ja	nach PreOp
0x2012	Input period duration	IN12IN15	0	ja	nach PreOp
0x2013	Number of periods	IN12IN15	0	ja	nach PreOp
0x2014	Period ratio value	IN12IN15	0	ja	nach PreOp
0x2015	Input frequency	IN12IN15	0.0	ja	nach PreOp
0x2016	Timebase frequency	IN12 <mark>IN15</mark>	50	ja	nach PreOp
0x2020	Input short to VBBS	IN00IN11	0	ja	nach PreOp
0x2021	Input wire brake	IN00IN11	0	ja	nach PreOp
0x2022	Output short circuit	OUT00OUT07	0	ja	nach PreOp
0x2023	Output open circuit	OUT00OUT07	0	ja	nach PreOp
0x2024	Output overload	OUT00OUT01	0	ja	nach PreOp
0x2025	Input overcurrent	IN00IN03	0	ja	nach PreOp
0x2030	Input resistance	IN04IN05	0	ja	nach PreOp
0x2040	Supply voltage	VBBS	0	ja	nach PreOp
0x2041	Supply voltage	VBB1, VBB2	0	ja	nach PreOp
0x2050	Device temperature	device	0	ja	nach PreOp
0x20F0 != 0x20F1 *)	Node ID	device	124	sobald beide identisch	nach Reset
0x20F2 != 0x20F3 *)	Baud rate	device	3	sobald beide identisch	nach Reset
0x20F4	Autostart	device	0	ja	sofort
0x6000	Binary inputs	IN00IN07 IN08IN15	0	ja	nach PreOp
0x6200	Binary output	OUT00OUT07 OUT08OUT15	0	ja	nach PreOp
0x6404	Analog inputs	IN00IN03			
0x6414	Analog outputs	OUT00OUT11			

^{*)} Werte müssen identisch sein!

Objektverzeichnis-Parametertabellen, Details

Inhalt		
Objektverz	eichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF), Details	255
Objektverz	eichnis optionale Objekte (Index 0x10000x10FF), Details	256
Objektverz	eichnis optionale Objekte (Index 0x14000x14FF), Details	258
Objektverz	eichnis optionale Objekte (Index 0x16000x16FF), Details	260
Objektverz	eichnis optionale Objekte (Index 0x18000x18FF), Details	262
Objektverz	eichnis optionale Objekte (Index 0x1A000x1AFF), Details	267
Objektverz	eichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x20000x6FFF), Details	270
•		1598

Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x1000...0x1FFF), Details

15985

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
0x1000		Device type	ro	UDINT	0x000F 0191	Gerätetyp
0x1001		Error register	ro	USINT	0	Fehlerregister bitcodiert gemäß Profil 301 zulässige Werte:
						0b0000 0000 = kein Fehler 0b0000 0001 = generic error 0b0001 0000 = communication error 0b1000 0000 = manufacturer specific
0x1018	0x0	Device identification Number of entries	ro	USINT	0x04	Geräteidentifizierung
	0x1	Vendor-ID	ro	UDINT	0x0690 7501	Vendor-ID des Geräts gemäß CiA-Spezifikation
	0x2	Product code	ro	STRING	0	Produkt-Code des Geräts
	0x3	Revision number	ro	UDINT	0	Revisionsnummer des Geräts
	0x4	Serial number	ro	UDINT	0	Seriennummer des Geräts

Legende:

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1000...0x10FF), Details

1660

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
0x1003	0x0	Predefined error field Number of entries	rw	UDINT	0	Es wird eine Fehlerliste mit 4 Einträgen unterstützt
	0x1	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste der zuletzt aufgetretene Fehler steht jeweils in Sub-Index 1
	0x2	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste
	0x3	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste
	0x4	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste
	0x5	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Liste
0x1005		COB-ID synch message	rw	UDINT	0x0000 0080	Identifier der Synch Meldung Bit 30 = 0 ⇒ Gerät generiert keine Synch-Meldung Bit 30 = 1 ⇒ Gerät generiert eine Synch-Meldung Bit 29 = 0 ⇒ 11 Bit-ID Bit 29 = 1 ⇒ ID = 0x80 + Node-ID
0x1006		Communication cycle period	rw	UDINT	0	max. Zeit zwischen 2 Synch. Objekten in [μs] Nutzauflösung = 1 ms
0x1008		Manufacturer device name	ro	STRING	EXB01	Gerätebezeichnung
0x1009		Manufacturer hardware version	ro	STRING	V00.00.00	Hardware-Version
0x100A		Manufacturer software version	ro	STRING	V00.00.00	Software-Version
0x100C		Guard time	rw	UINT	0	Das Gerät erwartet innerhalb dieser Zeit in [ms] ein "node guarding" des Netz-Masters. 0 = diese Funktion wird nicht unterstützt. Die Überwachung des Knotens mit "node guarding" oder "heartbeat" ist nur alternativ möglich.
0x100D		Lifetime factor	rw	USINT	0	Falls für "guard time" • "lifetime" kein "node guarding" empfangen wurde, schaltet das Gerät die Ausgänge aus. Das Gerät wechselt den CANopen-Status nach PREOP. Vorgabe: "guard time" • "lifetime" = 065535
0x1010	0x0	Store parameters Largest sub-index supported	ro	USINT	0x01	Anzahl der Optionen "sichern"
	0x1	Save all parameters	rw	UDINT	2	Automatisches Sichem aller geänderten Parameter 0 = Autosicherung AUS 2 = Autosicherung EIN
0x1011	0x0	Restore default parameters Largest sub-index supported	ro	USINT	0x01	Anzahl der Optionen "Restore"
	0x1	Restore all default parameters	rw	UDINT	0x01	Wird hier der String "load" eingetragen, werden die Parameter mit den werkseitigen Voreinstellungen belegt und sind nach dem nächsten Reset gültig.
0x1014		COBId Emergency	rw	UDINT	0x80 + Node-ID	Bit 31 = 0 ⇒ EMCY ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ EMCY ist nicht gültig Bit 29 = 0 ⇒ 11 Bit-ID Bit 29 = 1 ⇒ ID = 0x80 + Node-ID CAN-Identifier kann vom Benutzer geändert werden.
0x1016	0x0	Consumer heartbeat times Nums consumer heartbeat time	ro	USINT	0x01	Heartbeat-Überwachungszeit für den Knoten Anzahl der überwachten Geräte = 1

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Anhang

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x1	Consumer heartbeat time	rw	UDINT	0	Heartbeat-Überwachungszeit für den Knoten Format: 0x0nntttt tttt = Überwachungszeit [ms] nn = Knotennummer wenn nn=0 oder tttt=0 ⇒ keine Überwachung ☐ Die Überwachung des Knotens mit "node guarding" oder "heartbeat" ist nur alternativ möglich.
0x1017		Producer heartbeat time	rw	UINT	0	Zeitintervall [ms], in dem das Gerät einen Producer- Heartbeat erzeugt

Legende:

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1400...0x14FF), Details

16604

Receive PDO communication parameters

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
0x1400	0x0	Receive PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x02	Receive PDO 1: Binärausgänge Anzahl der Einträge = 2
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x200 + Node- ID	CAN-ID des 1. Lese-PDOs Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert
						0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event;
						Ausgänge werden sofort aktualisiert
0x1401	0x0	Receive PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x02	Receive PDO 2: PWM-Ausgänge Anzahl der Einträge = 2
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x300 + Node- ID	CAN-ID des 2. Lese-PDOs Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0
			4			0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event;
						Ausgänge werden sofort aktualisiert
0x1402	0x0	Receive PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x02	Receive PDO 3: PWM-Ausgänge Anzahl der Einträge = 2
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x400 + Node-	CAN-ID des 3. Lese-PDOs
					ID	Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic
						0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0
		. (7)				0xFC/0xFD nicht implementiert
						0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert
		0				0xFF = asynch device profile event; Ausgänge werden sofort aktualisiert
0x1403	0x0	Receive PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x02	Receive PDO 4: PWM-Ausgänge Anzahl der Einträge = 2
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x500 + Node- ID	CAN-ID des 4. Lese-PDOs Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Anhang

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Ausgänge werden erst nach "n" Synch Objekten aktualisiert n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Ausgänge werden sofort aktualisiert 0xFF = asynch device profile event; Ausgänge werden sofort aktualisiert

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1600...0x16FF), Details

16605

Receive PDO mapping

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
0x1600	0x0	Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x02	Mapping Lese-PDO 1: Binärausgänge Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2
	0x1	PDO mapping	ro	UDINT	0x6200 0108	im Index 0x6200, SubIndex 01 steht 1 Byte Binär-Eingänge IN00IN07 0bX = IN00 0bX- = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 0b IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07
	0x2	PDO mapping	ro	UDINT	0x6200 0208	im Index 0x6200, SubIndex 02 steht 1 Byte Binär-Eingänge IN08IN15 0bX = IN08 0bX- = IN09 0bX = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0bX = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15
0x1601	0x0	Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Lese-PDO 2: PWM-Ausgänge OUT00OUT03 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0110	PWM-Ausgang OUT00 Im Index 0x6414, SubIndex 0x1 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT00, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0210	PWM-Ausgang OUT01 Im Index 0x6414, SubIndex 0x2 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT01, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0310	PWM-Ausgang OUT02 Im Index 0x6414, SubIndex 0x3 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT02, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0410	PWM-Ausgang OUT03 Im Index 0x6414, SubIndex 0x4 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT03, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
0x1602	0x0	Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Lese-PDO 3: PWM-Ausgänge OUT04OUT07 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0510	PWM-Ausgang OUT04 Im Index 0x6414, SubIndex 0x5 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT04, der Wert wird als Tastverhältnis in % oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0610	PWM-Ausgang OUT05 Im Index 0x6414, SubIndex 0x6 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT05, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0710	PWM-Ausgang OUT06 Im Index 0x6414, SubIndex 0x7 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT06, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0810	PWM-Ausgang OUT07 Im Index 0x6414, SubIndex 0x8 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT07, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x5	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1603	0x0	Receive PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Lese-PDO 4: PWM-Ausgänge OUT08OUT11 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0910	PWM-Ausgang OUT08 Im Index 0x6414, SubIndex 0x9 steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT08, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0A10	PWM-Ausgang OUT09 Im Index 0x6414, SubIndex 0xA steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT09, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0B10	PWM-Ausgang OUT10 Im Index 0x6414, SubIndex 0xB steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT10, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x6414 0C10	PWM-Ausgang OUT11 Im Index 0x6414, SubIndex 0xC steht der Sollwert des PWM-Ausgangs OUT11, der Wert wird als Tastverhältnis in ‰ oder als Stromsollwert interpretiert (abhängig von Konfiguration Index 0x2000).
	0x5	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1800...0x18FF), Details

16606

Transmit PDO communication parameters

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
0x1800	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 1 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x180 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 1 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen
						0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1801	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 2 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x280 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 2 Bit 31 = 0 ⇔ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇔ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen
		,0				0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1802	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 3 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x380 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 3 Bit 31 = 0 ⇔ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇔ PDO ist ungültig

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1803	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 4 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x480 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 4 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event;
				3		Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1804	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 5 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x181 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 5 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1805	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 6 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x281 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 6 Bit 31 = 0 ⇒ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇒ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1806	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 7 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x381 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 7 Bit 31 = 0 ⇔ PDO ist gültig Bit 31 = 1 ⇔ PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0 0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event;
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Werte werden sofort übertragen Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO
	0-4	roconied	p	LICINIT	0	frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1807	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 8 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x481 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 8 Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0
						0xFC/0xFD nicht implementiert 0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen 0xFF = asynch device profile event;
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Werte werden sofort übertragen Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO
	0.4			LICINIT	0	frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 μs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1808	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 9 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x181 + Node-	CAN-ID des Sende-PDO 9
					ID	Bit 31 = 0 → PDO ist gültig Bit 31 = 1 → PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic
						0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0
						0xFC/0xFD nicht implementiert
				~		0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen
				SC		0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms)
		٠, ٥				Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.
0x1809	0x0	Transmit PDO Communication Parameter Number of entries	ro	USINT	0x05	Konfiguration Sende-PDO 10 Anzahl der Einträge = 5
	0x1	COBID used by PDO	rw	UDINT	0x281 + Node- ID	CAN-ID des Sende-PDO 10 Bit 31 = 0 PDO ist gültig Bit 31 = 1 PDO ist ungültig
	0x2	transmission type	rw	USINT	0x01	0x00 = synch acyclic 0x010xF0 = synch cyclic; Werte werden erst nach "n" Synch Objekten übertragen n = 1240 = 0x010xF0
						0xFC/0xFD nicht implementiert
		9				0xFE = asynch man. spec. event; Werte werden sofort übertragen
						0xFF = asynch device profile event; Werte werden sofort übertragen
	0x3	inhibit time	rw	UINT	0	Wartezeit im Sende-Type "asynch" bevor das PDO frühestens wieder gesendet wird. (065535 • 100 µs)
	0x4	reserved	rw	USINT	0	Reserve

Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
	0x5	event time	rw	UINT	0	max. Sendepause im Sende-Type "asynch" (065535 ms) Nach Ablauf dieser Zeit wird das PDO übertragen, auch wenn das ApplEvent nicht eingetreten ist.	

Anhang

Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1A00...0x1AFF), Details

16607

Transmit PDO mapping

Index	S-Idx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
0x1A00	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x07	Mapping Sende-PDO 1 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 7
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x6000 0108	Index 0x6000, SubIndex 0x1 Binär-Eingänge 0007: Istwerte (Bit-codiert)
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x6000 0208	Index 0x6000, SubIndex 0x2 Binär-Eingänge 0815: Istwerte (Bit-codiert)
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x2020 0108	Index 0x2020, SubIndex 0x1 Eingänge 0007: Merker "Kurzschluss" (Bit-codiert)
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x2020 0208	Index 0x2020, SubIndex 0x2 Eingänge 0811: Merker "Kurzschluss" (Bit-codiert)
	0x5	PDO mapping	rw	UDINT	0x2021 0108	Index 0x2021, SubIndex 0x1 Eingänge 0007: Merker "Leiterbruch" (Bit-codiert)
	0x6	PDO mapping	rw	UDINT	0x2021 0208	Index 0x2021, SubIndex 0x2 Eingänge 0811: Merker "Leiterbruch" (Bit-codiert)
	0x7	PDO mapping	rw	UDINT	0x2025 0108	Index 0x2025, SubIndex 0x1 Eingänge 0003: Merker "Überlast" (Bit-codiert)
0x1A01	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Sende-PDO 2 (Analog-Eingänge) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x6404 0110	Index 0x6404, SubIndex 0x1 Analog-Eingang 00: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000)
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x6404 0210	Index 0x6404, SubIndex 0x2 Analog-Eingang 01: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000)
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x6404 0310	Index 0x6404, SubIndex 0x3 Analog-Eingang 02: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000)
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x6404 0410	Index 0x6404, SubIndex 0x4 Analog-Eingang 03: Istwert (abhängig von Konfiguration 0x2000)
0x1A02	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Sende-PDO 3 Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2030 0110	Index 0x2030, SubIndex 0x1 Eingang 04: Widerstands-Istwert
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2030 0210	Index 0x2030, SubIndex 0x2 Eingang 05: Widerstands-Istwert
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x2002 0110	Index 0x2002, SubIndex 0x1 Ausgang 00: Strom-Istwert
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x2002 0210	Index 0x2002, SubIndex 0x2 Ausgang 01: Strom-Istwert
	0x5	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A03	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x02	Mapping Sende-PDO 4 (Periodendauer IN12IN13) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2012 0120	Index 0x2012, SubIndex 0x1 Frequenzeingang 12: Periodendauer des Signals
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2012 0220	Index 0x2012, SubIndex 0x2 Frequenzeingang 13: Periodendauer des Signals

Index	x S-ldx Parameter name Data type		D	ata type	Default	Details
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A04	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x02	Mapping Sende-PDO 5 (Periodendauer IN14IN15) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2012 0320	Index 0x2012, SubIndex 0x3 Frequenzeingang 14: Periodendauer des Signals
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2012 0420	Index 0x2012, SubIndex 0x4 Frequenzeingang 15: Periodendauer des Signals
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A05	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Sende-PDO 6 (Einschaltzeit des Signals an Frequenzeingang IN12IN15) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2014 0110	Index 0x2014, SubIndex 0x1 Frequenzeingang 12: Einschaltzeit des Signals in ‰
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2014 0210	Index 0x2014, SubIndex 0x2 Frequenzeingang 13: Einschaltzeit des Signals in ‰
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x2014 0310	Index 0x2014, SubIndex 0x3 Frequenzeingang 14: Einschaltzeit des Signals in ‰
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x2014 0410	Index 0x2014, SubIndex 0x4 Frequenzeingang 15: Einschaltzeit des Signals in ‰
	0x5	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A06	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO			0x02	Mapping Sende-PDO 7 (Frequenz an IN12IN13) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2015 0120	Index 0x2015, SubIndex 0x1 Frequenzeingang 12: Frequenzwert des Signals in Hz
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2015 0220	Index 0x2015, SubIndex 0x2 Frequenzeingang 13: Frequenzwert des Signals in Hz
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A07	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x02	Mapping Sende-PDO 8 (Frequenz an IN14IN15) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 2
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2015 0320	Index 0x2015, SubIndex 0x3 Frequenzeingang 14: Frequenzwert des Signals in Hz
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2015 0420	Index 0x2015, SubIndex 0x4 Frequenzeingang 15: Frequenzwert des Signals in Hz
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A08	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x03	Mapping Sende-PDO 9 (Fehlermerker OUT00OUT07) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 3
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2022 0108	Index 0x2022, SubIndex 0x1 OUT00OUT07: Merker "Kurzschluss" (Bit-codiert)
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2023 0108	Index 0x2023, SubIndex 0x1 OUT00OUT07: Merker "Leiterbruch" (Bit-codiert)
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x2024 0108	Index 0x2024, SubIndex 0x1 OUT00OUT01: Merker "Überlast" (Bit-codiert)
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve
0x1A09	0x0	Transmit PDO mapping Number of mapped objects in PDO	rw	USINT	0x04	Mapping Sende-PDO 10 (Systemmerker) Anzahl der eingebundenen Applikationsobjekte = 4
	0x1	PDO mapping	rw	UDINT	0x2040 0110	Index 0x2040, SubIndex 0x1 System-Versorgungsspannung VBBS

Anhang

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0x2	PDO mapping	rw	UDINT	0x2041 0110	Index 0x2041, SubIndex 0x1 Ausgangs-Versorgungsspannung VBB1
	0x3	PDO mapping	rw	UDINT	0x2041 0210	Index 0x2041, SubIndex 0x2 Ausgangs-Versorgungsspannung VBB2
	0x4	PDO mapping	rw	UDINT	0x2050 0010	Index 0x2050, SubIndex 0x0 Systemtemperatur in °C
	0x5	PDO mapping	rw	UDINT	0	Reserve

Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x2000...0x6FFF), Details

15983

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
0x2000	0x0	IO configuration Largest sub-index supported	ro	USINT	32		Ein- / Ausgänge stützter Sub-Index = 32
	0x1	Configuration IN00	rw	USINT	10	0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C	off Input IN00 010 000 mV ratiometric 01000 ‰ 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched
	0x2	Configuration IN01	rw	USINT	10	0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C	off Input IN01 010 000 mV ratiometric 01000 ‰ 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched
	0x3	Configuration IN02	rw	USINT	10	0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C	off Input IN02 010 000 mV ratiometric 01000 ‰ 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched
	0x4	Configuration IN03	rw	USINT	10	0 = 0x00 3 = 0x03 6 = 0x06 7 = 0x07 9 = 0x09 10 = 0x0A 11 = 0x0B 12 = 0x0C	off Input IN03 010 000 mV ratiometric 01000 ‰ 020 000 µA 032 000 mV binary plus switched binary plus switched with diagnosis binary minus switched
0x2000	0x5	Configuration IN04	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B 18 = 0x12	off Input IN04 binary plus switched binary plus switched with diagnosis 1630 000 Ohm
	0x6	Configuration IN05	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B 18 = 0x12	off Input IN05 binary plus switched binary plus switched with diagnosis 1630 000 Ohm
0x2000	0x7	Configuration IN06	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B	off Input IN06 binary plus switched binary plus switched with diagnosis
	0x8	Configuration IN07	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B	off Input IN07 binary plus switched binary plus switched with diagnosis
	0x9	Configuration IN08	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B	off Input IN08 binary plus switched binary plus switched with diagnosis
	0xA	Configuration IN09	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B	off Input IN09 binary plus switched binary plus switched with diagnosis
	0xB	Configuration IN10	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B	off Input IN10 binary plus switched binary plus switched with diagnosis

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
	0xC	Configuration IN11	rw	USINT	10	0 = 0x00 10 = 0x0A 11 = 0x0B	off Input IN11 binary plus switched binary plus switched with diagnosis
0x2000	0xD	Configuration IN12	rw	USINT	1	0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17	off Input IN12 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 ‰ counting up counting down incremental encoder
	0xE	Configuration IN13	rw	USINT	1	0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17	off Input IN13 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 % counting up counting down incremental encoder
	0xF	Configuration IN14	rw	USINT		0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17	off Input IN14 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 ‰ counting up counting down incremental encoder
	0x10	Configuration IN15	rw	USINT	1	0 = 0x00 1 = 0x01 14 = 0x0E 19 = 0x13 20 = 0x14 21 = 0x15 22 = 0x16 23 = 0x17	off Input IN15 binary plus switched, digitally monitored frequency 030 000 Hz period duration period duration as ratio 01 000 ‰ counting up counting down incremental encoder
0x2000	0x11	Configuration OUT00	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 5 = 0x05 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT00 binary plus switched PWM output current control binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
	0x12	Configuration OUT01	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 5 = 0x05 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT01 binary plus switched PWM output current control binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
0x2000	0x13	Configuration OUT02	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT02 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
	0x14	Configuration OUT03	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT03 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
	0x15	Configuration OUT04	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT04 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
	0x16	Configuration OUT05	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT05 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
	0x17	Configuration OUT06	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT06 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
	0x18	Configuration OUT07	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04 15 = 0x0F 16 = 0x10	off Input OUT07 binary plus switched PWM output binary plus switched with diagnosis binary plus switched with diagnosis + protection
0x2000	0x19	Configuration OUT08	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04	off Input OUT08 binary plus switched PWM output + PWM output, voltage controlled
	0x1A	Configuration OUT09	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04	off Input OUT09 binary plus switched PWM output + PWM output, voltage controlled
0x2000	0x1B	Configuration OUT10	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04	off Input OUT10 binary plus switched PWM output
	0x1C	Configuration OUT11	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02 4 = 0x04	off Input OUT11 binary plus switched PWM output
0x2000	0x1D	Configuration OUT12	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02	off Input OUT12 binary plus switched
	0x1E	Configuration OUT13	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02	off Input OUT13 binary plus switched
	0x1F	Configuration OUT14	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02	off Input OUT14 binary plus switched
	0x20	Configuration OUT15	rw	USINT	2	0 = 0x00 2 = 0x02	off Input OUT15 binary plus switched
0x2001	0x0	PWM frequency	ro	USINT	12	Largest sub-ii	ndex supported
,	0x1	PWM frequency OUT00	rw	UINT	100	20250	OUT00 PWM frequency [Hz]
	0x2	PWM frequency OUT01	rw	UINT	100	20250	OUT01 PWM frequency [Hz]
	0x3	PWM frequency OUT02	rw	UINT	100	20250	OUT02 PWM frequency [Hz]
	0x4	PWM frequency OUT03	rw	UINT	100	20250	OUT03 PWM frequency [Hz]
	0x5	PWM frequency OUT04	rw	UINT	100	20250	OUT04 PWM frequency [Hz]
	0x6	PWM frequency OUT05	rw	UINT	100	20250	OUT05 PWM frequency [Hz]
	0x7	PWM frequency OUT06	rw	UINT	100	20250	OUT06 PWM frequency [Hz]
	0x8	PWM frequency OUT07	rw	UINT	100	20250	OUT07 PWM frequency [Hz]
	0x9	PWM frequency OUT08	rw	UINT	100	20250	OUT08 PWM frequency [Hz]
	0xA	PWM frequency OUT09	rw	UINT	100	20250	OUT09 PWM frequency [Hz]
	0xB	PWM frequency OUT10	rw	UINT	100	20250	OUT10 PWM frequency [Hz]
	0xC	PWM frequency OUT11	rw	UINT	100	20250	OUT11 PWM frequency [Hz]
0x2002	0x0	Current value	ro	USINT	2	Largest sub-ii	ndex supported
	0x1	Current value OUT00	ro	UINT	0	02 000	OUT00 output current [mA]
	0x2	Current value OUT01	ro	UINT	0	02 000	OUT01 output current [mA]
0x2004	0x0	P-value	ro	USINT	2	Largest sub-i	ndex supported

Index	S-ldx	Parameter name	Da	ata type	Default	Details	
	0x1	P-value OUT00	rw	USINT	30	0255	OUT00 P-value for current control
	0x2	P-value OUT01	rw	USINT	30	0255	OUT01 P-value for current control
0x2005	0x0	I-value	ro	USINT	2	Largest sub-in	dex supported
	0x1	I-value OUT00	rw	USINT	20	0255	OUT00 I-value for current control
	0x2	I-value OUT01	rw	USINT	20	0255	OUT01 I-value for current control
0x2006	0x0	PWM dither frequency	ro	USINT	12	Largest sub-in	dex supported
	0x1	PWM dither frequency OUT00	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT00 PWM dither frequency [Hz]
	0x2	PWM dither frequency OUT01	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT01 PWM dither frequency [Hz]
	0x3	PWM dither frequency OUT02	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT02 PWM dither frequency [Hz]
	0x4	PWM dither frequency OUT03	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT03 PWM dither frequency [Hz]
	0x5	PWM dither frequency OUT04	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT04 PWM dither frequency [Hz]
	0x6	PWM dither frequency OUT05	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT05 PWM dither frequency [Hz]
	0x7	PWM dither frequency OUT06	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT06 PWM dither frequency [Hz]
	0x8	PWM dither frequency OUT07	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT07 PWM dither frequency [Hz]
	0x9	PWM dither frequency OUT08	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT08 PWM dither frequency [Hz]
	0xA	PWM dither frequency OUT09	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT09 PWM dither frequency [Hz]
	0xB	PWM dither frequency OUT10	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT10 PWM dither frequency [Hz]
	0xC	PWM dither frequency OUT11	rw	UINT	0	0PWMfreq /	2 OUT11 PWM dither frequency [Hz]
0x2007	0x0	PWM dither value	ro	USINT	12	Largest sub-in	dex supported
	0x1	PWM dither value OUT00	rw	UINT	0	01 000	OUT00 PWM dither value [%]
	0x2	PWM dither value OUT01	rw	UINT	0	01 000	OUT01 PWM dither value [‰]
	0x3	PWM dither value OUT02	rw	UINT	0	01 000	OUT02 PWM dither value [‰]
	0x4	PWM dither value OUT03	rw	UINT	0	01 000	OUT03 PWM dither value [‰]
	0x5	PWM dither value OUT04	rw	UINT	0	01 000	OUT04 PWM dither value [%]
	0x6	PWM dither value OUT05	rw	UINT	0	01 000	OUT05 PWM dither value [%]
	0x7	PWM dither value OUT06	rw	UINT	0	01 000	OUT06 PWM dither value [‰]
	0x8	PWM dither value OUT07	rw	UINT	0	01 000	OUT07 PWM dither value [‰]
	0x9	PWM dither value OUT08	rw	UINT	0	01 000	OUT08 PWM dither value [‰]
	0xA	PWM dither value OUT09	rw	UINT	0	01 000	OUT09 PWM dither value [‰]
	0xB	PWM dither value OUT10	rw	UINT	0	01 000	OUT10 PWM dither value [‰]
	0xC	PWM dither value OUT11	rw	UINT	0	01 000	OUT11 PWM dither value [‰]
0x2012	0x0	Period input	ro	USINT	4	Largest sub-in	dex supported
	0x0	Period duration IN12	ro	UDINT	0	IN12 period du	
	0x1	Period duration IN13	ro	UDINT	0	IN13 period du	
	0x3	Period duration IN14	ro	UDINT	0	IN14 period du	
	0x4	Period duration IN15	ro	UDINT	0	IN15 period du	
0x2013	0x0	Period input	ro	USINT	4	Largest sub-in	
UNEU 10	UNU UNU	number of periods for average	١٠٠	551111			шин и и и и и и и и и и и и и и и и и и
	0x1	Number of periods IN12	rw	USINT	4	1255	IN12 number of periods
	0x2	Number of periods IN13	rw	USINT	4	1255	IN13 number of periods
	0x3	Number of periods IN14	rw	USINT	4	1255	IN14 number of periods
	0x4	Number of periods IN15	rw	USINT	4	1255	IN15 number of periods

Index	S-Idx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
0x2014	0x0	Period input – ratio value	ro	USINT	4	Largest sub-ind	lex supported
	0x1	Period ratio value IN12	ro	UINT	0	01 000	IN12 marc-to-space ratio [‰]
	0x2	Period ratio value IN13	ro	UINT	0	01 000	IN13 marc-to-space ratio [%]
	0x3	Period ratio value IN14	ro	UINT	0	01 000	IN14 marc-to-space ratio [‰]
	0x4	Period ratio value IN15	ro	UINT	0	01 000	IN15 marc-to-space ratio [%]
0x2015	0x0	Frequency input	ro	USINT	4	Largest sub-ind	lex supported
	0x1	Frequency IN12	ro	REAL	1	030 000	IN12 frequency [Hz]
	0x2	Frequency IN13	ro	REAL	1	030 000	IN13 frequency [Hz]
	0x3	Frequency IN14	ro	REAL	1	030 000	IN14 frequency [Hz]
	0x4	Frequency IN15	ro	REAL	1	030 000	IN15 frequency [Hz]
0x2016	0x0	Timebase	ro	USINT	4	Largest sub-ind	dex supported
	0x1	Timebase IN12	rw	UINT	50	02 000	IN12 timebase [ms]
	0x2	Timebase IN12	rw	UINT	50	02 000	IN13 timebase [ms]
	0x3	Timebase IN12	rw	UINT	50	02 000	IN14 timebase [ms]
	0x4	Timebase IN12	rw	UINT	50	02 000	IN15 timebase [ms]
0x2020	0x0	Input – short to supply voltage	ro	USINT	2	Largest sub-ind	lex supported
	0x1	Short to supply voltage IN00IN07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = short circuit	channels (bit coded) 0bX = IN00 0bX- = IN01 0b X = IN02 0b X = IN03 0b X = IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07
	0x2	Short to supply voltage IN08IN11	ro	USINT	0	0 = normal 1 = short circuit	channels (bit coded)
0x2021	0x0	Input – wire break	ro	USINT	2	Largest sub-ind	lex supported
	0x1	Wire break IN00IN07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = wire break	channels (bit coded) 0b = IN00 0bX = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 0bX = IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07
	0x2	Wire break IN08IN11	ro	USINT	0	0 = normal 1 = wire break	channels (bit coded) 0b = IN08 0b = IN09 0b = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0bX = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15
0x2022	0x0	Output – short circuit	ro	USINT	1	Largest sub-ind	lex supported

Index	S-ldx	Parameter name	Da	ata type	Default	Details	
	0x1	Short circuit OUT00OUT07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = short circuit	channels (bit coded) 0b X = OUT00 0bX = OUT01 0b X = OUT02 0b X = OUT03 0bX = OUT04 0bX = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07
0x2023	0x0	Output – open circuit	ro	USINT	1	Largest sub-inde	ex supported
	0x1	Open circuit OUT00OUT07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = open circuit	channels (bit coded) 0b
0x2024	0x0	Output – overload	ro	USINT	1	Largest sub-inde	ex supported
	0x1	Overload OUT00OUT01	ro	USINT	0	0 = normal 1 = overload	channels (bit coded) 0b
0x2025	0x0	Input analog – overcurrent	ro	USINT	1	Largest sub-inde	ex supported
	0x1	Overcurrent IN00IN03	ro	USINT	0	0 = normal 1 = overcurrent	channels (bit coded) 0b = IN00 0b = IN01 0b = IN02 0b X = IN03
0x2030	0x0	Input resistor	ro	USINT	2	Largest sub-inde	ex supported
	0x1	Resistance IN04	ro	UINT	0	030 000 I	N04 resistance [Ohms]
	0x2	Resistance IN05	ro	UINT	0	030 000 I	N05 resistance [Ohms]
0x2040	0x0	System supply voltage VBBS	ro	USINT	1	Largest sub-inde	ex supported
	0x1	VBBS	ro	USINT	0	VBBS voltage [n	nV]
0x2041	0x0	Output supply voltage	ro	USINT	2	Largest sub-inde	ex supported
	0x1	VBB1	ro	UINT	0	VBB1 voltage [n	nV]
	0x2	VBB2	ro	UINT	0	VBB2 voltage [n	nV]
0x2050		Device temperature	ro	INT	0	temperature [°C]
0x20F0		Node ID	rw	USINT	124		node ID !] value(0x20F0) != value(20F1)
0x20F1		Node ID	rw	USINT	124		node ID !] value(0x20F0) != value(20F1)
0x20F2		Baud rate	rw	USINT	-	baud rate [!] value(0x20F	(2) != value(20F3)
0x20F3		Baud rate	rw	USINT	-	baud rate [!] value(0x20F	(2) != value(20F3)
0x20F4		Autostart	rw	UINT	0	nicht benutzt	
0x6000	0x0	Binary input Largest sub-index supported	ro	USINT	0x02	Binär-Eingänge Größter unterstü	itzter Sub-Index = 2

Index	S-ldx	Parameter name	Data type Defa			Details
	0x1	Binary inputs IN00 - IN07	ro	USINT	0	Binär-Eingänge IN00IN07 0bX = IN00 0bX- = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03 0bX = IN04 0bX = IN05 0b-X = IN06 0bX = IN07
	0x2	Binary inputs IN08 - IN15	ro	USINT	0	Binär-Eingänge IN08IN15 0b X = IN08 0bX = IN09 0b X = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0b-X = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15
0x6200	0x0	binary output Largest sub-index supported	ro	USINT	0x02	Binär-Ausgänge Größter unterstützter Sub-Index = 2
	0x1	Binary outputs OUT00 - OUT07	wo	USINT	0	Binär-Ausgänge OUT00OUT07 0bX = OUT00 0bX- = OUT01 0bX = OUT02 0b X = OUT03 0bX = OUT04 0bX = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07
	0x2	Binary outputs OUT08 - OUT15	wo	USINT	0	Binär-Ausgänge OUT08OUT15 0b X = OUT08 0bX = OUT09 0b X = OUT10 0b X = OUT11 0bX = OUT12 0b-X = OUT13 0b-X = OUT14 0bX = OUT15
0x6404	0x0	analog input Largest sub-index supported	ro	USINT	0x04	Analog-Eingänge Größter unterstützter Sub-Index = 4
	0x1	Analog input IN00	ro	UINT		Analogwert von Eingang IN00
	0x2	Analog input IN01	ro	UINT		Analogwert von Eingang IN01
	0x3	Analog input IN02	ro	UINT		Analogwert von Eingang IN02
	0x4	Analog input IN03	ro	UINT		Analogwert von Eingang IN03
0x6414	0x0	PWM output Largest sub-index supported	ro	USINT	0x12	PWM-Ausgänge Größter unterstützter Sub-Index = 12
	0x1	PWM output OUT00	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT00
	0x2	PWM output OUT01	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT01
	0x3	PWM output OUT02	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT02
	0x4	PWM output OUT03	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT03
	0x5	PWM output OUT04	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT04
	0x6	PWM output OUT05	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT05
	0x7	PWM output OUT06	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT06
	0x8	PWM output OUT07	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT07
6	0x9	PWM output OUT08	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT08

Anhang Integriertes E/A-Modul: Beschreibung

Index	S-ldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details
	0xA	PWM output OUT09	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT09
	0xB	PWM output OUT10	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT10
	0xC	PWM output OUT11	wo	UINT		Wert für PWM-Ausgang OUT11

7.3.4 Betrieb des E/A-Moduls

Inhalt		
Eingänge:	PDO-Mapping (E/A-Modul)	 278
Ausgänge:	PDO-Mapping (E/A-Modul)	 280
		16433

Eingänge: PDO-Mapping (E/A-Modul)

15968

Die folgende Tabelle enthält aus der Steuerungskonfiguration die folgenden Einträge:

- CAN-Input
- Send PDO-Mapping

Bit-Codierung:

0b --- - X = IN00 (IN08)

• • •

0bX--- ---- = IN07 (IN15)

TX-PDO	Variable Typ	COB-ID = NodeID +	Bemerkung
1	USINT	0x180	Eingangsbyte 0 (IN00IN07)
1	USINT	0x180	Eingangsbyte 1 (IN08IN15)
1	USINT	0x180	Kurzschluss gegen VBBS am Eingang (IN00IN07)
1	USINT	0x180	Kurzschluss gegen VBBS am Eingang (IN08IN15)
1	USINT	0x180	Drahtbruch am Eingang (IN00IN07)
1	USINT	0x180	Drahtbruch am Eingang (IN08IN15)
1	USINT	0x180	Überstrom am Eingang (IN00IN03)
2	UINT	0x280	Analogeingang IN00
2	UINT	0x280	Analogeingang IN01
2	UINT	0x280	Analogeingang IN02
2	UINT	0x280	Analogeingang IN03
3	UINT	0x380	Widerstandseingang IN04
3	UINT	0x380	Widerstandseingang IN05
3	UINT	0x380	Ausgangsstrom an OUT00
3	UINT	0x380	Ausgangsstrom an OUT01
4	UDINT	0x480	Periodendauer in [µs] an IN12
4	UDINT	0x480	Periodendauer in [µs] an IN13
5	UDINT	0x181	Periodendauer in [µs] an IN14
5	UDINT	0x181	Periodendauer in [µs] an IN15
6	UINT	0x281	Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN12
6	UINT	0x281	Puls-/Periode-Verhältnis in [%] an IN13
6	UINT	0x281	Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN14
6	UINT	0x281	Puls-/Periode-Verhältnis in [‰] an IN15
7	USINT	0x381	Frequenz in [Hz] an IN12
7	REAL	0x381	Frequenz in [Hz] an IN13

TX-PDO	Variable Typ	COB-ID = NodeID +	Bemerkung
8	REAL	0x481	Frequenz in [Hz] an IN14
8	REAL	0x481	Frequenz in [Hz] an IN15
9	USINT	0x182	Kurzschluss am Ausgang (OUT00OUT07)
9	USINT	0x182	Drahtbruch am Ausgang (OUT00OUT07)
9	USINT	0x182	Überstrom am Ausgang (OUT00OUT01)
10	UINT	0x282	Versorgungsspannung an VBBS in [mV]
10	UINT	0x282	Versorgungsspannung an VBB1 in [mV]
10	UINT	0x282	Versorgungsspannung an VBB2 in [mV]
10	UINT	0x282	Temperatur im Gerät

Ausgänge: PDO-Mapping (E/A-Modul)

15969

Die folgende Tabelle enthält aus der Steuerungskonfiguration die folgenden Einträge:

- CAN-Output
- Receive PDO-Mapping

Bit-Codierung:

 $0b - - - - \bar{X} = OUT00 (OUT08)$

. . .

0bX--- ---- = OUT07 (OUT15)

RX-PDO	Variable Typ	COB-ID = NodeID +	Bemerkung
1	USINT	0x200	Ausgangsbyte 0 (OUT00OUT07)
1	USINT	0x200	Ausgangsbyte 1 (OUT08OUT15)
2	UINT	0x300	PWM-Ausgang OUT00
2	UINT	0x300	PWM-Ausgang OUT01
2	UINT	0x300	PWM-Ausgang OUT02
2	UINT	0x300	PWM-Ausgang OUT03
3	UINT	0x400	PWM-Ausgang OUT04
3	UINT	0x400	PWM-Ausgang OUT05
3	UINT	0x400	PWM-Ausgang OUT06
3	UINT	0x400	PWM-Ausgang OUT07
4	UINT	0x500	PWM-Ausgang OUT08
4	UINT	0x500	PWM-Ausgang OUT09
4	UINT	0x500	PWM-Ausgang OUT10
4	UINT	0x500	PWM-Ausgang OUT11

7.3.5 Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB01

Inhalt

16270

Systemmerker (E/A-Modul ExB01)

15957

Für das integrierte E/A-Modul des Geräts gibt es keine Systemmerker. Die Rückmeldungen erfolgen über Process-Data-Objects (PDOs) über die EDS-Datei.

→ Kapitel *Eingänge: PDO-Mapping (E/A-Modul)* (→ Seite 278)

7.3.6 Fehlermeldungen für das E/A-Modul

Inhalt	
EMCY-Objekte	 282
SDOs Fehlermeldungen	 283
· ·	1589

EMCY-Objekte

15981

Folgende Fehlercodes gemäß DSP-401 und DSP-301 werden unterstützt:

EMCY-Code	Error-Reg	Zusatz-Code	Beschreibung
0x6100	0x11	0x00	Internal Software Überlauf einer RX-Warteschlange z.B. Frequenz der RX-PDOs ist zu groß Reset nur extern über Eintrag in Index 0x1003 SubIdx 00
0x6101	0x11	0x00	Internal Software Überlauf einer TX-Warteschlange z.B. Gerät kommt nicht auf den Bus Reset nur extern über Eintrag in Index 0x1003 SubIdx 00
0x8100	0x11	0x00	Monitoring (Guarding Error) Für die Zeit "guard time" • "life time factor" wird kein guard objekt empfangen Reset bei erneuter Kommunikation
0x8200	0x11	0x00	Monitoring (Synch Error) Für "communication cycle" wird kein synch objekt empfangen Nur in OPEATIONAL Reset bei Synch-OBJ oder PREOP

 $[\]begin{tabular}{ll} \hline \textbf{\mathbb{A}} & \textbf{CANopen sieht nicht vor, dass zwei gleiche EMCY-Objekte hintereinander abgesetzt werden. } \\ \hline \end{tabular}$

SDOs Fehlermeldungen

15951

Folgende Meldungen werden im Fehlerfall erzeugt:

Index	Subldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
0x1001		Error register	ro	USINT	0	Fehlerregister bitcodiert gemäß Profil 301 zulässige Werte: 0b0000 0000 = kein Fehler 0b0000 0001 = generic error 0b0001 0000 = communication error 0b1000 0000 = manufacturer specific	
0x1003	0x0	Predefined error field Number of entries	rw	UDINT	0	Es wird eine Fehlerliste mit 4 Einträgen unterstützt	
	0x1	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Lis der zuletzt aufgetretene Fehler steht jeweils in Sub-Ind	
	0x2	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Lis	ste
	0x3	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Lis	ste
	0x4	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Lis	ste
	0x5	Error history	ro	UDINT	0	Aufgetretener Fehler; codiert entsprechend EMCY-Lis	ste
0x2020	0x0	Input – short to supply voltage	ro	USINT	2	Largest sub-index supported	
	0x1	Short to supply voltage IN00IN07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = short circuit channels (bit coded) 0bX = IN00 0b	
	0x2	Short to supply voltage IN08IN11	ro	USINT	0	0 = nomal 1 = short circuit 0bX = IN08 0bX- = IN09 0b X = IN10 0b X = IN11 0bX = IN12 0b-X = IN13 0b-X = IN14 0bX = IN15	
0x2021	0x0	Input – wire break	ro	USINT	2	Largest sub-index supported	
	0x1	Wire break IN00IN07	ro	USINT	0	0 = nomal 1 = wire break 0b	
	0x2	Wire break IN08IN11	ro	USINT	0	0 = normal 1 = wire break 0b X = IN08 0b IN09 0b X IN10 0b X IN11 0b IN12 0b-X IN13 0b-X IN14 0bX IN15	
0x2022	0x0	Output – short circuit	ro	USINT	1	Largest sub-index supported	

Index	Subldx	Parameter name	D	ata type	Default	Details	
	0x1	Short circuit OUT00OUT07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = short circuit	channels (bit coded) 0b X = OUT00 0b X- = OUT01 0b X- = OUT02 0b X- = OUT03 0bX = OUT04 0bX = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07
0x2023	0x0	Output – open circuit	ro	USINT	1	Largest sub-index	supported
	0x1	Open circuit OUT00OUT07	ro	USINT	0	0 = normal 1 = open circuit	channels (bit coded) 0bX = OUT00 0bX- = OUT01 0b X = OUT02 0b X = OUT03 0bX = OUT04 0bX = OUT05 0b-X = OUT06 0bX = OUT07
0x2024	0x0	Output – overload	ro	USINT	1	Largest sub-index	supported
	0x1 Overload OUT00OUT01		ro	USINT	0	0 = normal 1 = overload	channels (bit coded) 0b = OUT00 0bX- = OUT01
0x2025	0x0	Input analog – overcurrent	ro	USINT	1	Largest sub-index	supported
	0x1	Overcurrent IN00IN03	ro	USINT	0	0 = normal 1 = overcurrent	channels (bit coded) 0b = IN00 0bX = IN01 0bX = IN02 0b X = IN03

Legende

Anhang Fehler-Tabellen

7.4 Fehler-Tabellen

Inhalt285Fehler: CAN / CANopen285

7.4.1 Fehlermerker

19608

→ Kapitel **Systemmerker** (→ Seite 211)

7.4.2 Fehler: CAN / CANopen

19610 19604

→ Systemhandbuch "Know-How ecomatmobile"

→ Kapitel CAN / CANopen: Fehler und Fehlerbehandlung

EMCY-Codes: CANx

13094

Die Angaben für CANx gelten für jede der CAN-Schnittstellen.

-	'-Code 0x1003	Objekt 0x1001		herstellers	pezifische Inf	ormationen		
Byte 0 [hex]	Byte 1 [hex]	Byte 2 [hex]	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Beschreibung
00	80	11) -		CANx Monitoring SYNC-Error (nur Slave)
00	81	11				-		CANx Warngrenze (> 96)
10	81	11			-			CANx Empfangspuffer Überlauf
11	81	11						CANx Sendepuffer Überlauf
30	81	11						CANx Guard-/Heartbeat-Error (nur Slave)

EMCY-Codes: E/As, System

8412

_	'-Code 0x1003	Objekt 0x1001		herstellersp	ezifische Inf	ormationen		
Byte 0 [hex]	Byte 1 [hex]	Byte 2 [hex]	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7	Beschreibung
00	21	03	I0 LSB	I0 MSB				Leiterbruch Eingänge
08	21	03	I0 LSB	I0 MSB				Kurzschluss Eingänge
10	21	03	I0 LSB	I0 MSB				Überstrom 420 mA
00	23	03	Q0 LSB	Q0 MSB				Leiterbruch Ausgänge
08	23	03	Q0 LSB	Q0 MSB				Kurzschluss Ausgänge
00	31	05						Versorgungsspannung VBBS
00	33	05						Klemmenspannung VBBO
08	33	05						Ausgangsspannung VBBR
00	42	09						Übertemperatur

Im CANopen-Stack ist noch keiner dieser EMCY-Codes fix implementiert. Vorschlag:

▶ Diese EMCY-Codes mit CANOPEN_SENDEMCYMESSAGE erzeugen.

Begriffe und Abkürzungen Fehler-Tabellen

8 Begriffe und Abkürzungen

Α

Adresse

Das ist der "Name" des Teilnehmers im Bus. Alle Teilnehmer benötigen eine unverwechselbare, eindeutige Adresse, damit der Austausch der Signale fehlerfrei funktioniert.

Anleitung

Übergeordnetes Wort für einen der folgenden Begriffe:

Montageanleitung, Datenblatt, Benutzerinformation, Bedienungsanleitung, Gerätehandbuch, Installationsanleitung, Onlinehilfe, Systemhandbuch, Programmierhandbuch, usw.

Anwendungsprogramm

Software, die speziell für die Anwendung vom Hersteller in die Maschine programmiert wird. Die Software enthält üblicherweise logische Sequenzen, Grenzwerte und Ausdrücke zum Steuern der entsprechenden Ein- und Ausgänge, Berechnungen und Entscheidungen.

Architektur

Spezifische Konfiguration von Hardware- und/oder Software-Elementen in einem System.

В

Baud

Baud, Abk.: Bd = Maßeinheit für die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung. Baud ist nicht zu verwechseln mit "bits per second" (bps, Bit/s). Baud gibt zwar die Anzahl von Zustandsänderungen (Schritte, Takte) pro Sekunde auf einer Übertragungsstrecke an. Aber es ist nicht festgelegt, wie viele Bits pro Schritt übertragen werden. Der Name Baud geht auf den französischen Erfinder J. M. Baudot zurück, dessen Code für Telexgeräte verwendet wurde.

1 MBd = 1024 x 1024 Bd = 1 048 576 Bd

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das ist die Verwendung eines Produkts in Übereinstimmung mit den in der Anleitung bereitgestellten Informationen.

Bootloader

Im Auslieferungszustand enthalten ecomatmobile-Controller nur den Bootloader.

Der Bootloader ist ein Startprogramm, mit dem das Laufzeitsystem und das Anwendungsprogramm auf dem Gerät nachgeladen werden können.

Der Bootloader enthält Grundroutinen...

- zur Kommunikation der Hardware-Module untereinander,
- zum Nachladen des Laufzeitsystems.

Der Bootloader ist das erste Software-Modul, das im Gerät gespeichert sein muss.

Bus

Serielle Datenübertragung mehrerer Teilnehmer an derselben Leitung.

Begriffe und Abkürzungen Fehler-Tabellen

C

CAN

CAN = Controller Area Network

CAN gilt als Feldbussystem für größere Datenmengen, das prioritätengesteuert arbeitet. Es gibt mehrere höhere Protokolle, die auf CAN aufsetzen, z. B. 'CANopen' oder 'J1939'.

CAN-Stack

CAN-Stack = Software-Komponente, die sich um die Verarbeitung von CAN-Telegramme kümmert.

CiA

CiA = CAN in Automation e.V.

Anwender- und Herstellerorganisation in Erlangen, Deutschland. Definitions- und Kontrollorgan für das CANopen-Protokoll.

Homepage → www.can-cia.org

CIA DS 304

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für sichere Kommunikation

CIA DS 401

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für digitale und analoge E/A-Baugruppen

CiA DS 402

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Antriebe

CiA DS 403

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Bediengeräte

CIA DS 404

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Messtechnik und Regler

CIA DS 405

DS = Draft Standard

CANopen-Spezifikation der Schnittstelle zu programmierbaren Steuerungen (IEC 61131-3)

CIA DS 406

DS = Draft Standard

CANopen-Geräteprofil für Drehgeber / Encoder

CIA DS 407

DS = Draft Standard

CANopen-Anwendungsprofil für den öffentlichen Nahverkehr

COB-ID

COB = Communication Object = Kommunikationsobjekt

ID = **Id**entifier = Kennung

ID eines CANopen-Kommunikationsobjekts

Entspricht dem Identifier der CAN-Nachricht, mit der das Kommunikationsobjekt über den CAN-Bus gesendet wird.

CODESYS

CODESYS® ist eingetragene Marke der 3S – Smart Software Solutions GmbH, Deutschland. 'CODESYS for Automation Alliance^{tm'} vereinigt Firmen der Automatisierungsindustrie, deren Hardware-Geräte alle mit dem weit verbreiteten IEC 61131-3 Entwicklungswerkzeug CODESYS® programmiert werden.

Homepage → <u>www.codesys.com</u>

CSV-Datei

CSV = Comma Separated Values (auch: Character Separated Values)

Eine CSV-Datei ist eine Textdatei zur Speicherung oder zum Austausch einfach strukturierter Daten.

Die Dateinamen-Erweiterung lautet $\mbox{.}\,\mbox{csv}.$

Beispiel: Quell-Tabelle mit Zahlenwerten:

W	lert 1.0	Wert 1.1	Wert 1.2	Wert 1.3
W	lert 2.0	Wert 2.1	Wert 2.2	Wert 2.3
W	lert 3.0	Wert 3.1	Wert 3.2	Wert 3.3

Daraus entsteht folgende CSV-Datei:

Wert 1.0; Wert 1.1; Wert 1.2; Wert 1.3 Wert 2.0; Wert 2.1; Wert 2.2; Wert 2.3 Wert 3.0; Wert 3.1; Wert 3.2; Wert 3.3

D

Datentyp

Abhängig vom Datentyp können unterschiedlich große Werte gespeichert werden.

Datentyp	min. Wert	max. Wert	Größe im Speicher
BOOL	FALSE	TRUE	8 Bit = 1 Byte
BYTE	0	255	8 Bit = 1 Byte
WORD	0	65 535	16 Bit = 2 Bytes
DWORD	0	4 294 967 295	32 Bit = 4 Bytes
SINT	-128	127	8 Bit = 1 Byte
USINT	0	255	8 Bit = 1 Byte
INT	-32 768	32 767	16 Bit = 2 Bytes
UINT	0	65 535	16 Bit = 2 Bytes
DINT	-2 147 483 648	2 147 483 647	32 Bit = 4 Bytes
UDINT	0	4 294 967 295	32 Bit = 4 Bytes
REAL	-3,402823466 • 10 ³⁸	3,402823466 • 1038	32 Bit = 4 Bytes
ULINT	0	18 446 744 073 709 551 615	64 Bit = 8 Bytes
STRING			number of char. + 1

DC

Direct Current = Gleichstrom

Diagnose

Bei der Diagnose wird der "Gesundheitszustand" des Gerätes geprüft. Es soll festgestellt werden, ob und gegebenenfalls welche →Fehler im Gerät vorhanden sind.

Je nach Gerät können auch die Ein- und Ausgänge auf einwandfreie Funktion überwacht werden:

- Drahtbruch,
- Kurzschluss.
- Wert außerhalb des Sollbereichs.

Zur Diagnose können Konfigurations-Dateien herangezogen werden, die während des "normalen" Betriebs des Gerätes erzeugt wurden.

Der korrekte Start der Systemkomponenten wird während der Initialisierungs- und Startphase überwacht.

Zur weiteren Diagnose können auch Selbsttests durchgeführt werden.

Dither

to dither (engl.) = schwanken / zittern.

Dither ist ein Bestandteil der →PWM-Signale zum Ansteuern von Hydraulik-Ventilen. Für die elektromagnetischen Antriebe von Hydraulik-Ventilen hat sich herausgestellt, dass sich die Ventile viel besser regeln lassen, wenn das Steuersignal (PWM-Impulse) mit einer bestimmten Frequenz der PWM-Frequenz überlagert wird. Diese Dither-Frequenz muss ein ganzzahliger Teil der PWM-Frequenz sein.

DLC

Data Length Code = bei CANopen die Anzahl der Daten-Bytes in einer Nachricht. Für →SDO: DLC = 8

DRAM

DRAM = **D**ynamic **R**andom **A**ccess **M**emory.

Technologie für einen elektronischen Speicherbaustein mit wahlfreiem Zugriff (Random Access Memory, RAM). Das speichernde Element ist dabei ein Kondensator, der entweder geladen oder entladen ist. Über einen Schalttransistor wird er zugänglich und entweder ausgelesen oder mit neuem Inhalt beschrieben. Der Speicherinhalt ist flüchtig: die gespeicherte Information geht bei fehlender Betriebsspannung oder zu später Wiederauffrischung verloren.

DTC

DTC = **D**iagnostic **T**rouble **C**ode = Fehler-Code

Beim Protokoll J1939 werden Störungen und Fehler über zugeordnete Nummern – den DTCs – verwaltet und gemeldet.

Ε

ECU

- (1) Electronic Control Unit = Steuergerät oder Mikrocontroller
- (2) Engine Control Unit = Steuergerät eines Motors

EDS-Datei

EDS = Electronic Data Sheet = elektronisch hinterlegtes Datenblatt, z.B. für:

- Datei für das Objektverzeichnis im CANopen-Master,
- · CANopen-Gerätebeschreibungen.

Via EDS können vereinfacht Geräte und Programme ihre Spezifikationen austauschen und gegenseitig berücksichtigen.

Embedded Software

System-Software, Grundprogramm im Gerät, praktisch das →Laufzeitsystem. Die Firmware stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und dem Anwendungsprogramm. Die Firmware wird vom Hersteller der Steuerung als Teil des Systems geliefert und kann vom Anwender nicht verändert werden.

EMCY

Abkürzung für Emergency (engl.) = Notfall Nachricht im CANopen-Protokoll, mit der Fehler gemeldet werden.

EMV

EMV = Elektro-Magnetische Verträglichkeit.

Gemäß der EG-Richtlinie (2004/108/EG) zur elektromagnetischen Verträglichkeit (kurz EMV-Richtlinie) werden Anforderungen an die Fähigkeit von elektrischen und elektronischen Apparaten, Anlagen, Systemen oder Bauteilen gestellt, in der vorhandenen elektromagnetischen Umwelt zufriedenstellend zu arbeiten. Die Geräte dürfen ihre Umgebung nicht stören und dürfen sich von äußerlichen elektromagnetischen Störungen nicht ungünstig beeinflussen lassen.

Ethernet

Ethernet ist eine weit verbreitete, herstellerneutrale Netzwerktechnologie, mit der Daten mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 10 000 Millionen Bit pro Sekunde (Mbps) übertragen werden können. Ethernet gehört zu der Familie der sogenannten "bestmöglichen Datenübermittlung" auf einem nicht exklusiven Übertragungsmedium. 1972 entwickelt, wurde das Konzept 1985 als IEEE 802.3 spezifiziert.

EUC

EUC = Equipment Under Control (kontrollierte Einrichtung).

werden durch ein oder mehrere sicherheitsgerichtete Systeme ausgeführt.

EUC ist eine Einrichtung, Maschine, Gerät oder Anlage, verwendet zur Fertigung, Stoffumformung, zum Transport, zu medizinischen oder anderen Tätigkeiten (→ IEC 61508-4, Abschnitt 3.2.3). Das EUC umfasst also alle Einrichtungen, Maschinen, Geräte oder Anlagen, die →Gefährdungen verursachen können und für die sicherheitsgerichtete Systeme erforderlich sind. Falls eine vernünftigerweise vorhersehbare Aktivität oder Inaktivität zu durch das EUC verursachten Gefährdungen mit unvertretbarem Risiko führt, sind Sicherheitsfunktionen erforderlich, um einen

sicheren Zustand für das EUC zu erreichen oder aufrecht zu erhalten. Diese Sicherheitsfunktionen

F

Fehlanwendung

Das ist die Verwendung eines Produkts in einer Weise, die vom Konstrukteur nicht vorgesehen ist. Eine Fehlanwendung führt meist zu einer →Gefährdung von Personen oder Sachen. Vor vernünftigerweise, vorhersehbaren Fehlanwendungen muss der Hersteller des Produkts in seinen Benutzerinformationen warnen.

FiFo

FIFO (First In, First Out) = Arbeitsweise des Stapelspeichers: Das Datenpaket, das zuerst in den Stapelspeicher geschrieben wurde, wird auch als erstes gelesen. Pro Identifier steht ein solcher Zwischenspeicher (als Warteschlange) zur Verfügung.

Flash-Speicher

Flash-ROM (oder Flash-EPROM oder Flash-Memory) kombiniert die Vorteile von Halbleiterspeicher und Festplatten. Die Daten werden allerdings wie bei einer Festplatte blockweise in Datenblöcken zu 64, 128, 256, 1024, ... Byte zugleich geschrieben und gelöscht.

Vorteile von Flash-Speicher

- Die gespeicherten Daten bleiben auch bei fehlender Versorgungsspannung erhalten.
- Wegen fehlender beweglicher Teile ist Flash geräuschlos, unempfindlich gegen Erschütterungen und magnetische Felder.

Nachteile von Flash-Speicher

- Begrenzte Zahl von Schreib- bzw. Löschvorgängen, die eine Speicherzelle vertragen kann:
 - Multi-Level-Cells: typ. 10 000 Zyklen
 - Single-Level-Cells: typ. 100 000 Zyklen
- Da ein Schreibvorgang Speicherblöcke zwischen 16 und 128 kByte gleichzeitig beschreibt, werden auch Speicherzellen beansprucht, die gar keiner Veränderung bedürfen.

FRAM

FRAM, oder auch FeRAM, bedeutet **Fe**rroelectric **R**andom **A**ccess **M**emory. Der Speicher- und Löschvorgang erfolgt durch eine Polarisationsänderung in einer ferroelektrischen Schicht. Vorteile von FRAM gegenüber herkömmlichen Festwertspeichern:

- · nicht flüchtig.
- kompatibel zu gängigen EEPROMs, jedoch:
- Zugriffszeit ca. 100 ns.
- fast unbegrenzt viele Zugriffszyklen möglich.

Н

Heartbeat

Heartbeat (engl.) = Herzschlag.

Die Teilnehmer senden regelmäßig kurze Signale. So können die anderen Teilnehmer prüfen, ob ein Teilnehmer ausgefallen ist.

HMI

HMI = Human Machine Interface = Mensch-Maschine-Schnittstelle

ı

ID – Identifier

ID = Identifier = Kennung

Name zur Unterscheidung der an einem System angeschlossenen Geräte / Teilnehmer oder der zwischen den Teilnehmern ausgetauschten Nachrichtenpakete.

IEC 61131

Norm: Grundlagen Speicherprogrammierbarer Steuerungen

- Teil 1: Allgemeine Informationen
- Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
- Teil 3: Programmiersprachen
- Teil 5: Kommunikation
- Teil 7: Fuzzy-Control-Programmierung

IEC-User-Zyklus

IEC-User-Zyklus = SPS-Zyklus im CODESYS-Anwendungsprogramm.

IP-Adresse

IP = Internet Protocol = Internet-Protokoll.

Die IP-Adresse ist eine Nummer, die zur eindeutigen Identifizierung eines Internet-Teilnehmers notwendig ist. Zur besseren Übersicht wird die Nummer in 4 dezimalen Werten geschrieben, z. B. 127.215.205.156.

ISO 11898

Norm: Straßenfahrzeuge - CAN-Protokoll

- Teil 1: Bit-Übertragungsschicht und physikalische Zeichenabgabe
- Teil 2: High-speed medium access unit
- Teil 3: Fehlertolerante Schnittstelle für niedrige Geschwindigkeiten
- Teil 4: Zeitgesteuerte Kommunikation
- Teil 5: High-speed medium access unit with low-power mode

ISO 11992

Norm: Straßenfahrzeuge – Austausch von digitalen Informationen über elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeugen und Anhängefahrzeugen

- Teil 1: Bit-Übertragungsschicht und Sicherungsschicht
- Teil 2: Anwendungsschicht für die Bremsausrüstung
- Teil 3: Anwendungsschicht für andere als die Bremsausrüstung
- Teil 4: Diagnose

ISO 16845

Norm: Straßenfahrzeuge – Steuergerätenetz (CAN) – Prüfplan zu Konformität

J

J1939

→ SAE J1939

K

Klemme 15

Klemme 15 ist in Fahrzeugen die vom Zündschloss geschaltete Plusleitung.

L

Laufzeitsystem

Grundprogramm im Gerät, stellt die Verbindung her zwischen der Hardware des Gerätes und dem Anwendungsprogramm.

→ Kapitel Software-Module für das Gerät (→ Seite 26)

LED

LED = Light Emitting Diode = Licht aussendende Diode.

Leuchtdiode, auch Luminiszenzdiode, ein elektronisches Element mit hoher, farbiger Leuchtkraft auf kleinem Volumen bei vernachlässigbarer Verlustleistung.

Link

Ein Link ist ein Querverweis zu einer anderen Stelle im Dokument oder auf ein externes Dokument.

LSB

Least Significant Bit/Byte = Niederwertigstes Bit/Byte in einer Reihe von Bit/Bytes.

M

MAC-ID

MAC = Manufacturer's Address Code

- = Hersteller-Seriennummer.
- \rightarrow ID = **Id**entifier = Kennung

Jede Netzwerkkarte verfügt über eine so genannte MAC-Adresse, ein unverwechselbarer, auf der ganzen Welt einzigartiger Zahlencode – quasi eine Art Seriennummer. So eine MAC-Adresse ist eine Aneinanderreihung von 6 Hexadezimalzahlen, etwa "00-0C-6E-D0-02-3F".

Master

Wickelt die komplette Organisation auf dem →Bus ab. Der Master entscheidet über den zeitlichen Buszugriff und fragt die →Slaves zyklisch ab.

MMI

MMI = Mensch-Maschine-Interface

→ HMI (→ Seite 292)

MRAM

MRAM = Magnetoresistive Random Access Memory

Die Informationen werden mit magnetischen Ladungselementen gespeichert. Dabei wird die Eigenschaft bestimmter Materialien ausgenutzt, die ihren elektrischen Widerstand unter dem Einfluss magnetischer Felder ändern.

Vorteile von MRAM gegenüber herkömmlichen Festwertspeichern:

- nicht flüchtig (wie FRAM), jedoch:
- · Zugriffszeit nur ca. 35 ns,
- · unbegrenzt viele Zugriffszyklen möglich.

MSB

Most Significant Bit/Byte = Höchstwertiges Bit/Byte einer Reihe von Bits/Bytes.

N

NMT

NMT = **N**etwork **M**anagement = Netzwerk-Verwaltung (hier: im CANopen-Protokoll). Der NMT-Master steuert die Betriebszustände der NMT-Slaves.

Node

Node (engl.) = Knoten. Damit ist ein Teilnehmer im Netzwerk gemeint.

Node Guarding

Node (engl.) = Knoten, hier: Netzwerkteilnehmer

Guarding (engl.) = Schutz

Parametrierbare, zyklische Überwachung von jedem entsprechend konfigurierten →Slave. Der →Master prüft, ob die Slaves rechtzeitig antworten. Die Slaves prüfen, ob der Master regelmäßig anfragt. Somit können ausgefallene Netzwerkteilnehmer schnell erkannt und gemeldet werden.

0

Obj / Objekt

Oberbegriff für austauschbare Daten / Botschaften innerhalb des CANopen-Netzwerks.

Objektverzeichnis

Das **Ob**jektverzeichnis OBV enthält alle CANopen-Kommunikationsparameter eines Gerätes, sowie gerätespezifische Parameter und Daten.

OBV

Das **Ob**jektverzeichnis OBV enthält alle CANopen-Kommunikationsparameter eines Gerätes, sowie gerätespezifische Parameter und Daten.

OPC

OPC = **O**LE for **P**rocess **C**ontrol = Objektverknüpfung und -einbettung für Prozesssteuerung Standardisierte Software-Schnittstelle zur herstellerunabhängigen Kommunikation in der Automatisierungstechnik

OPC-Client (z.B. Gerät zum Parametrieren oder Programmieren) meldet sich nach dem Anschließen am OPC-Server (z.B. Automatisierungsgerät) automatisch bei diesem an und kommuniziert mit ihm.

operational

Operational (engl.) = betriebsbereit

Betriebszustand eines CANopen-Teilnehmers. In diesem Modus können \rightarrow SDOs, \rightarrow NMT-Kommandos und \rightarrow PDOs übertragen werden.

P

PC-Karte

→ PCMCIA-Karte

PCMCIA-Karte

PCMCIA = Personal Computer Memory Card International Association, ein Standard für Erweiterungskarten mobiler Computer.

Seit der Einführung des Cardbus-Standards 1995 werden PCMCIA-Karten auch als PC-Karte (engl.: PC Card) bezeichnet.

PDM

PDM = Process and Dialog Module = Prozess- und Dialog-Monitor. Gerät zur Kommunikation des Bedieners mit der Maschine / Anlage.

PDO

PDO = Process Data Object = Nachrichten-Objekt mit Prozessdaten.

Die zeitkritischen Prozessdaten werden mit Hilfe der "Process Data Objects" (PDOs) übertragen. Die PDOs können beliebig zwischen den einzelnen Knoten ausgetauscht werden (PDO-Linking). Zusätzlich wird festgelegt, ob der Datenaustausch ereignisgesteuert (asynchron) oder synchronisiert erfolgen soll. Je nach der Art der zu übertragenden Daten kann die richtige Wahl der Übertragungsart zu einer erheblichen Entlastung des →CAN-Bus führen.

Dem Protokoll entsprechend, sind diese Dienste nicht bestätigte Dienste: es gibt keine Kontrolle, ob die Nachricht auch beim Empfänger ankommt. Netzwerkvariablen-Austausch entspricht einer "1-zu-n-Verbindung" (1 Sender zu n Empfängern).

PDU

PDU = Protocol Data Unit = Protokoll-Daten-Einheit.

Die PDU ist ein Begriff aus dem \rightarrow CAN-Protokoll \rightarrow SAE J1939. Sie bezeichnet einen Bestandteil der Ziel- oder Quelladresse.

PES

Programable electronic system = Programmierbares elektronisches System ...

- zur Steuerung, zum Schutz oder zur Überwachung,
- auf der Basis einer oder mehrerer programmierbarer Geräte,
- einschließlich aller Elemente dieses Systems, wie Ein- und Ausgabegeräte.

PGN

PGN = Parameter Group Number = Parameter-Gruppennummer

PGN = PDU Format (PF) + PDU Source (PS)

Die Parameter-Gruppennummer ist ein Begriff aus dem \rightarrow CAN-Protokoll \rightarrow SAE J1939. Sie fasst die Teiladressen PF und PS zusammen.

PID-Regler

Der PID-Regler (proportional-integral-derivative controller) besteht aus folgenden Anteilen:

- P = Proportional-Anteil
- I = Integral-Anteil
- D = Differential-Anteil (jedoch nicht beim Controller CR04nn, CR253n).

Piktogramm

Piktogramme sind bildhafte Symbole, die eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermitteln (\rightarrow Kapitel *Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?* (\rightarrow Seite $\underline{6}$)).

Pre-Op

Pre-Op = PRE-OPERATIONAL mode (engl.) = Zustand vor 'betriebsbereit'.

Betriebszustand eines CANopen-Teilnehmers. Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung geht jeder Teilnehmer automatisch in diesem Zustand. Im CANopen-Netz können in diesem Modus nur →SDOs und →NMT-Kommandos übertragen werden, jedoch keine Prozessdaten.

Prozessabbild

Mit Prozessabbild bezeichnet man den Zustand der Ein- und Ausgänge, mit denen die SPS innerhalb eines \rightarrow Zyklusses arbeitet.

- Am Zyklus-Beginn liest die SPS die Zustände aller Eingänge in das Prozessabbild ein. Während des Zyklusses kann die SPS Änderungen an den Eingängen nicht erkennen.
- Im Laufe des Zyklusses werden die Ausgänge nur virtuell (im Prozessabbild) geändert.
- Am Zyklus-Ende schreibt die SPS die virtuellen Ausgangszustände auf die realen Ausgänge.

PWM

PWM = Puls-Weiten-Modulation

Bei dem PWM-Ausgangssignal handelt es sich um ein getaktetes Signal zwischen GND und Versorgungsspannung.

Innerhalb einer festen Periode (PWM-Frequenz) wird das Puls-/Pausenverhältnis variiert. Durch die angeschlossene Last stellt sich je nach Puls-/Pausenverhältnis der entsprechende Effektivstrom ein.

R

ratiometrisch

Ratio (lat.) = Verhältnis

Messungen können auch ratiometrisch erfolgen = Verhältnismessung. Wenn das Ausgangssinal eines Sensors proportional zu seiner Versorgungsspannung ist, kann durch ratiometrische Messung (= Messung im Verhältnis zur Versorgung) der Einfluss von Schwankungen der Versorgung reduziert, im Idealfall sogar beseitigt werden.

→ Analogeingang

RAW-CAN

RAW-CAN bezeichnet das reine →CAN-Protokoll, das ohne ein zusätzliches Kommunikationsprotokoll auf dem CAN-Bus (auf ISO/OSI-Schicht 2) arbeitet. Das CAN-Protokoll ist international nach →ISO 11898-1 definiert und garantiert zusätzlich in →ISO 16845 die Austauschbarkeit von CAN-Chips.

remanent

Remanente Daten sind gegen Datenverlust bei Spannungsausfall geschützt.

Z.B. kopiert das →Laufzeitsystem die remanenten Daten automatisch in einen →Flash-Speicher, sobald die Spannungsversorgung unter einen kritischen Wert sinkt. Bei Wiederkehr der Spannungsversorgung lädt das Laufzeitsystem die remanenten Daten zurück in den Arbeitsspeicher. Dagegen sind die Daten im Arbeitsspeicher einer Steuerung flüchtig und bei Unterbrechung der Spannungsversorgung normalerweise verloren.

ro

ro = read only (engl.) = nur lesen

Unidirektionale Datenübertragung: Daten können nur gelesen werden, jedoch nicht verändert.

RTC

RTC = Real Time Clock = Echtzeituhr

Liefert (batteriegepuffert) aktuell Datum und Uhrzeit. Häufiger Einsatz beim Speichern von Fehlermeldungsprotokollen.

rw

rw = read/write (engl.) = lesen und schreiben

Bidirektionale Datenübertragung: Daten können sowohl gelesen als auch verändert werden.

S

SAE J1939

Das Netzwerkprotokoll SAE J1939 beschreibt die Kommunikation auf einem →CAN-Bus in Nutzfahrzeugen zur Übermittlung von Diagnosedaten (z.B.Motordrehzahl, Temperatur) und Steuerungsinformationen.

Norm: Recommended Practice for a Serial Control and Communications Vehicle Network

- Teil 2: Agricultural and Forestry Off-Road Machinery Control and Communication Network
- Teil 3: On Board Diagnostics Implementation Guide
- Teil 5: Marine Stern Drive and Inboard Spark-Ignition Engine On-Board Diagnostics Implementation Guide
- Teil 11: Physical Layer 250 kBits/s, Shielded Twisted Pair
- Teil 13: Off-Board Diagnostic Connector
- Teil 15: Reduced Physical Layer, 250 kBits/s, Un-Shielded Twisted Pair (UTP)
- Teil 21: Data Link Layer
- Teil 31: Network Layer
- Teil 71: Vehicle Application Layer
- Teil 73: Application Layer Diagnostics
- Teil 81: Network Management Protocol

SD-Card

Eine SD Memory Card (Kurzform für **S**ecure **D**igital Memory Card; deutsch: Sichere digitale Speicherkarte) ist ein digitales Speichermedium, das nach dem Prinzip der →Flash-Speicherung arbeitet.

SDO

SDO = Service Data Object = Nachrichten-Objekt mit Servicedaten.

Das SDO dient dem Zugriff auf Objekte in einem CANopen-Objektverzeichnis. Dabei fordern 'Clients' die gewünschten Daten von 'Servern' an. Die SDOs bestehen immer aus 8 Bytes. **Beispiele:**

- Automatische Konfiguration aller →Slaves über SDOs beim Systemstart.
- Auslesen der Fehlernachrichten aus dem →Objektverzeichnis.

Jedes SDO wird auf Antwort überwacht und wiederholt, wenn sich innerhalb der Überwachungszeit der Slave nicht meldet.

Selbsttest

Testprogramm, das aktiv Komponenten oder Geräte testet. Das Programm wird durch den Anwender gestartet und dauert eine gewisse Zeit. Das Ergebnis davon ist ein Testprotokoll (Log-Datei), aus dem entnommen werden kann, was getestet wurde und ob das Ergebnis positiv oder negativ ist.

Slave

Passiver Teilnehmer am Bus, antwortet nur auf Anfrage des →Masters. Slaves haben im Bus eine eindeutige →Adresse.

Steuerungskonfiguration

Bestandteil der CODESYS-Bedienoberfläche.

- ▶ Programmierer teilt dem Programmiersystem mit, welche Hardware programmiert werden soll.
- > CODESYS lädt die zugehörigen Bibliotheken.
- > Lesen und schreiben der Peripherie-Zustände (Ein-/Ausgänge) ist möglich.

stopped

stopped (engl.) = angehalten

Betriebszustand eines CANopen-Teilnehmers. In diesem Modus werden nur \rightarrow NMT-Kommandos übertragen.

Symbole

Piktogramme sind bildhafte Symbole, die eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermitteln (\rightarrow Kapitel *Was bedeuten die Symbole und Formatierungen*? (\rightarrow Seite $\underline{6}$)).

Systemvariable

Variable, auf die via IEC-Adresse oder Symbolname aus der SPS zugegriffen werden kann.

T

Target

Das Target enthält für CODESYS die Hardware-Beschreibung des Zielgeräts, z.B.: Ein- und Ausgänge, Speicher, Dateiablageorte.

Entspricht einem elektronischen Datenblatt.

TCP

Das Transmission Control Protocol ist Teil der Protokollfamilie TCP/IP. Jede TCP/IP-Datenverbindung hat einen Sender und einen Empfänger. Dieses Prinzip ist eine verbindungsorientierte Datenübertragung. In der TCP/IP-Protokollfamilie übernimmt TCP als verbindungsorientiertes Protokoll die Aufgabe der Datensicherheit, der Datenflusssteuerung und ergreift Maßnahmen bei einem Datenverlust. (vgl.: →UDP)

Template

Template (englisch = Schablone) ist eine Vorlage, die mit Inhalten gefüllt werden kann. Hier: Eine Struktur von vorkonfigurierten Software-Elementen als Basis für ein Anwendungsprogramm.

U

UDP

UDP (**U**ser **D**atagram **P**rotocol) ist ein minimales, verbindungsloses Netzprotokoll, das zur Transportschicht der Internetprotokollfamilie gehört. Aufgabe von UDP ist es, Daten, die über das Internet übertragen werden, der richtigen Anwendung zukommen zu lassen.

Derzeit sind Netzwerkvariablen auf Basis von →CAN und UDP implementiert. Die Variablenwerte werden dabei auf der Basis von Broadcast-Nachrichten automatisch ausgetauscht. In UDP sind diese als Broadcast-Telegramme realisiert, in CAN als →PDOs.

Dem Protokoll entsprechend, sind diese Dienste nicht bestätigte Dienste: es gibt keine Kontrolle, ob die Nachricht auch beim Empfänger ankommt. Netzwerkvariablen-Austausch entspricht einer "1-zu-n-Verbindung" (1 Sender zu n Empfängern).



Verwendung, bestimmungsgemäß

Das ist die Verwendung eines Produkts in Übereinstimmung mit den in der Anleitung bereitgestellten Informationen.

W

Watchdog

Der Begriff Watchdog (englisch; Wachhund) wird verallgemeinert für eine Komponente eines Systems verwendet, die die Funktion anderer Komponenten beobachtet. Wird dabei eine mögliche Fehlfunktionen erkannt, so wird dies entweder signalisiert oder geeignete Programm-Verzweigungen eingeleitet. Das Signal oder die Verzweigungen dienen als Auslöser für andere kooperierende Systemkomponenten, die das Problem lösen sollen.

wo

wo = write only (engl.) = nur schreiben Unidirektionale Datenübertragung: Daten können nur verändert werden, jedoch nicht gelesen.

Z

Zykluszeit

Das ist die Zeit für einen Zyklus. Das SPS-Programm läuft einmal komplett durch. Je nach ereignisgesteuerten Verzweigungen im Programm kann dies unterschiedlich lange dauern.

Index Fehler-Tabellen

Addressbelegung de Ausgänge 214 Beachten 194 Adressbelegung der Ausgänge 214 Beachten 195 Aufressbelegung der Ausgänge 214 Beachten 194 Adressbelegung Ein-Ausgänge 214 Beachten 194 Adressbelegung Ein-Ausgänge 212 Bestimmungsgemäße Verwendung 276 Adressbelegung Ein-Ausgänge 212 Bestimmungsgemäße Verwendung 276 Adressbelegung Ein-Ausgänge 212 Bestimmungsgemäße Verwendung 276 Adresser Variablen der Ausgänge 212 Bestimben 212 Berinb des EA-Modulus 212 Adresser Variablen der Eingänge 276 Berinb des EA-Modulus 212 Berinb des EA-Modulus 21	0 LL.		SAE J1939 Diagnose	
Addressbelegung (2.12 Septimen 150 Addressbelegung or Ausgainge 214 Addressbelegung or Englange 214 Addressbelegung für Regularien 150 Addressbelegung in Ausgainge 214 Addressbelegung und Eir-Beltriebsarten 212 Beltrieb des Fir-Minduls (2.12 Betrieb des Fir-Minduls (2.13 Addresse Ausgainge 2.24 Addresse Ausgainge 2.25 Betrieb des Fir-Minduls (2.27 Addresse Ausgainge 2.28 Betrieb des Fir-Minduls (2.27 Betriebsatunderzähler 2.00 Addresse Ausgainge 2.28 Betrieb des Fir-Minduls (2.27 Betriebsatunderzähler 2.00 Addresse Ausgainge 2.28 Betrieb des Fir-Minduls (2.27 Betriebsatunderzähler 2.00 Adresse Ausgainge 2.27 Betriebsatunderzähler 2.00 Adresse Ausgainge 2.27 Betriebsatunderzähler (2.00 Adresse Ausgainge 2.27 Betriebsatunderzähler (2.00 Adresse Ausgainge 2.27 Betriebsatunderzähler (2.00 Betriebsatunderzäh	9 Index			
Adressbelegung (a. Ausgänge	_			
Adressabelegung der Ausgänge 214 Syntem 1914	Α			
Addressbelegung der Ausgänge 214 Beechten 9 Adressbelegung Ein-Ausgänge 213 Besipielbälbur für Reaktion auf Fehlemeldungen 216 Adressbelegung Ein-Ausgänge 212 Besipielbälbur für Reaktion auf Fehlemeldungen 267 Adressen Visitiehen der Ausgänge 280 Beeinbälsstundersteller 202 Adressen Visitiehen der Ausgänge 280 Beeinbälsstundersteller 202 Adressen Visitiehen der Rusgänge 278 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 53 Allgemein 245 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 53 Allgemein 325 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 55 Ausgängen Gerich 13, 221 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 55 Ausgängen Gerich 13, 221 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 52 Ausgängen Gerich 13, 221 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 52 Ausgängen Gerich 13, 221 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 52 Ausgängen Gerich 13, 221 Belünder Kim (Alkopen, NT, Växyyzz LIB 52 Ausgängen Gerich	Adresshelegung	212		
Adresschebegung Ehr-Ausgänge 213 Bespieleblauf ür Reaktion auf Fehlemeldungen 216 Adresschebegung Ehr-Ausgänge 212 Bestimmungsgemäße Verwendung 227 Adressen Variablen der Ausgänge 287 Befinde Studien 212 Adressen Variablen der Ausgänge 280 Befinde Studien 33 Adressen Variablen der Eingänge 278 Bibliohek fm. CANopen IV. Voxyvzz LIB 63 Adressen Variablen der Eingänge 278 Bibliohek fm. CARSOD Voxyvzz LIB 61 Anlogenignige Bibliohek fm. CARSOD Voxyvzz LIB 65 Korfiguration auf Diagnose 50 Bibliohek fm. CARSOD Voxyvzz LIB 65 Korfiguration auf Diagnose 50 Bibliohek fm. PARCan NT Voxyvzz LIB 62 Anlober Eigenge 13 221 Brita Bibliohek fm. PARCan NT Voxyvzz LIB 62 Anlober Eigenge 13 Ausgängen Eigen Eigenge Eigenge Eigenge Eigenge Eigengengen Eigenge Eigengengen Eigengengen Eigengen Eigen	5 5		-,	
Adressbelgung Lin-Ausgänge Adressbelgung und E/A-Behriebsarten Adressbelgung und E/A-Behriebsarten Adressen Adr				
Adresseheigung und EA-Befriebsarten 212 Befrieb des EA/A Moduls 228 Befriebsstundenzähler 229 Befriebsstundenzähler 220 Adressen / Varablen der Ausgänge 227 Befriebsstundenzähler 228 Bebriebsstundenzähler 229 Befriebsstundenzähler 229 Bebriebsstundenzähler 220 Adressen / Varablen der Eingänge 227 Bebriebsstundenzähler 228 Bebriebsstundenzähler 229 Bebriebsstundenzähler 230 Bebriebsstundenzähler 246 Bebliohark fim (240xpg n. TV. Vxxyyzz LiB. 33 Ansongengänge 340 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 35 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 35 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 36 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 37 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 38 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 38 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 39 Bebliohark fim (24559 Vxxyyzz LiB. 31 Bebliohark fim (2450 Vxxyyzz LiB. 31 Bebliohark fim (2450 Vxxyyzz LiB. 32 Bebriebsstunden fir (2450 Vxxyyzz LiB. 33 Bebliohark fim (2450 Vxxyyzz LiB. 34 Berriebsstunden fir (2450 Vxxyyzz LiB. 35 Briefstagen (2450 Vxxyyzz LiB. 36 Briefstagen (2450 Vxxyyzz LiB. 37 Bebriebsstunden fir (2450 Vxxyyzz LiB. 38 Briefstagen (2450 Vxxyyzz LiB. 39 Briefstagen (2450 Vxxy				
Addressen / Variablen der Ausgänge. 287 Addressen / Variablen der Englänge. 280 Behriebszustände. 33 Addressen / Variablen der Englänge. 285 Beliobnikk ffn CANopen NT "Vixoyyzz LIB. 63 Andogenigänge 36 Beliobnikk ffn CARopen NT "Vixoyyzz LIB. 63 Beliobnikk ffn CARopen NT "Vixoyyzz LIB. 63 Beliobnikk ffn CARopen NT "Vixoyyzz LIB. 65 Konfiguration und Dagresse (EA-Modul Ex801). 285 Analog-Englänge. 313, 221 Angeben zum Gerät. 311 Anhang. 211 Anhang. 211 Anhang. 211 Anhang. 211 Anhang. 211 Anhang. 211 Anhang. 212 Anschlussbelegung. 223 Anschlussbelegung. 234 Anschlussbelegung. 237 Anwendungsprogramm erstellen. 331 Anwendungsprogramm erstellen. 331 Anwendungsprogramm erstellen. 331 Anschlussbelegung. 244 Ansesbelegung. 257 Berifesterit (EA-Modul Ex801). 258 Berifesterit (EA-Modul). 259 Berifesterit (EA-Modul). 259 Berifesterit (EA-Modul). 250 Busspänge des integrierten EA-Moduls Ex801). 260 CAN Susgänge des integrierten EA-Moduls Ex801). 270 CAN Susgänge des integrierten EA-Moduls Ex801). 280 Santitistellen und Probibotole. 280 Santitistellen und Probibotole. 281 Santitistellen und Probibotole. 282 Santitistellen und Probibotole. 283 Santitistellen und Probibotole. 284 Santitistellen und Probibotole. 285 CAN (CAN) Exemplary (COUTTO). 201 CAN (CAN) Exemplary (COUTTO). 202 CAN (EA-Modul in CR0133). 231 Ausgänge konfigurieren EA-Moduls Ex801). 284 Santitistellen und Probibotole. 285 CAN (ERMOTE RESPONSE. 394 Santitistellen und Probibotole. 286 Santitistellen und Probibotole. 287 CAN (CAN) Exemplary (COUTTO). 201 CAN (EARO) (COUTTO). 202 CAN (ERMOTE RESPONSE. 303 CAN (CAN) Exemplary (COUTTO). 203 CAN (ERMOTE RESPONSE. 304 CAN (ERMOTE RESPONSE. 305 CAN (ERMOTE RESPONSE. 305 CAN (ERMOTE RESPONSE. 305 CAN (ERMOTE RESPONSE. 306 CAN (ERMOTE RESPONSE. 307 CAN (CAN) Extension and Exemplary (CAN) CAN (C				
Adressen / Variablen der Ausgänge. 280 Betriebszustände. 281 Bibliohek fm. CR2530 ; VD3yyzz LIB. 33 Adressen / Variablen der Englänge. 285 Bibliohek fm. CR2530 ; VD3yyzz LIB. 51 Analogenjänge 526 Konfiguration und Dagnose. 53 Konfiguration und Dagnose. 54 Konfiguration und Dagnose. 55 Konfiguration und Dagnose. 56 Konfiguration und Dagnose. 57 Analoge-Englänge. 13 221 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. RAWCan, N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. RAWCan, N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. RAWCan, N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. RAWCan, N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. RAWCan, N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. RAWCan, N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyzz LIB. 58 Bibliohek fm. J1393 N.T. Voxyyzz LIB. 58 Bibliohe	8 8			
Adressen / Variablen der Eingänge. 278 Blölichek fim, CANopen NT, Visyyzz LIB. 63 Rülgenein. 245 Blölichek fim, CARS30, VO3yyzz LiB. 65 Romfguration und Dagnose Konfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Analog-Engänge. 13, 221 Angben zum Geriät. 111 Avrihang. 211 Avrihang. 211 Avrihang. 211 Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Blölichek fim, RAWCan, NT, Voxyyzz LIB. 62 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Blölichek fim, RAWCan, NT, Voxyyzz LIB. 62 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Rawcandian der Steuerung. 101 Anselburg. 237 Anselbussbelegung. 238 Anselbussbelegung. 239 Anselbussbelegung. 231 Anvenedrungsprogramm erstellen. 331 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 237 Anvenedrungsprogramm erstellen. 331 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 237 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 230 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 237 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 230 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 231 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 237 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 230 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 230 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 231 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 238 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 239 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E-801). 230 Romfguration und Dagnose (EA-Modul E				
Autopation				
Namigraphis Section				
Konfiguration und Diagnosie (EA-Modul Ex801) 235 Annalog-Eingänge 13, 221 Binischeken 28 Konfiguration und Diagnosie (EA-Modul Ex801) 238 Anlauf-Archalten der Sieuerung 10 Konfiguration und Diagnosie (EA-Modul Ex801) 238 Anlauf-Archalten der Sieuerung 287 Anschlussbelegung 27 Anschlussbelegung 27 Anwendungsprogramm 27, 287 Anwendungsprogramm erstellen 31 Konfiguration und Diagnosie (EA-Modul Ex801) 235 Binischengänge 214 Berichsbarten 217 Berichsbarten (EA-Modul) 243 PDO-Mapping (EA-Modul) 280 Bussigne des integrierten EA-Moduls Ex801 226 Bussigne des integrierten EA-Moduls Ex801 226 Bussignege des integrierten EA-Moduls konfigurieren 237 Busgänge konfigurieren 237 Busgängsgruppe Q (OUT00 0UT01) 20 Busgängsgruppe Q (OUT00 0UT01) 20 Busgängsgruppe Q (OUT00 0UT01) 22 Busgängsgruppe Q (OUT00 0UT01) 22 Busgängsgruppe Q (OUT00 0UT01) 22 Busgängsgruppe Q (OUT01 0UT01) 22 Busgängsgruppe Q (OUT10 0UT01) 22 CAN REMOTE REQUEST 91 Busgängsgruppe Q (OUT10 0UT01) 22 CAN REMOTE REQUEST 91 Busgängsgruppe Q (OUT10 0UT01) 22 CAN REMOTE REQUEST 91 Busgängsgruppe Q (OUT10 0UT01) 22 CAN REMOTE REQUEST 91 Busgängsgruppe Q (OUT10 0UT01) 22 CAN REMOTE REQUEST 91 CANOpen Netwerkmanagement 193 CANOpen Netwerkmanagement 193 CANOpen Netwerkmanagement 193 CANOpen Netwerkmanagement 194 CANOpen Netwerkm	S .	245		
Konfaguration und Diagnose (El-A-Modul Ex801) 235 Bibliotheken 28 Angaben zum Gerät	5 5 5			
Analoga-finginge				
Angaben zum Gerät				28
Anhang			3 3	
Anlaufverhalten der Steuerung	5			
Aniektung	3			
Binâreingânge				
Anneendungsprogramm	Anleitung	287		237
Armwendungsprogramm erstellen	Anschlussbelegung	23	3 3	
Adresbelegung	Anwendungsprogramm	27, 287		
Bootloader 27, 287	Anwendungsprogramm erstellen	31		
Bus.	Architektur	287		
Adressbelegung	Ausgänge			*
Betriebsarten (E/A-Modul)	Adressbelegung	214	Bus	287
Betriebsarten (E/A-Modul)	Betriebsarten	217	C	
Ausgänge (Technologie)			•	
Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01	PDO-Mapping (E/A-Modul)	280	CAN	288
Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren	Ausgänge (Technologie)	18	Schnittstellen und Protokolle	25
Ausgänge konfigurieren. 53 CAN / CANopen Ausgänge konfigurieren für PWM-Funktionen 239 Fehler und Fehlerbehandlung 210 Ausgangsgruppe Q0 (OUT00, OUT01) 20 CAN_ENABLE 69 Ausgangsgruppe Q1 (OUT02. OUT07) 21 CAN_ERCOVER 70 Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09) 22 CAN_REMOTE_REQUEST 91 Ausgangsgruppe Q4 (OUT10OUT11) 22 CAN_REMOTE_RESPONSE 92 Ausgangsgruppe Q5 (OUT12OUT15) 22 CAN_REMOTE_RESPONSE 92 Ausgangsgruppe Q5 (OUT12OUT15) 22 CAN_RX 75 B CAN_RX_ENH_ 76 Baud 287 CAN_RX_ENH_ 76 Baustein-Ausgänge 67 CAN_RX_RANGE 80 Baustein-Ausgänge 67 CAN_RX_RANGE 80 Baustein-Ausgänge 70 CAN_SETDOWNLOADID 71 Ausgangsfunktionen 184 CAN_STATUS 72 CAN_STATUS 72 CAN_TX_ENH_ 86 CANOpen Guarding 130 CAN_TX_ENH_ 86 CANOpen Guarding 130 CAN_TX_ENH_ 86 CANOpen Guarding 130 CAN_TX_ENH_ 86 CANOpen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANOPEN_ENABLE 95 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANOPEN_GETBU	Ausgänge des integrierten E/A-Moduls ExB01	226		
Ausgangs konfigurieren für PWM-Funktionen 239 Fehler und Fehlerbehandlung 210 Ausgangsgruppe Q0 (OUT00, OUT01) 20 Ausgangsgruppe Q1 (OUT02, OUT07) 21 CAN_RECOVER 70 Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09) 22 CAN_REMOTE_REQUEST 91 Ausgangsgruppe Q4 (OUT10OUT11) 22 CAN_REMOTE_RESPONSE 92 Ausgangsgruppe Q5 (OUT12OUT15) 22 CAN_RX_ 75 BB CAN_RX_ENH 76 CAN_RX_ENH_FIFO. 78 BBaud 287 CAN_RX_ENH_FIFO. 82 Baustein-Ausgänge 67 CAN_RX_RANGE FIFO 82 Bausteine 70 Ausgangsfunktionen 184 CAN_Open 94 CAN_TX_ 85 CAN\Open 94 CAN_TX_ENH_ 86 CAN\Open Guarding 130 CAN_TX_ENH_ 86 CAN\Open Guarding 130 CAN_TX_ENH_ 86 CAN\Open Netzwerkmanagement 130 CAN_OPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERFLAGS 97 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERFLAGS 135 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 136 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 135 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 136 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 137 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 136 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 136 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 137 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 137 CAN\Open Status 94 CAN\Open GETBUFFERRLAGS 137 CAN\Open Status 94 CAN\Open	Ausgänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren	237		231
CAN_ENABLE 69	Ausgänge konfigurieren	53	•	
CAN_RECOVER 70	Ausgänge konfigurieren für PWM-Funktionen	239	•	
Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09)	Ausgangsgruppe Q0 (OUT00, OUT01)	20		
Ausgangsgruppe Q4 (OUT10OUT11)	Ausgangsgruppe Q1 (OUT02OUT07)	21		
Ausgangsgruppe Q4 (OUT10 OUT11)				
Ausgangsgruppe Q5 (OUT12OUT15)				
B CAN_RX_ENH_FIFO 76 Baud 287 CAN_RX_ENH_FIFO 78 Baustein-Ausgänge .67 CAN_RX_RANGE_FIFO .82 Bausteine CAN_SETDOWNLOADID .71 Ausgangsfunktionen .184 CAN_STATUS .72 CANopen .94 CAN_TX .85 CANopen Emergency .134 CAN_TX_ENH .86 CANopen Netzwerkmanagement .103 CAN_TX_ENH_CYCLIC .88 CANopen Netzwerkmanagement .103 CANOPEN_ENABLE .95 CANopen Objektverzeichnis .107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 CANopen SDOs .113 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .95 CANopen Status .94 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES .135 CANopen SYNC .126 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES .135 CANopen SYNC .126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST .131 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST .131 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST .131 RAW-CAN (Layer 2) .68 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST .132			CAN_RX	75
Baud 287 CAN_RX_RANGE 80 Baustein-Ausgänge .67 CAN_RX_RANGE_FIFO 82 Bausteine CAN_SETDOWNLOADID .71 Ausgangsfunktionen .84 CAN_STATUS .72 CANopen .94 CAN_TX .85 CANopen Emergency .134 CAN_TX_ENH .86 CANopen Guarding .130 CAN_TX_ENH_CYCLIC .88 CANopen Netzwerkmanagement .103 CANOPEN_ENABLE .95 CANopen Objektverzeichnis .107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 CANopen SDOs .113 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 CANopen Status .94 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 CANopen Status .94 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 .135 .24 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 .97 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 .97 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 .97 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS .97 .135			CAN_RX_ENH	76
Baustein-Ausgänge 67 CAN_RX_RANGE_FIFO 82 Bausteine CAN_SETDOWNLOADID 71 Ausgangsfunktionen 184 CAN_STATUS 72 CANopen 94 CAN_TX 85 CANopen Emergency 134 CAN_TX_ENH 86 CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen Status 94 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANOPEN_GETEWCYMESSAGES 135 135 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74	В		CAN_RX_ENH_FIFO	78
Baustein-Ausgänge 67 CAN_RX_RANGE_FIFO 82 Bausteine CAN_SETDOWNLOADID 71 Ausgangsfunktionen 184 CAN_STATUS 72 CANopen 94 CAN_TX 85 CANopen Emergency 134 CAN_TX_ENH 86 CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen Status 94 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETERORREGISTER 137 CANOPEN_SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERTATSLV 132 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_	Paud	207	CAN_RX_RANGE	80
CAN_SETDOWNLOADID 71 Ausgangsfunktionen 184 CAN_STATUS 72 CANopen 94 CAN_TX 85 CANopen Emergency 134 CAN_TX_ENH 86 CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_MTSERVICES			CAN_RX_RANGE_FIFO	82
Ausgangsfunktionen 184 CAN_STATUS 72 CANopen 94 CAN_TX 85 CANopen Emergency 134 CAN_TX_ENH 86 CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen Status 94 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 <td></td> <td>07</td> <td>CAN_SETDOWNLOADID</td> <td>71</td>		07	CAN_SETDOWNLOADID	71
CANopen 94 CAN_TX 85 CANopen Emergency 134 CAN_TX_ENH 86 CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 104 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSYNCSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105	Bausteine	404	CAN_STATUS	72
CANopen Emergency 134 CAN_TX_ENH 86 CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBERTAISLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETGUARDHBERTAISLV 132 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETGUARDHBERTAISLV 104 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
CANopen Guarding 130 CAN_TX_ENH_CYCLIC 88 CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 104 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105			CAN TX ENH	86
CANopen Netzwerkmanagement 103 CANOPEN_ENABLE 95 CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
CANopen Objektverzeichnis 107 CANOPEN_GETBUFFERFLAGS 97 CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105	The state of the s			
CANopen SDOs 113 CANOPEN_GETEMCYMESSAGES 135 CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
CANopen Status 94 CANOPEN_GETERRORREGISTER 137 CANopen SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 131 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
CANOPEN SYNC 126 CANOPEN_GETGUARDHBERRLIST 137 Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105	CANopen Status	94		
Eingangswerte verarbeiten 172 CANOPEN_GETGUARDHBSTATSLV 132 RAW-CAN (Layer 2) 68 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
RAW-CAN (Layer 2) 66 RAW-CAN Daten empfangen 74 CANOPEN_GETNMTSTATESLAVE 104 RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105	Eingangswerte verarbeiten	172		
RAW-CAN Daten senden 84 CANOPEN_GETODCHANGEDFLAG 108 RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
RAW-CAN Remote 90 CANOPEN_GETSTATE 99 RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105	RAW-CAN Daten empfangen	74		
RAW-CAN Status 68 CANOPEN_GETSYNCSTATE 127 SAE J1939 140 CANOPEN_NMTSERVICES 105				
SAE J1939				
O/WOLEN_TWO ENTITIONS TO STATE OF THE PROPERTY			_	
CANOPEN_READOBJECTDICT109	SAE J1939	140		
	(C_1)		CANOPEN_READOBJECTDICT	109

Index Fehler-Tabellen

CANOPEN_SDOREAD	114	ECU	290
CANOPEN_SDOREADBLOCK	116	EDS-Datei	291
CANOPEN_SDOREADMULTI	118	Eigenschutz des Ausgangs	19
CANOPEN_SDOWRITE	120	Eingänge	
CANOPEN_SDOWRITEBLOCK	122	Adressbelegung	213
CANOPEN_SDOWRITEMULTI	124	Betriebsarten	
CANOPEN_SENDEMCYMESSAGE	138	Betriebsarten (E/A-Modul)	
CANOPEN_SETSTATE	101	PDO-Mapping (E/A-Modul)	
CANOPEN_SETSYNCSTATE		Eingänge (Technologie)	
CANOPEN_WRITEOBJECTDICT		Eingänge des integrierten E/A-Moduls ExB01	
CAN-Schnittstellen		Eingänge des integrierten E/A-Moduls konfigurieren	
CAN-Schnittstellen deklarieren (z.B. CR1080)		Eingänge konfigurieren	48
CAN-Schnittstellen E/A-Modul		Eingangsgruppe I0 (IN00IN03)	
CAN-Stack		Eingangsgruppe I1 (IN04IN05)	15
CiA		Eingangsgruppe I2 (IN06IN11)	17
CiA DS 304		Eingangsgruppe I3 (IN12IN15)	17
CIA DS 401		Eingangswerte verarbeiten	172
CIA DS 401		Einsatz als Binäreingänge	52
		Embedded Software	29
CiA DS 403		EMCY	29
CiA DS 404		EMCY-Codes	
CiA DS 405		CANX	28
CiA DS 406		E/As, System	
CiA DS 407	288	EMCY-Objekte	282
COB-ID		EMV	
CODESYS		ERROR-Zustand	
CODESYS-Programmierhandbuch	5	Ethernet	
Copyright	4	EUC	
CSV-Datei	289	200	20
CURRENT_CONTROL	185	F	
D		FASTCOUNT	173
Ь		FATAL-ERROR-Zustand	
Datentyp	289	FB, FUN, PRG in CODESYS	
Datentypen in der EDS-Datei	245	FBs für PWM-Funktionen	
DC	290	Fehlanwendung	
Definition			
Kurzschluss	18	Fehler	
Überlast		CAN / CANopen	
Diagnose	209, 290	Fehlermeldungen für das E/A-Modul	
binäre Ausgänge (via Spannungsmessung)	20, 21, 227, 228	Fehlermerker	
Kurzschluss	20, 21, 227, 228	Fehler-Tabellen	
Leiterbruch		FiFo	
Überlast		FLASH_INFO	
Diagnose der Ausgänge konfigurieren	55	FLASH_READ	
Diagnose der Eingänge aktivieren		Flash-Speicher	292
Diagnose und Fehlerbehandlung	209	FLASH-Speicher	
Dither		FRAM	
DLC	290	Funktionskonfiguration	47
DRAM		Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge	47
DTC	290	Funktionskonfiguration der Ein- und Ausgänge im E/A-Modul	23
		Funktionskonfiguration, allgemein	46
E		G	
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q0 (OUT0, OUT1)	227		
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q1 (OUT02OUT07)		GET_APP_INFO	194
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q2 (OUT08OUT09)		GET_HW_INFO	19
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q3 (OUT10OUT11)		GET_IDENTITY	196
E/A-Modul Ausgangsgruppe Q4 (OUT12OUT15)		GET_SW_INFO	
E/A-Modul Eingangsgruppe I0 = IN00IN03		GET_SW_VERSION	
E/A-Modul Eingangsgruppe I1 = IN04IN05		Grenzen für CAN in diesem Gerät	
E/A-Modul Eingangsgruppe I2 = IN06IN11		Grenzen für CAN J1939 in diesem Gerät	
	225	Grenzen für CANopen in diesem Gerät	

Index Fehler-Tabellen

Н		L	
Hardware-Aufbau	12	Laufzeitsystem2	27, 294
Hardware-Aufbau E/A-Modul	219	Laufzeitsystem aktualisieren	
Hardware-Beschreibung	11	Laufzeitsystem einrichten	
Hardware-Beschreibung E/A-Modul	218	Laufzeitsystem neu installieren	
Heartbeat		LED	
Hinweise zur Anschlussbelegung		LED im Anwendungsprogramm steuern	
Historie der Anleitung (CR253n)		Leistungsgrenzen des Geräts	
HMI		Link	
1		LSB	
•		M	
ID – Identifier	292		
IEC 61131	293	MAC-ID	
IEC-User-Zyklus	293	Master	294
ifm weltweit • ifm worldwide • ifm à l'échelle internationale	311	MEM_ERROR	199
ifm-Bausteine für das Gerät CR2530	66	MEMCPY	200
ifm-Bibliotheken für das Gerät CR2530	60	MMI	294
ifm-Funktionselemente	60	Mögliche Betriebsarten E/A-Modul	240
ifm-Maintenance-Tool nutzen	32	Mögliche Betriebsarten Ein-/Ausgänge	215
INC_ENCODER	175	MRAM	294
INIT-Zustand (Reset)		MSB	294
INPUT	178	A/@7	
Installation verifizieren	40	N	
Integriertes E/A-Modul		Netzwerkvariablen	58
Beschreibung	218	NMT	
Integriertes E/A-Modul ExB01 als CANopen-Slave anschließen	231	Node	
Integriertes EA-Modul ExB01 einbinden		Node Guarding	
IP-Adresse		Notizen • Notes • Notes	
ISO 11898	293	NOUZEIT NOUES NOUES	
ISO 11992		0	
ISO 16845		Obi / Obiald	205
		Objekt	
J		Objektverzeichnis	
J1939	293	Objektverzeichnis des integrierten E/A-Moduls	244
J1939 DM1RX		Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index 0x20000x6FFF), Details	270
J1939_DM1TX		Objektverzeichnis herstellerspezifische Objekte (Index	210
J1939_DM1TX_CFG		0x20000x6FFF), Übersicht	254
J1939_DM3TX		Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x10000x10FF),	20
J1939_ENABLE		Details	256
J1939 GETDABYNAME		Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x10000x1FFF),	
J1939 NAME		Übersicht	247
J1939_RX		Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x14000x14FF),	
		Details	258
J1939_RX_FIFO		Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x16000x16FF),	
J1939_RX_MULTI		Details	260
J1939_SPEC_REQ		Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x18000x18FF),	000
J1939_SPEC_REQ_MULTI		Details	202
J1939_STATUS		Objektverzeichnis optionale Objekte (Index 0x1A000x1AFF), Details	267
J1939_TX		Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF),	201
J1939_TX_ENH		Details	255
J1939_TX_ENH_CYCLIC		Objektverzeichnis Pflichtobjekte (Index 0x10000x1FFF),	
J1939_TX_ENH_MULTI	162	Übersicht	246
K		Objektverzeichnis-Parametertabellen, Details	
		Objektverzeichnis-Parametertabellen, Übersicht	
Klemme 15		OBV	
Konfiguration der Ein- und Ausgänge (Voreinstellung)	47	OHC	
Konfiguration des E/A-Moduls		OPC	
Konfigurationen	38	operational	
		OUTPUT	

Index Fehler-Tabellen

P	
PC-Karte	295
PCMCIA-Karte	
PDM	
PDO	
PDU	
PERIOD	
PES	
PGN	
PID-Regler	
Piktogramm	
Piktogramme	
Pre-Op	
Programmierhinweise für CODESYS-Projekte	
Programmiersystem einrichten	
Programmiersystem einrichten (E/A-Modul)	
Programmiersystem manuell einrichten	
Programmiersystem manuell einrichten (E/A-Modul)	
Programmiersystem über Templates einrichten	
Programmiersystem über Templates einrichten (E/A-Modul)	
Prozessabbild	
PWM	
PWM1000	189
PWM-Ausgänge	
E/A-Modul ExB01	
В	
R	
ratiometrisch	297
RAW-CAN	297
Reaktion abhängig von Betriebsart des Ausgangs	19
Reaktion abhängig von Betriebsart des AusgangsReaktion auf Fehlermeldungen	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL	210 19
Reaktion auf Fehlermeldungen	210 19
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL	210 19
Reaktion auf Fehlermeldungen	210 19 19 297
Reaktion auf Fehlermeldungen	210 19 19 297
Reaktion auf Fehlermeldungen	210 19 297 33 57 297
Reaktion auf Fehlermeldungen	210 19 297 33 57 297
Reaktion auf Fehlermeldungen	210 19 297 33 57 297 298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC	210 19 297 33 57 297 298 58
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand	210 19 297 33 57 297 298 58
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw	210 19 297 33 57 297 298 58
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw	210 19 297 33 57 297 298 58 34 298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939	210 19 297 297 297 298 58 58 298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge	210 19 297 297 297 298 58 58 298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01	210192972972972985834298298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung	210 19 297 297 298 58 34 298 298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss	2101929733572985834298298298298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schutzfunktionen der Ausgänge	21019297335729858342982982982362362523018
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card	21019297335729858342982982982362523018298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO	21019297335729858342982982362362523018298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen	210192973357298582982982982362523018298
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen Selbsttest	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen Selbsttest SET_IDENTITY	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen Selbsttest SET_IDENTITY SET_LED	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen Selbsttest SET_IDENTITY SET_LED SET_PASSWORD	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge EIA-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen Selbsttest SET_IDENTITY SET_LED SET_PASSWORD Sicherheitshinweise	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge E/A-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOs Fehlermeldungen Selbsttest SET_IDENTITY SET_LED SET_PASSWORD Sicherheitshinweise Sicherheitshinweise zu Reed-Relais	
Reaktion auf Fehlermeldungen Reaktion bei Einsatz von PWM oder CURRENT_CONTROL Reaktion der Ausgänge auf Überlast oder Kurzschluss remanent Reset Retain-Variablen ro RTC Rücklesen von Retain-Variablen RUN-Zustand rw S S SAE J1939 Schnelle Eingänge EIA-Modul ExB01 Schnittstellen-Beschreibung Schnittstellen-Beschreibung E/A-Modul Schutzfunktionen der Ausgänge SD-Card SDO SDOS Fehlermeldungen Selbsttest SET_IDENTITY SET_LED SET_PASSWORD Sicherheitshinweise	

Software	26
Software-Filter der Ausgänge konfigurieren	
Software-Filter der Ausgänge konfigurieren (E/A-Modul)	
Software-Filter der Eingänge konfigurieren	
Software-Filter der Eingänge konfigurieren (E/A-Modul) Software-Module für das Gerät	
Software-Steuerungskonfiguration	
Speicher, verfügbar	
SRAM	
Status-LED	24
Status-LED E/A-Modul	
Steuerungskonfiguration	
Steuerungskonfiguration aktivieren	
stoppedSTOP-Zustand	
Stromregelung mit PWM (= PWMi)	
Symbole	
Systembeschreibung	
Systembeschreibung E/A-Modul ExB01	
Systemmerker	
Systemmerker (E/A-Modul ExB01)	
Systemmerker für das integrierte E/A-Modul ExB01	
Systemvariable	
Systemyorauscotzungen	
Systemvoraussetzungen	
T	
Target	299
Target einrichten	
TCP	299
Template	
TIMER_READ_US	208
U	
Über diese Anleitung	1
Übersicht	
Dokumentations-Module für ecomatmobile-Geräte	
UDP	300
V	
•	
Variablen	
Verfügbarer Speicher	
Verfügbarkeit von PWM	
Verhalten des Watchdog Verteilen des Anwendungsprogramms	
Verwendung, bestimmungsgemäß	
Vorkenntnisse	
W	
Was bedeuten die Symbole und Formatierungen?	
Watchdog	
Welche Vorkenntnisse sind notwendig?	
Widerstandsmessung	
Wie ist diese Dokumentation aufgebaut?wo	
Z	
- "	
Zykluszeit	300

10 Notizen • Notes • Notes

11 ifm weltweit • ifm worldwide • ifm à l'échelle internationale

Stand: 2015-03-06

www.ifm.com • E-Mail: info@ifm.com

Service-Hotline: 0800 16 16 16 4 (nur Deutschland, Mo...Fr, 07.00...18.00 Uhr)

ifm Niederlassungen • Sales offices • Agences

D ifm electronic ambh Vertrieb Deutschland

Niederlassung Nord • 31135 Hildesheim • Tel. 0 51 21 / 76 67-0 Niederlassung West • 45128 Essen • Tel. 02 01 / 3 64 75 -0

Niederlassung Mitte-West • 58511 Lüdenscheid • Tel. 0 23 51 / 43 01-0 Niederlassung Süd-West • 64646 Heppenheim • Tel. 0 62 52 / 79 05-0 Niederlassung Baden-Württemberg • 73230 Kirchheim • Tel. 0 70 21 / 80 86-0

Niederlassung Bayern • 82178 Puchheim • Tel. 0 89 / 8 00 91-0 Niederlassung Ost • 07639 Tautenhain • Tel. 0 36 601 / 771-0 ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen

A ifm electronic gmbh • 1120 Wien • Tel. +43 16 17 45 00

AUS ifm efector pty ltd. • Mulgrave Vic 3170 • Tel. +61 3 00 365 088

B, L ifm electronic N.V. • 1731 Zellik • Tel. +32 2 / 4 81 02 20

BR ifm electronic Ltda. • 03337-000, Sao Paulo SP • Tel. +55 11 / 2672-1730

CH ifm electronic ag • 4 624 Härkingen • Tel. +41 62 / 388 80 30

CN ifm electronic (Shanghai) Co. Ltd. • 201203 Shanghai • Tel. +86 21 / 3813 4800 CND ifm efector Canada inc. • Oakville, Ontario L6K 3V3 • Tel. +1 800-441-8246 CZ ifm electronic spol. s.r.o. • 25243 Průhonice • Tel. +420 267 990 211

DK ifm electronic a/s • 2605 BROENDBY • Tel. +45 70 20 11 08

E ifm electronic s.a. • 08820 El Prat de Llobregat • Tel. +34 93 479 30 80 F ifm electronic s.a. • 93192 Noisy-le-Grand Cedex • Tél. +33 0820 22 30 01

FIN ifm electronic oy • 00440 Helsinki • Tel . +358 75 329 5000

GB, IRL ifm electronic Ltd. • Hampton, Middlesex TW12 2HD • Tel. +44 208 / 213-0000 GR ifm electronic Monoprosopi E.P.E. • 15125 Amaroussio • Tel. +30 210 / 6180090

H ifm electronic kft. • 9028 Györ • Tel. +36 96 / 518-397

I ifm electronic s.a. • 20041 Agrate-Brianza (MI) • Tel. +39 039 / 68.99.982

IL Astragal Ltd. • Azur 58001 • Tel. +972 3 -559 1660

IND ifm electronic India Branch Office • Kolhapur, 416234 • Tel. +91 231-267 27 70
J efector co., Itd. • Chiba-shi, Chiba 261-7118 • Tel. +81 043-299-2070
MAL ifm electronic Pte. Ltd • 47100 Puchong Selangor • Tel. +603 8063 9522
MEX ifm efector S. de R. L. de C. V. • Monterrey, N. L. 64630 • Tel. +52 81 8040-3535

N Sivilingeniør J. F. Knudtzen A/S • 1396 Billingstad • Tel. +47 66 / 98 33 50

NL ifm electronic b.v. • 3843 GA Harderwijk • Tel. +31 341 / 438 438

P ifm electronic s.a. • 4410-136 São Félix da Marinha • Tel. +351 223 / 71 71 08 PI ifm electronic Sp. z o o • 40-106 Katowice • Tel. +48 32-608 74 54

PL ifm electronic Sp. z o.o. • 40-106 Katowice • Tel. +48 32-608 74 54 ifm electronic s.r.l. • 1107 Buenos Aires • Tel. +54 11 / 5353 3436 ifm electronic Ltd. • 140-884 Seoul • Tel. +82 2 / 790 5610 RP Gram Industrial, Inc. • 1770 Mantilupa City • Tel. +63 2 / 850 22 18 ifm electronic • 105318 Moscow • Tel. +7 495 921-44-14 S ifm electronic a b • 41250 Göteborg • Tel. +46 31 / 750 23 00

 SGP
 ifm electronic Pte. Ltd. • Singapore 609 916 • Tel. +65 6562 8661/2/3

 SK
 ifm electronic s.r.o. • 835 54 Bratislava • Tel. +421 2 / 44 87 23 29

 THA
 SCM Allianze Co., Ltd. • Bangkok 10 400 • Tel. +66 02 615 4888

 TR
 ifm electronic Ltd. Sti. • 34381 Sisli/Istanbul • Tel. +90 212 / 210 50 80

UA TOV ifm electronic • 02660 Kiev • Tel. +380 44 501 8543
USA ifm efector inc. • Exton, PA 19341 • Tel. +1 610 / 5 24-2000
ZA ifm electronic (Pty) Ltd. • 0157 Pretoria • Tel. +27 12 345 44 49

Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor. We reserve the right to make technical alterations without prior notice. Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis.